

NL Single Protect

Cat & Dog free maakt gebruik van de geavanceerde Single Protect geluidstechnologie om katten en honden effectief te verjagen uit uw tuin. Het apparaat wordt ingeschakeld door middel van een bewegingssensor. Wanneer er beweging is in het dekkingsgebied, zendt het apparaat een ultrasoon geluid uit dat katten en honden vervelend vinden. Met deze methode van verjagen, veranderen de dieren hun bewegingspatronen en vertrekken ze naar andere plekken.

Hoe installeer ik de batterijen?

Schroef het klepje op de achterkant van het apparaat los en plaats vier LR6 batterijen (niet meegeleverd). De batterijen gaan normaal gesproken minimaal twee maanden mee, maar regelmatig controleren is gewenst. De eenvoudigste manier om dit te doen, is om de bewegingssensor te activeren door er met de hand voor te bewegen. Dit moet het rode LED lampje doen oplichten.

Hoe kan ik zien dat Cat & Dog free werkt?

Wanneer u de batterijen in uw Cat & Dog free plaatst, schijnt het rode LED lampje gedurende ongeveer 20 seconden. Gedurende deze tijd wordt de bewegingssensor gecontroleerd en geactiveerd. Wanneer het rode LED lampje weer uit gaat, is het apparaat klaar voor gebruik. Wanneer de sensor reageert op een beweging, wordt het ultrasoon geluid uitgezonden en gaat het rode LED lampje branden. Dit gebeurt terwijl het apparaat de beweging detecteert. Het geluid en het rode LED lampje schakelen uit ongeveer drie seconden nadat de bewegingssensor niet meer reageert op een beweging.

Plaatsing van het apparaat

Gebruik de bijbehorende pen en plaats het apparaat in de best mogelijke vrijstaande positie en in de richting van waar u denkt dat de dieren verschijnen. Voor een optimaal effect moet Cat & Dog free af en toe worden verplaatst, wat een verrassingseffect oplevert voor de indringer. Plaats het apparaat nooit richting naastgelegen tuin, woning of openbare ruimtes. Cat & Dog free is alleen bedoeld om bezoekende katten en honden in uw eigen tuin te verjagen.

Wat is het bereik van de Cat & Dog free?

Een bewegingssensor detecteert beweging tot 12 meter voor het apparaat en activeert deze vervolgens automatisch. Het aangegeven bereik van de bewegingssensor dient alleen als indicatie; weersomstandigheden, obstakels, enz. kunnen de omvang van het bereik beïnvloeden. Vermijd blootstelling van de bewegingssensor aan direct zonlicht, omdat dit de levensduur van het apparaat zal verminderen.

Wanneer zie ik resultaat?

Dieren reageren direct op het ultrasone geluid van Cat & Dog free. Het kan echter ongeveer twee weken duren voordat er een verandering in hun gedrag plaatsvindt. In sommige gevallen moet u langer wachten. Gedurende deze tijd is het een goed idee om Cat & Dog free te verplaatsen om het element van verrassing te vergroten.

Child & Pet Safe

Het ultrasone geluid schrikt katten en honden af, maar is verder onschadelijk. Onschadelijk voor kinderen, vogels en vissen. Het ultrasone geluid kan mogelijk hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Indien dit het geval is, verplaats het apparaat naar een andere positie. Plaats het apparaat nooit in de richting van de burens. Er kan een effect op andere dieren zijn. Als er andere huisdieren in de tuin zijn, raden wij u aan voor gebruik dit apparaat eerst de reactie van deze dieren te testen. Stoort andere elektronische apparatuur niet.

Wat betekent de IP44-klasse?

De IP44-klasse betekent dat het apparaat beschermd is tegen indringende voorwerpen met een diameter groter dan 1mm (eerste cijfer) en beschermd is tegen binnendringend water, spatwaterdicht (tweede cijfer). Een hoger getal biedt meer bescherming. Cat & Dog free is bestand tegen regen en sneeuw, maar moet niet in water gedompeld worden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicaps en door personen die niet op de hoogte zijn van de gebruikswijze van het apparaat, op voorwaarde dat dit plaatsvindt onder toezicht of na instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en over de eventuele risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat alleen schoonmaken en onderhouden onder toezicht van een volwassene.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen als gevolg van onachtzaam afval weggooiën, recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruik dan een retour- of inzamelingspunt of contacteer de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR Single Protect

Cat & Dog free utilise la technologie audio sophistiquée Single Protect pour repousser efficacement les chats et les chiens de votre jardin. L'appareil est mis sous tension à l'aide d'un détecteur de mouvement. Lorsqu'il y a un mouvement dans le périmètre de détection, l'appareil émet un son ultrasonique que les chats et les chiens trouvent agaçant. Grâce à cette méthode de répulsion, les animaux changent leurs habitudes et se déplacent ailleurs. La fréquence variable empêche les animaux de devenir résistants.

Comment faire pour insérer les piles?

Dévissez le couvercle sur l'arrière de l'appareil et insérez quatre piles LR6 (non fournies). La durée de vie générale des piles est de deux mois minimum. Néanmoins, nous vous conseillons de contrôler l'état des piles de temps en temps. Le plus simple est d'agiter votre main devant le capteur. Le voyant LED rouge doit alors s'allumer.

Comment puis-je m'assurer que Cat & Dog free fonctionne?

Lorsque vous insérez les piles dans le répulsif pour Cat & Dog free, le voyant LED rouge s'allume pendant 20 secondes environ. Pendant ce temps, le détecteur est contrôlé et activé. Le répulsif est prêt à être utilisé une fois que le voyant LED rouge s'éteint. Lorsque le capteur détecte un mouvement, un son est émis et le voyant LED rouge s'allume. Cela dure aussi longtemps que le répulsif détecte un mouvement. Le son et le voyant LED rouge s'éteignent environ 3 secondes après que le capteur a fini de détecter un mouvement.

Comment dois-je positionner Cat & Dog free?

À l'aide du poteau fourni à fixer dans le sol, positionnez le répulsif dans un endroit aussi dégagé que possible, en l'orientant vers l'endroit où vous soupçonnez la présence des animaux. Pour que Cat & Dog free agisse de manière optimale, il est conseillé de le changer de place de temps à autre afin de conserver son effet de surprise sur les intrus. N'orientez pas l'appareil vers un jardin ou un espace public jouxtant votre propriété. Le répulsif est exclusivement conçu pour être utilisé dans votre propre jardin afin d'éloigner les chats et les chiens qui s'y promènent.

Quelle est la portée de Cat & Dog free?

Le capteur détecte les mouvements dans un périmètre de 12 m autour du répulsif et produit automatiquement l'effet de répulsion. La portée du capteur est indiquée à titre de référence. Entre autres, les conditions météorologiques et la présence d'obstacles peuvent influencer sur le périmètre couvert. Évitez d'exposer le capteur de mouvement à la lumière directe du soleil afin de ne pas compromettre sa durée de vie.

Quand est le résultat tangible?

La réaction des animaux est immédiate. Cependant, il faut attendre environ 2 semaines pour constater un changement durable dans les habitudes des animaux indésirables. Dans certains cas, cela peut prendre encore plus longtemps. Durant cette période, il peut être utile de déplacer Cat & Dog free pour accroître l'effet de surprise.

Child & Pet Safe

L'ultrason émis par l'appareil effraie les chats et les chiens, mais ne leur cause aucun dommage. Totalement inoffensif pour les enfants, les oiseaux et les poissons. Dans certains cas, il est possible que le son soit perçu par l'oreille humaine. Le cas échéant, nous vous recommandons de placer le répulsif à un autre endroit. N'orientez jamais l'appareil vers une propriété jouxtant la vôtre. Le répulsif peut agir dans une certaine mesure sur d'autres animaux. En présence d'autres animaux dans votre jardin, nous vous recommandons de contrôler leur réaction avant d'utiliser le répulsif. Aucune interférence avec d'autres appareils électrons-ques.

Que signifie la classe de protection IP44?

La classe de protection IP44 signifie que l'appareil est protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (premier chiffre) et protégé contre les projections d'eau de toutes directions (second chiffre). Plus les chiffres sont élevés, plus la protection est renforcée. Cat & Dog free résiste à la pluie et à la neige, mais ne doit pas être immergé dans l'eau.

L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale et par des personnes ne possédant pas de connaissances sur l'utilisation de l'appareil si cela a lieu sous la surveillance d'une autre personne ou si l'utilisateur a reçu les informations nécessaires sur l'appareil et les risques éventuels associés pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien peuvent uniquement être confiés à des enfants sous la surveillance d'un adulte.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-la de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire de l'environnement.

ECOstyle™

Cat & Dog free 200 m²



✓RoHS



European technology

ECOstyle™

www.ecostyle.nl

www.ecostyle.be

www.ecostyle.dk

DK Single Protect

Cat & Dog free benytter den højteknologiske, højfrekvente Single Protect lydteknologi til effektivt at skræmme katte og hunde væk fra haven og styres af en bevægelsessensor. Ved bevægelse i det overvågede område udsender afskrækkeren en ultralyd, der virker generende på katte og hunde. Afskrækkelsesmetoden gør, at dyrene ændrer deres bevægelsesmønstre og søger til andre områder.

Hvordan indsættes batterierne?

Skru dækslet af på bagsiden af afskrækkeren, og indsæt 4 stk. LR6 batterier (medfølger ikke). Batterierne har normalt en levetid på mindst 2 måneder. Batteriernes tilstand bør dog kontrolleres af og til. Dette gøres lettest ved at føre hånden ind foran bevægelsessensoren – så skal den røde LED-lampe lyse.

Hvordan ses det, at Cat & Dog free fungerer?

Når batterierne sættes i Cat & Dog free, lyser den røde LED-lampe i ca. 20 sek. I dette tidsrum kontrolleres og aktiveres detektoren. Når den røde LED-lampe slukker, er afskrækkeren klar. Når sensoren reagerer på en bevægelse, udsendes der lyd, samtidig med at den røde LED-lampe tænder. Dette står på, mens afskrækkeren registrerer bevægelse. Lyden stopper, og den røde LED-lampe slukker, ca. 3 sek. efter at detektoren er holdt op med at registrere bevægelse.

Hvordan skal Cat & Dog free placeres?

Placeres ved hjælp af den medfølgende stolpe i jorden, så frit som muligt og rettet mod det areal, hvor dyrene formodes at opholde sig. Der opnås fuld effekt ved at flytte Cat & Dog free af og til, hvilket virker overraskende på indtrængende dyr. Ret ikke enheden mod tilstødende haver eller offentlige arealer. Afskrækkeren er kun beregnet til brug i egen have for at holde fritgående katte og hunde væk.

Hvor stort et område dækker Cat & Dog free?

Bevægelsessensoren opfanger alle bevægelser i en afstand på op til 12 meter foran afskrækkeren og starter automatisk afskrækkelsen. Bevægelsessensorens dækkelflade er en referenceanvisning. Forhold som vejr/vær og forhindringer kan påvirke dækningen af området. Undgå at/å udsætte bevægelsessensoren for direkte sollys, da det vil forkorte dens levetid.

Hvornår ses der resultater?

Reaktioner hos dyrene sker med det samme. Det kan dog godt tage ca. 2 uger, inden/før der kan ses en ændring i deres adfærd. I visse tilfælde må der regnes med længere tid. I dette tidsrum er det en god ide at flytte på Cat & Dog free for at øge overraskelsesmomentet.

Child & Pet Safe

Den højfrekvente lyd, der skræmmer, er helt ufarlig for katte og hunde. Ufarlig for børn, fugle og fisk. Ultralyden kan eventuelt høres i det menneskelige øre. Lyden kan i nogle tilfælde opfattes af mennesker. Hvis lyden opfattes som generende, anbefales det at flytte afskrækkeren et andet sted hen. Ret aldrig afskrækkeren mod tilstødende grund. Andre dyr kan påvirkes til en vis grad. Hvis der er andre kæle- eller husdyr i haven, anbefales det at afprøve disses reaktion, før afskrækkeren tages i brug. Forstyrrer ikke andet elektronisk udstyr.

Hvad betyder IP44-klassificering?

IP44-klassificering betyder, at apparatet er beskyttet mod indtrængning af faste genstande med en diameter på >1 mm (første ciffer) og modstandsdygtigt over kraftigt sprøjt af vand fra alle sider (andet ciffer). Højere tal giver bedre beskyttelse. Cat & Dog free tåler regn og sne, men må ikke nedsænkes i vand. Flyt apparatet hvis jordbunden bliver mættet med vand eller fryser til.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 årsalderen, af personer med nedsatte mentale, fysiske eller sensoriske evner samt af personer uden erfaring i brugen af apparatet, forudsat at det sker under opsyn, eller at de er blevet informeret om, hvordan apparatet betjenes på en sikker måde og om de eventuelle risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis det sker under opsyn af en voksen.



Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre risikoen for skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør affald genbruges, så det fremmer bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at bortskaffe din brugte enhed forsvarligt skal du bruge retur- og indsamlingsystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssig sikker genanvendelse.

DU Single Protect

Cat & Dog free nutzt die fortschrittliche Single Protect Sound-Technologie und einen Bewegungssensor, um Katzen und Hunde effektiv aus Ihrem Garten fernzuhalten. Bei Bewegungen im Überwachungsbereich sendet das Abwehrsystem einen Ultraschall aus, das für Katzen und Hunde als sehr unangenehm empfunden wird. Das Abwehrsystem sorgt dafür, dass die Tiere ihr Bewegungsmuster ändern und in andere Bereiche abziehen.

Wie werden die Batterien eingesetzt?

Schrauben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Abwehrsystems auf und setzen Sie 4 Stk. Batterien vom Typ LR6 ein (nicht in Lieferung enthalten). Die Batterien halten normalerweise mindestens 2 Monate, Sie sollten den Zustand jedoch von Zeit zu Zeit überprüfen. Am einfachsten ist dies, wenn Sie Ihre Hand vor den Sensor halten, die rote LED-Anzeige sollte dann aufleuchten.

Woran erkennt man, ob Cat & Dog free funktioniert?

Wenn die Batterien in Cat & Dog free eingesetzt werden, leuchtet die rote LED-Anzeige ca. 20 Sekunden lang. In dieser Zeit wird der Detektor geprüft und aktiviert. Nachdem die rote LED-Anzeige erloschen ist, ist das Gerät betriebsbereit. Wenn der Sensor eine Bewegung registriert, werden die hochfrequenten Töne ausgestrahlt und die rote LED-Anzeige leuchtet auf. Dies dauert so lange, wie der Sensor eine Bewegung registriert. Ungefähr 3 Sekunden nachdem der Sensor keine Bewegung mehr registriert hat verstummt der Ton und die rote LED-Anzeige erlischt.

Wie sollte Cat & Dog free platziert werden?

Platzieren Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten Stabes so freistehend wie möglich und richten es in die Richtung aus, in der das Tier vermutet wird. Die beste Effektivität wird erreicht, wenn Sie Cat & Dog free von Zeit zu Zeit umsetzen, um so Überraschungseffekte für die Eindringlinge zu erwirken. Richten Sie das Gerät niemals auf benachbarte Gärten oder öffentliche Bereiche aus. Das Abwehrsystem ist nur für den Gebrauch am eigenen Grundstück bestimmt, um freilaufende Katzen und Hunde fernzuhalten.

Wie groß ist der Wirkungsbereich von Cat & Dog free?

Der Bewegungssensor registriert Bewegungen bis 12 Meter vor dem Abwehrsystem und startet das Abwehrsystem automatisch. Die Angabe des Erfassungsbereichs des Bewegungssensors ist eine Referenzangabe. Bedingungen wie Witterung und Hindernisse können Einfluss auf den Erfassungsbereich haben. Vermeiden Sie es, den Bewegungssensor direktem Sonnenlicht auszusetzen, da die Lebensdauer ansonsten verkürzt wird.

Wann kann man ein Ergebnis erkennen?

Das Gerät entfaltet sofort seine Wirkung. Allerdings kann es ca. zwei Wochen dauern, bis eine Veränderung im Verhalten der Tiere zu erkennen ist. In bestimmten Fällen muss mit einer längeren Zeit gerechnet werden. Während dieser Zeit sollte das Abwehrsystem Cat & Dog free an verschiedene Orte umgesetzt werden, um den Überraschungseffekt zu erhöhen.

Child & Pet Safe

Der Ultraschall erschreckt Katzen und Hunde, ist für diese aber völlig harmlos. Ungefährlich auch für Kinder, Vögel und Fische. Der Ultraschall kann möglicherweise vom menschlichen Ohr gehört werden. Wenn dies als störend empfunden wird, empfehlen wir, das Gerät an einen anderen Ort umsetzen. Richten Sie das Abwehrsystem niemals auf ein benachbartes Grundstück. Es kann Auswirkungen auf andere Tiere haben. Wenn sich weitere Haustiere im Garten befinden, empfehlen wir, ihre Reaktion auf das Abwehrsystem zu testen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Stört keine anderen elektronischen Geräte.

Was bedeutet die Schutzklasse IP44?

Die Schutzklasse IP44 bedeutet, dass das Gerät gegen das Eindringen von Objekten mit einem Durchmesser von 1 mm oder mehr und vor Spritzwasser geschützt ist. Höhere Zahlen bedeuten höheren Schutz. Mole-frei widersteht Regen und Schnee, sollte aber nicht in Wasser getaucht werden. Entfernen Sie das Gerät, wenn sich Wasserlachen bilden oder Bodenfrost zu befürchten ist.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden, sowie von Personen, die keine Kenntnis über die Funktionsweise des Geräts haben - vorausgesetzt dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung. Oder wenn diese Personen darüber unterrichtet wurden, wie das Gerät auf sichere Art und Weise bedient wird und welche Gefahren damit verbunden sein können. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen diese verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rücksende- und Rücknahmesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann dieses Produkt dem umweltverträglichen und fachgerechten Recycling zuführen.

EN Single Protect

Cat & Dog free uses the advanced Single Protect sound technology to effectively repel cats and dogs from your garden. It is controlled by means of a motion sensor. When there is any motion in the area being monitored, the repeller emits ultrasound that cats and dogs find annoying. This method of repelling the animals makes them change their movement patterns and look for other areas to frequent.

How do I put the batteries in?

Unscrew the cover on the rear of the repeller and insert four LR6 batteries (not included). Batteries normally last at least two months, but you should check their condition every now and then. The easiest way to do this is to put your hand in front of the sensor – the red LED should light up.

How can I see that Cat & Dog free is working?

When you put the batteries in your Cat & Dog free, the red LED shines for about 20 seconds. During this time the detector is checked and activated. When the red LED goes off, the repeller is ready. When the sensor reacts to a movement, sound is emitted and the red LED comes on. This happens while the repeller is detecting movement. The sound and the red LED stop/switch off approximately three seconds after the detector has stopped reacting to a movement.

Where should Cat & Dog free be positioned?

Using the accompanying pole, place it in the ground in the most open position possible, pointing towards where you think the animals are. For full effect, Cat & Dog free should be moved occasionally, which creates a surprise effect for the intruder. Never point the device at neighbouring gardens or public spaces. The repeller is only intended for use within your own garden, to keep visiting cats and dogs away.

What area does Cat & Dog free cover?

A motion sensor detects movement up to 12 metres in front of the repeller and starts it up automatically. The range indicated for motion sensor coverage is for reference only. Weather conditions and obstacles, etc, can affect the range covered. Avoid exposing the motion sensor to direct sunlight, as this will reduce its service life.

When will I see results?

The reaction from animals is immediate. But it can take around two weeks before you notice a change in their behaviour. In some cases, you may have to wait longer. During this time it is a good idea to move Cat & Dog free to increase the element of surprise.

Child & Pet Safe

The ultrasound that scares cats and dogs is completely harmless to them. Harmless to children, birds and fish. The ultrasound can possibly be heard by the human ear. If it is perceived as annoying, we recommend moving the repeller to a different position. Never point the repeller at a neighbouring property. There may some effect on other animals. If there are other pets in the garden, we recommend that you test their reaction to the repeller before you start using it. Does not interfere with other electronic equipment.

What does the IP44 rating mean?

The IP44 code means that the device is protected against ingress of objects sized 1 mm diameter or greater, and protected from splashing of water. Higher numbers mean higher protection. Cat & Dog free withstands rain and snow, but should not be immersed into water.

This device can be used by children aged 8 or older, by persons with reduced physical, sensory or mental capacity and by persons who are not familiar with how the device is used, provided that this is under supervision or that they have been informed about how the device is used in a safe manner and about the potential risks. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance may only be carried out by children under the supervision of an adult.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.