

Bei Verwendung als Druckgerät: Immer ein 8-bar-Überdruckventil verwenden!

Bei Verwendung als Niederdruckgerät: Immer einen Niederdruckarmatur verwenden!

Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es nicht vollständig mit Wasser gefüllt ist.