

1. Opslag & acclimatisatie

- Binnenshuis opslaan en vrij van de grond bewaren met bijv. strijkjes.
- Laat de platen minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze verwerkt gaan worden, om kromtrekken of werking te voorkomen.

2. Zagen & boren

- Gebruik fijngetande zaagbladen voor een splintervrije afwerking.
- Ondersteun de plaat volledig tijdens het zagen.
- Voorboren is aanbevolen bij het inschroeven, vooral dicht bij de rand om scheuren te voorkomen.
- Gebruik voor de veiligheid een mondkapje en veiligheidsbril tijdens het zagen.

3. Bevestigen

- Gebruik roestvaststalen of verzinkte schroeven, bij voorkeur met een verzonken kop.
- Schroeven op minimaal 15 mm van de plaatrand plaatsen.
- Voor een strakke afwerking: schroefgaten verzinken en afwerken met plamuur indien gewenst.

4. Lijmen

- Lightply laat zich goed verlijmen met PU- of houtlijm.

5. Afwerken & schilderen

- Eerst schuren en gronden met een geschikte houtprimer, dan schilderen in meerdere lagen.
- Randen altijd afronden (R3) en sealen met een geschikte randsealer: dit is het meest kwetsbare deel voor vocht.
- Bij binnengebruik kan de Lightply ook onbehandeld worden toegepast worden.