



Sakrete Multimortel

Deze unieke Multimortel heeft een uitgebalanceerde samenstelling van de nieuwste grondstoffen en additieven. De goede verwerkbaarheid, hoge hechtsterkte, hoge stabiliteit en het uitstekende watervasthoudende vermogen geven deze mortel de unieke eigenschappen voor 24 verschillende toepassingen. Met de bereidingsmethode (zie tabel) bepaalt u de toepassing en heeft u altijd de juiste mortel ter beschikking om de klus te klaren.

Toepassingen

Sakrete Multimortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze unieke mortel is volgens de laatste stand der morteltechnologie ontwikkeld voor veel verschillende toepassingen (zie onderstaande tabel) en is daarnaast geschikt voor nog vele andere toepassingen. Voor details zie de volgende pagina's.

	Toepassing: allen binnen en buiten	Norm	Kwaliteit	KOMO	CE	Aanmaakwater (liter/25 kg)	Uitlevering (liter/25 kg)
1	Stucen en uitvlakken van wanden en muren (zonder gronderen)	EN-998-1	CSIV>6N/mm ²		X	3,3	13
2	Onderstop-, stel-, kim- en vulmortel	EN-998-2	M15	X	X	2,4	12
3	Aanbrand- en hechtbrugmortel	n.v.t.	n.v.t.			6,75	16
4	Doorstrijken voor matig- en normaal zuigende stenen	EN-998-2	M15	X	X	3,0 tot 3,3*	13
5	Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van sterk zuigende stenen, gehydrogobeerde/ gesiliconiseerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal	EN-998-2	M15	X	X	3,3	13
6	Dunbed metselen met ≥ 4 mm lintvoeg. Ook voor tuinmuren en stapelstenen	EN-998-2	M15	X	X	3,3	13
7	Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton	EN-998-2	M15	X	X	3,3	13
8	Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van glasbouwstenen	EN-998-2	M15	X	X	2,8	12,5
9	ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in aardbevingsgebied	EN-998-2	M15	X	X	3,0 tot 3,3*	13
10	Machinaal verwerkbare metselmortel	EN-998-2	M15	X	X	3,3	13
11	Traditioneel metselen voor matig- en normaal zuigende stenen	EN-998-2	M15	X	X	3,0 tot 3,3*	13
12	Machinaal voegen	EN-998-2	M15		X	2,8 tot 3,3*	13
13	Kleinschalig voegwerk en voegreparatie	EN-998-2	M15		X	2,3	12
14	Chippen/decomortel (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk, binnen en buiten)	n.v.t.	n.v.t.			3,3 tot 4,5*	13
15	Dakdekkersmortel, voor het in specie leggen van vorsten en pannen	EN-998-2	M15	X	X	3,3	13
16	Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming, leidingen e.d.	n.v.t.	n.v.t.			5,5	12
17	Cementdekvloeren 2-7 cm, ook met vloerverwarming	EN 13813	C20/F4	X	X	2,2	12
18	Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel	EN 13813	C16/F3	X	X	3,1	12,5
19	Vastzetten/montage van muurafdekkers en vensterbanken buiten	n.v.t.	n.v.t.			3,4	12,5
20	Vastzetten van raamdorpelstenen	n.v.t.	n.v.t.			3,0 tot 3,3*	13
21	Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en tuinornamenten e.d.	EN 988-2	M15	X	X	3,0 tot 3,3*	13
22	Vastzetten van vensterbanken binnen	n.v.t.	n.v.t.			3,0 tot 3,3*	13
23	Vastzetten/montage van dorpels	n.v.t.	n.v.t.			3,4	12,5
24	Repareren en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervlakken (eerst gronderen)	n.v.t.	n.v.t.			3,2 tot 3,6**	13

* Matig zuigend 3,0 ltr tot normaal zuigend 3,3 ltr

** Afhankelijk van de toepassing

Technische gegevens

Bindmiddel	: Cement
Max. korrel	: 2 mm
Aanmaakwater	: Zie tabel vorige pagina
Mortelkwaliteit	: Zie tabel vorige pagina
Uitlevering	: Zie tabel vorige pagina
Verwerkingstijd	: Ca. 2 uur
Verwerkingstemp.	: +5 tot +25 °C

Alle toepassingen zijn geschikt voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- Goede verwerkbaarheid/gebruiksvriendelijk.
- Arbeidsbesparend:
 - Gronderen is bij de meeste toepassingen niet nodig en vaak zelfs niet eens wenselijk.
 - Voorbevochtigen van de metselstenen kan achterwege blijven.
- Hoge (uitmuntende) hechtsterkte en stabiliteit.
- Hoog watervasthoudend vermogen.
- Aanzienlijk minder kans op "verbranden" van de mortel door te snelle uitdroging.
- Prima stand vermogen.

Algemene regels die voor iedere toepassing gelijk zijn:

Ondergrond

- Losse oppervlakken, tussenlagen (zoals vuil, stof, vet, olie, verfesten e.d.), cementshuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen.
- Zuigende ondergronden als kalkzandsteen, porotherm, poriso en cellenbeton hoeven niet te worden voorbevochtigd.
- Bij alle toepassingen is gronderen in principe niet nodig, behalve bij toepassing 14, 16 en 24. Bij gipsgebonden ondergronden eerst een primer laag Sakrete Snelgrondering SG aanbrengen voor een goede scheiding tussen gips en cement.
- Toepassing 16: Strijk de sleuven goed in met een blokkwast met Sakrete Universeel Grondering (zuigende ondergrond) of Sakrete Snelgrondering (gladde, niet zuigende ondergronden).

Mengprocedure

- Sakrete Multimortel met schoon leidingwater mengen totdat een homogene specie ontstaat. De hoeveelheid aanmaakwater is afhankelijk van de toepassing: zie tabel. Let op!: Het is van groot belang dat voor elke toepassing de juiste hoeveelheid aanmaakwater wordt toegevoegd.

- De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Mechanisch mengen, bij voorkeur met een speciemenger, boormachine met roerspindel, HST menger of Flotty menger.

Uitvoering

Bij kans op bevrozing van het aanmaakwater in de verse mortel, de mortel niet verwerken of maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Nabehandeling

Voorkom te snelle droging door het morteloppervlak vochtig te houden door met water te nevelen of het af te dekken met een dampremmende folie. Bescherm de verse specie van begin af aan tegen vochtbelasting en tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Opslag en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in afgesloten originele verpakking. Polyethyleen zakken zijn regenwaterdicht. Polyethyleen is recyclebaar. De houdbaarheid na productie bedraagt minstens 24 maanden. Voor tenminste houdbaar tot (t.h.t.), zie opdruk zijkant zak.

Opmerkingen

- Aan deze kant- en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Deze mortel kan op kleur worden gebracht met een geschikte mortelkleurstof. De maximale dosering hiervan niet overschrijden.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Te veel aanmaakwater heeft een negatieve invloed op de druksterkte van de mortel.

Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. Het [veiligheidsinformatieblad](#) en de [CE prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.sakrete.nl. Sakrete Multimortel wordt geleverd onder de volgende KOMO productcertificaten:

- Metselen en voegen 705/715*-M
- Vloermortels 705/715*-V

* = Voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Toepassingen (aanvullende informatie):

1. Stucen en uitvlakken wanden en muren (binnen en buiten)

Zuigende en sterk zuigende ondergronden niet voorbehandelen. Niet zuigende ondergronden zullen het opstijven van de specie en het moment van afwerken vertragen. Voor een beter standvermogen harde ondergronden opruwen met een aanbrandlaag (zie punt 3). De Sakrete Multimortel is een excellente mortel voor renovatie en nieuwbouw, zowel voor binnen als buiten. Aan te brengen laagdikte: minimaal 8 tot maximaal 20 mm. Na het vlakzetten van de basis laag, de sinterhuid met bijvoorbeeld een rabbot verwijderen (schaven) of met een getand spackmes ruw halen. Indien met een houten/kunststof schuurbord of met een spons wordt doorgeschuurd, kan de Multimortel tevens als eindafwerking worden toegepast. Bij een afwerking voor tegelwerk de mortel niet doorschuren maar enigszins ruw laten staan.

2. Onderstop-, stel-, kim en vulmortel

De Multimortel half-plastisch aanmaken en de specie met een spatel of voegijzer met een drukkende beweging aanbrengen. De mate van verdichting en nabehandeling is medebepalend voor de uiteindelijke druksterkte. Elementen en onderdelen moeten vorstvrij zijn (ijsafzetting verwijderen). Voor het vullen van moeilijk bereikbare ruimtes kan de mortel met een handspuit of mortelpomp worden verpompt.

3. Aanbrand- en hechtbrugmortel

Het aanbranden of het aanbrengen van een hechtbrug is het behandelen van het oppervlak van een vloer of wand met een dun aangemaakte specie (papje) en is bedoeld om een goede hechting te krijgen met de later aan te brengen (afwerk)laag. Als aanbrand- en hechtbrugmortel de Multimortel met ca. 6,75 liter water per 25 kg aanmaken. Te droge specie laat zich slecht verdelen en te natte specie zal ontmengen waardoor de eigenschappen verloren gaan. Voor het aanbranden de dunne specie als een film kwasten of uitgieten over de ondergrond. Hierna de afwerklaag "nat in nat" aanbrengen. Let op! Als zich een vlies op het papje heeft gevormd, zal de hechting aanzienlijk minder zijn.

4 t/m 8 + 11 Metselen

Metselstenen

De conditie van metselbaksteen op het moment van verwerken verdient aandacht. Het gebruik van te droge of te natte stenen kan leiden tot een verminderde verwerkbaarheid en/of hechting van de mortel. Weinig, matig zuigende stenen (IW1, IW2) en gehydrofobeerde stenen droog verwerken. Door de unieke samenstelling van de Multimortel kunnen normaal en sterk zuigende stenen (IW3, IW4) droog

worden verwerkt, voorbevochtigen is niet meer nodig! Stenen met ijsafzetting niet verwerken. Te natte stenen verhogen het risico op smetten op de steen. Bij sterk bezande stenen zal de mortel hechten aan de bezanding en niet aan de steen. Daarom vooraf de bezanding met een borstel te verwijderen.

Esthetica

Voor een mooi eindresultaat zijn de volgende punten van groot belang:

- De afwerking (zoals voegdiepte en structuur) bij zicht toepassingen dient op een constante manier te worden uitgevoerd.
- Stoot- en lintvoegen vol en zat metselen. Te vroeg uitkrabben geeft smet (cementsluier) op de steen en te vroeg doorstrijken van de voeg c.q. doorstrijkmortel (waterfilm op de mortel) geeft een fletse kleur (witte kalkuitbloei).

Het zgn. sponsen kan alleen bij een keramische steen. De spons dient schoon en klam te zijn, een te natte spons veroorzaakt kleurverschil. Test of sponsen mogelijk is middels het opzetten van een proefvlak en raadpleeg eventueel de steenfabrikant. Een goed alternatief voor een spons is een stukje tapijt.

9. ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in aardbevingsgebied

Vanwege de zeer goede hechting is de Multimortel ideaal voor toepassing in aardbevingsgebieden. Multimortel vormt een bijzonder sterke verbinding tussen de metselstenen met een superieure hechting om losraken van de stenen te voorkomen en is met zeer goed resultaat door TNO getest op aardbevingsbestendigheid met de nieuwe triltafeltest. Rapport 2019-R10933.

10. Machinaal verwerkbaar metselmortel

Multimortel is ook geschikt voor het machinaal aanbrengen van dunbed lintvoegen met bijvoorbeeld de Gema©k mortelspuit. Hiermee wordt de Multimortel snel en gemakkelijk gedoseerd opgebracht.

12. Machinaal voegen

Met een speciale mortelpomp en spuitpistool kan Multimortel ook worden gebruikt voor het machinaal voegen van uitgekraabte of uitgekapt voegen.

13. Kleinschalig voegwerk + voegreparatie

Zie voor verwerking tevens CUR aanbeveling 61, het voegen van metselwerk.

Vorbereiding:

- Het metselwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn (bij lage temperaturen en harde steensoorten)

- een langere wachttijd aanhouden).
- Het metselwerk dient minimaal 1,5 cm te zijn uitgekraasd, vlak en zonder tandvlees op de stenen.
- Het te voegen metselwerk dient 1 dag voor het voegen met schoon water gelijkmatig te worden bevochtigd en zo nodig kort voor aanvang van de werkzaamheden nogmaals (er mag geen waterfilm op de steen of mortel aanwezig zijn).

Aanmaken Voegmortel:

- Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid aanmaakwater (zie mengprocedure)
- Wanneer bij het verdichten van de mortel een waterfilm op de mortel komt is de voegmortel te nat aangemaakt.

Verwerken en verdichten voegmortel:

Een betere verdichting heeft een positief effect op de voeghardheid en kan worden verkregen door de voegspecie 'drukkend' en niet 'vegend' aan te brengen.

Nabehandeling:

Om kleurverschillen en sterkte verlies van de voeg te voorkomen, moeten beschermende maatregelen worden genomen (zie tevens nabehandeling algemeen).

14. Chipperen (vertinnen van metsel- en stucwerk)

Na voldoende uitharding, het metselwerk gronderen met Sakrete Universeel grondering UG voor een langere verwerkingstijd, zodat het bewerken (chipperen) makkelijker wordt. Eerst de voegen volzetten met Multimortel. Daarna een laag Multimortel "Chippermortel" over het metselwerk aanbrengen. Naargelang de temperatuur de Chippermortel 15 minuten tot 30 minuten laten aantrekken en vervolgens afrijen. Vervolgens met een spaan nuance in de mortel aanbrengen en wederom even laten aantrekken. Hierna met een spons de nuance van de gevelstenen deels zichtbaar maken. Zorg ervoor dat dit sponsen met een niet repeterende slag gebeurt. Het opzetten van de mortel kan desgewenst ook met een raapbord of handveger (papje) geschieden.

15. Dakdekkersmortel voor het in specie leggen van vorsten en pannen

In tegenstelling tot een normale metselmortel kan Multimortel door de zeer goede hechting, de werking van de kapconstructie veel beter opvangen. Daarnaast is door het hoge watervasthoudend vermogen de kans op verbranding van de aan zon en wind blootgestelde mortel geminimaliseerd. Nabehandeling kan vrijwel altijd achterwege blijven.

16. Aansmeren sleuven t.b.v. vloerverwarming

Strijk vooraf de sleuven goed in met een blokkwast met Sakrete Universeel Grondering (zuigende ondergrond) of Sakrete Snelgrondering (gladde, niet zuigende ondergronden). De Multimortel als soepele pasteuze specie aanmaken. De specie laat zich eenvoudig verdichten en heeft een uitstekende hechting op de (minerale) stofvrije ondergrond. Verdicht de specie voldoende zodat deze de holle ruimte rondom de leidingen vult.

17. Cementdekvloeren 2-7 cm, ook met vloerverwarming

Voor een goede hechting tussen draagvloer en dekvloer eerst een aanbrandlaag aanbrengen (zie punt 3). Terwijl de aanbrandlaag nog glanzend vochtig is de specie op de ondergrond aanbrengen, verdelen, op hoogte brengen, egaliseren, verdichten en eventueel dichtschuren. Ruimten waarin een dekvloer wordt gelegd, tijdens het aanbrengen en aansluitend daarop gedurende ten minste drie etmalen tochtvrij houden.

18. Zetten en leggen van (grootformaat) tegels in de mortel

- Zetten: Bij het zetten van tegels de specie aanbrengen op de voorbehandelde vloer en afhankelijk van de laagdikte deze gelijkmatig verdelen met een grove tot zeer grove vertanding. De tegels in het mortelbed plaatsen en met een rubber hamer aankloppen tot de gewenste positie. Let hierbij op dat het contactoppervlak tussen tegel en mortel minimaal 80% bedraagt.
- Leggen: Bij het leggen worden de tegels in de verse vloerspecie gelegd en dient er gebruik te worden gemaakt van een "hechtbrug" aanbrandfilm (Hierbij wordt de hechtbrug mortel als een film op de verse vloerspecie aangebracht (gieten), waarna de tegel in het nog glanzende papje Multimortel wordt gevleid. Wandaansluitingen en hoekranden voorzien van een elastische voeg en oppervlakken > 50 m² of lengtes >10 meter voorzien van dilataties.

19. Vastzetten/montage van muurafdekkers en vensterbanken

Smeer beide delen in met de Multimortel (buttering-floating methode) en vlei de delen met een soepele beweging op elkaar. Let op! De gemonteerde delen niet naderhand corrigeren of verplaatsen. Dit verbreekt namelijk de 1e hechting, die niet weer wordt hersteld.

20. Vastzetten van raamdorpelstenen

Smeer beide delen in met de Multimortel (buttering-floating methode) en vlei de delen met een soepele beweging op elkaar. Let op! De gemonteerde delen niet naderhand corrigeren of verplaatsen. Dit verbreekt namelijk de 1e hechting,

die niet weer wordt hersteld.

21. Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en tuinornamenten e.d

De mortel dun met een troffel midden op de steen aanbrengen. Naar keuze ook mortel op de kopse kant van de steen aanbrengen voor een dichte stootvoeg. Te veel aangebrachte mortel, die aan de zichtzijde(n) uitpuilt, laten aantrekken en uitkrabben tot de gewenste diepte. Door terugliggend te werken, in combinatie met een dunne voeg, valt de voeg door schaduwwerking optisch vrijwel geheel weg en wordt de nuancering, kleur en structuur van de steen versterkt.

22. Vastzetten van vensterbanken binnen

Smeer beide delen in met de Multimortel (buttering-floating methode) en vlei de delen met een soepele beweging op elkaar. Let op! De gemonteerde delen niet naderhand corrigeren of verplaatsen. Dit verbreekt namelijk de 1e hechting, die niet weer wordt hersteld.

23. Vastzetten/montage van dorpels

Smeer beide delen in met de Multimortel (buttering-floating methode) en vlei de delen met een soepele beweging op elkaar. Let op! De gemonteerde delen niet naderhand corrigeren of verplaatsen. Dit verbreekt namelijk de 1e hechting, die niet weer wordt hersteld.

24. Reparatie en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervl.

Zorg voor een schone draagkrachtige ondergrond. Behandel normaal en zuigende ondergronden met Sakrete Universeel grondering UG en zowel zuigende, normaal zuigende als niet zuigende (gladde) ondergronden met Sakrete Snelgrondering SG. Breng de Multimortel reparatiespecie aan met spaan en schuur deze naderhand eventueel dicht met een schuurbord.

Deze unieke Multimortel is ook nog toepasbaar:

- In kustgebieden. Deze kunststof gemodificeerde mortel is veel beter bestand tegen zoutbelasting dan normale cementgebonden mortels.
- In aardbevingsgebieden. Vanwege de zeer hoge hechtsterkte is de Sakrete Multimortel ideaal voor toepassing in aardbevingsgebieden.
- Voor het inboeten van stenen (eventueel in combinatie met de handpomp).

Algemeen

Bij uit voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Vermijd sterk wisselende klimatologische omstandigheden, deze zijn veelal van invloed op het eindresultaat. Iedere bouwplaats is uniek waardoor de omstandigheden in de praktijk telkens anders zijn. Derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijk aanvaarden en is de gebruiker dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product. Raadpleeg altijd de meest recente versie van het productinformatieblad, die te vinden is op onze website.

Februari 2026

