

### KIES IN 6 STAPPEN JOUW DEURKOZIJN

#### 1. Bepaal de deurhoogte

- 2015 mm
- 2115 mm
- 2315 mm

#### 2. Bepaal de deurbreedte

- 630 mm \*
- 680 mm \*
- 730 mm
- 780 mm
- 830 mm
- 880 mm
- 930 mm

#### 3. Bepaal de wanddikte

- 70 mm
- 100 mm

#### 4. Bepaal de kantvorm

- Opdek
- Stomp \*

#### 5. Bepaal de draairichting

- Linksdraaiend
- Rechtsdraaiend

#### 6. Bepaal de kleur \*\*

- Kristalwit (RAL 9010)
- Reinwit (RAL 9001)
- Zwart (RAL 9005) \*

\* Alleen online beschikbaar

\*\* RAL kleuren bij benadering

### BEPAAAL DE JUISTE KOZIJNAFMETING

#### KOZIJNBREEDTE

Communicatiemaat	Deurbreedte	Wandopening	Kozijnbreedte
630 *	626	670	702
680 *	676	720	752
730	726	770	802
780	776	820	852
830	826	870	902
880	876	920	952
930	926	970	1002

\* Alleen online beschikbaar

**Deurbreedte is communicatiemaat – 4 mm**  
**Sponningmaatbreedte is communicatiemaat + 2 mm**

#### KOZIJNHOOGTE

Communicatiemaat	Deurhoogte	Wandopening	Kozijnhoogte
2015	2015	2065	2080
2115	2115	2165	2180
2315	2315	2365	2380

**Kozijnhoogte is gebaseerd op een ruimte onder de deur van 28 mm**

Het Berdo kozijn en de Berklon stompe lakdeur zijn als set op elkaar afgestemd. Indien u een andere stompe deur toepast, dan de breedte maatvoering afstemmen op het kozijn.

