

Algemene Informatie SPC Klikvloeren

Deze informatie is bedoeld voor eindgebruikers ter voorbereiding op de installatie van SPC klikvloeren.

Acclimatisering & Omstandigheden

- Laat de SPC vloer minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar deze wordt geplaatst. Leg de planken in kleine stapels bij kamertemperatuur (ca. 18°C).
- De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte mag niet hoger zijn dan 70%.
- De ondergrond moet droog, schoon, scheurvrij, druk- en trekvast zijn.
- Controleer de vloer vóór installatie op zichtbare gebreken en kleurverschillen.
- Plaats geen zware meubels direct op de vloer zonder bescherming (zoals viltjes of vloerbeschermers).
- Bij vloerverwarming: temperatuur van de vloer niet boven 27°C en opwarmen/afkoelen volgens protocol.