



INSTRUCTIE VOOR MUURVERF

STAPPENPLAN VOOR HET BESTE RESULTAAT

STAP 1 Afdekken en afplakken

Zorg ervoor dat alle delen die niet geschilderd hoeven te worden, afgeplakt zijn met tape. Dek alle meubels en de vloer af met afdekfolie.

STAP 2 Repareren

Repareer eerst beschadigingen en kit indien nodig de randen.

Het is belangrijk dat je al het stof en eventueel lijm van de wanden/plafonds verwijdert voordat je gaat schilderen. Doe je dit niet, dan hecht de verf slecht en krijg je geen mooi eindresultaat.

STAP 3 Voorbehandelen

Bij een zuigende of nieuwe ondergrond is het verstandig om de muur eerst voor te strijken. Druppel wat water op de muur, is het water snel weg? Dan heb je te maken met een zuigende ondergrond.



STAP 4 Schilderen

Roer de verf eerst goed door voordat je begint met schilderen.

Wil je het plafond en de wanden allebei schilderen? Begin dan met het plafond.

Schilder eerst de randen met een kwast en rol deze na met een kleine roller. Rol in dezelfde richting als je straks met de grote roller gaat doen.

Daarna schilder je de rest met de grote roller. Het is belangrijk voldoende verf aan te brengen en deze goed te verdelen.

Werk nat in nat. Dit betekent dat de eerder aangebrachte verf niet mag drogen voordat de rest aangebracht wordt. Dit zorgt voor een mooi en egaal resultaat.



Tip: Gebruik een telescoopsteel, hiermee kun je sneller werken en bij het schilderen van het plafond, hoef je niet telkens de trap op en af.

STAP 5 Tape verwijderen

Zodra je klaar bent met schilderen, is het van belang dat je de afplaktape zo snel mogelijk verwijdert.

Tip:
Wanneer je de kwast en roller nog een keer wil gebruiken dan kun je deze bewaren in een plastic zak, die luchtdicht is afgesloten.