

AKOESTISCHE PANELEN

Vorbereiding

Zorg dat je de volgende gereedschappen klaar hebt liggen. Dat werkt wel zo gemakkelijk.

- een scherp [stanley]mes
- een [metalen] liniaal
- een onderplaat waarop je kunt snijden
- polymeer lijm kit

Stappenplan

STAP 1

De muur waar je de viltten panelen gaat bevestigen moet droog, vetvrij en vlak zijn, anders blijven de viltten panelen niet goed zitten.

Eventueel losse delen op de wand zoals oude verf of losse stuclagen dienen voor de bevestiging van de panelen verwijderd te worden.

STAP 2

Begin met plaatsing aan de zijkant van de wand, werk vanuit daar de wand af. Eindig je met strook smaller dan het paneel? Dan kan het paneel gemakkelijk op maat worden gesneden. De panelen zijn naadloos aan elkaar te verbinden.

STAP 3

Voor het monteren van de panelen kan het beste gebruik gemaakt worden van een polymeer lijm kit. (Volg de instructies van de fabrikant op de kit.) Druk het paneel stevig tegen de ondergrond en zorg ervoor dat de hoeken en randen goed aangedrukt zijn. Laat de montage kit drogen volgens de productinformatie op de kit

TIPS & TRICKS

- Het snijden van de panelen kun je eenvoudig stapsgewijs doen met een stanleymes of een precisie mes.
- Gebruik bij voorkeur een metalen liniaal.
- Snij loodrecht langs de liniaal en herhaal zo nodig meerdere malen hetzelfde snij pad. Hierdoor is er minder kracht nodig en kun je heel precies werken.
- Voor het monteren van Strips kan het beste gebruik gemaakt worden van een polymeer lijm kit. Het voordeel van een polymeer lijm is dat je grote oppervlakken kan lijmen en toch de plaatsing een beetje kunt corrigeren omdat de lijm niet onmiddellijk uithardt.

ONDERHOUD:

De panelen kunnen gemakkelijk worden onderhouden dmv een stoffer, ook kun je ze meepakken met de stofzuiger.

Wanneer er een vlek ontstaat op de panelen kun je dit wegboenen met een droge doek.