

Handleiding DSM poort zwart RAL9005

1.



Haal de poort uit de verpakking

Maak 2 gaten van 80 cm diep voor de poortpalen

Houdt 10 cm speling tussen de ondergrond en de poortvleugel

Plaats de poortpalen in de gaten, veranker de poortpalen door de gaten tot aan het grondniveau te vullen met beton

2.



Draai de oogbout (1) in het schroefgat van de poortpaal en zet deze vast

Hang de U die aan de vleugel zit over het oog van de bout heen

Haal de bout (2) door de U en het oog heen

Gebruik de o-ringen (3) om het scharnier te stellen, plaats deze tussen de U en het oog bij eventuele speling

Zet de bout stevig vast met de moer (4)

3.



In de poortvleugel is de krukstift al gemonteerd

Schuif de klink over de krukstift

Bevestig de klink met de vier schroeven en draai deze stevig vast

Benodigheden

Betonmortel

Schep of grondboor

Waterpas

Rolmaat

kruiskopschroevendraaier

