

Verwerkingsadvies R FLOORZZ GIETMASSA

calcium gebonden-gietvloer met vezelversterkers

Voordat de R Floorzz Gietmassa uitgevloeid kan worden over de R Floorzz vloerelementen, dient deze voorzien te worden van R Floorzz Multiprimer. Daarna kan deze worden uitgerold over de R Floorzz vloerelementen.

Mix minimaal 4 minuten lang 5,75 tot 6 liter water + 1 zakje vezelversterkers per 20 KG zak R Floorzz Gietmassa in een hoge cement ton (indien noodzakelijk geacht op basis van professional judgement, vanwege bijvoorbeeld weersinvloeden, waterdosering verhogen met 0,25 liter per keer). Hierdoor worden de vloeïadditieven geactiveerd.



Zorg dat alle vloerverwarmingsleidingen vastzitten om te voorkomen dat enkele leidingen gaan drijven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld schilderstape die wordt omwikkeld om de buis.



Giet de R Floorzz Giet Egaline uit en breng op een geadviseerde hoogte van 6mm boven plaatniveau met een rakel.



Rol na met een prikroller zodat de luchtbellen weg zijn.

Laat de vloer minimaal 24 uur drogen.

Controleer de vloer of deze uitgehard is, een en ander is afhankelijk van de diverse klimaatomstandigheden in de ruimte. Bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie, etc.

INFORMATIE

Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgevoerde testen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe of vreemde materialen, verschillende werkwijzen en andere door de producent niet te beïnvloeden factoren, kan Van Raaij Bouwspecials BV geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor het actuele productblad. Bij twijfel moet u contact opnemen met Van Raaij Bouwspecials BV.

VOOR MEER INFORMATIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Van Raaij Bouwspecials BV
Anthonie Fokkerstraat 87
3772 MP - Barneveld
+31 342 - 760 200
info@vanraaijbouwspecials.nl
www.vanraaijbouwspecials.nl