



Dé oplossing voor het vernieuwen van je badkamervloer

Ben je uitgekeken op de vloer in je badkamer? Dan is de **Van den Berg** Renovatieput de ideale oplossing. Deze renovatieput plaats je eenvoudig over de bestaande doucheput. Kies je favoriete tegel en creëer in no time een prachtige, nieuwe badkamervloer die perfect bij jouw stijl past.

☞ Laat het waterslot van de oude doucheput zitten. Dit voorkomt rioollucht.



vandenbergaafvoerputten.nl

- 🕒 Snel geplaatst
- 🔨 Zonder breekwerk
- ♻️ Over bestaande doucheput
- 🧱 Tegel naar keuze
- 🌟 Strak resultaat

INSTALLATIE VAN EEN RENOVATIEPUT

EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN SUCCESSVOLLE INSTALLATIE



VOOR

Volg onderstaande stappen zorgvuldig voor een strak en waterdicht resultaat.



VOEGEN

Na 24 uur drogen kunnen de voegen aangebracht worden.

Na het drogen van het voegwerk verwijdert u voorzichtig de beschermfolie van het rooster.



GOED UITMETEN

Bepaal de exacte positie van de renovatieput. Controleer of het rooster waterpas ligt en correct past binnen het tegelpatroon. Markeer de plaats indien nodig.



AFKITTEN

Kit de overgang tussen de renovatieput en wandtegels netjes af voor een waterdichte aansluiting. Strijk de kit glad.



TEGELS PLAKKEN

Breng tegelijm aan en plaats de tegels rondom de renovatieput. Zorg voor voldoende afschot (5 mm/meter) voor de juiste afwatering.



NA

Maak het oppervlak schoon en laat de kit volledig uitharden. De renovatieput is nu klaar voor gebruik.