

Montagehandleiding

Voor aluminium veiligheid smalschilden met uittrekbeveiliging.

De meegeleverde bevestigingsmiddelen zijn geschikt voor montage op deuren van 51mm~75mm. Gebruik de bouten M6x71mm voor deurdikte 51mm~58mm, bouten M6x81mm voor deurdikte 61mm~68mm en bouten M6x90mm voor deurdikte 69mm~75mm

De cilinder moet tussen 11mm en 16mm uit het deurblad steken.

1. Bevestig het slot in de deur en monteer de profielcilinder in het slot.
2. Gebruik het binnenschild (schild met 3 schroefgaten) als mal voor het aftekenen van de schroefgaten.
3. Plaats het binnenschild over de profielcilinder en centreer de deurkruk in het kruk gat van het schild met de vierkantstift in het slot. Nu kunnen de (schroef)gaten worden afgetekend op de deur.
4. Herhaal stap 3 voor het aftekenen van de schroefgaten aan de andere zijde van de deur.
5. Verwijder cilinder en slot uit de deur zodat beschadiging van het slot voorkomen wordt. U voorkomt hiermee ook dat er boorsel in het slot terecht komt tijdens het boren.
6. Boor de gaten in een loodrechte lijn met een boor $\varnothing 8\text{mm}$
7. Boor de gaten aan de buitenzijde van de deur na met een boor van $\varnothing 12\text{mm}$ tot een diepte van 10mm ivm de nokken van het buitenschild.
8. Het slot en de cilinder kunnen weer geplaatst worden.
9. Plaats het schild met de uittrekbeveiliging over de cilinder aan de buitenzijde van de deur. Pas eventueel de kerntrekbeveiliging op de lengte van de cilinder aan. Dit kan dmv de 2 schroeven die in lijn boven- en onder de profielsparing aan de achterzijde van het schild zijn aangebracht.
10. Kruk/kruk situatie (bijvoorbeeld achterdeur):
Schuif de vierkantstift in een van de kruk delen totdat deze niet verder gaat *) en fixeer het geheel met de inbusschroef; deze moet een lichte weerstand overwinnen. Zorg ervoor dat het excentrisch geboorde gat in het stift-uiteinde, met de dunne zijde naar de zijde van de inbusschroef in het krukdeel wijst. Plaats vervolgens de schilden aan beide zijden van de deur; het schild met de kerntrekbeveiliging aan de buitenzijde.
Bevestig het geheel met drie M6 bouten. Fixeer daarna het andere krukdeel met de inbusschroef.
*) vanaf deurdikte 61mm, de vierkantstift 20mm in de kruk van het binnenschild schuiven.

Gebruik de vierkantstift 8x100mm voor deurdikte 36mm~42mm

Gebruik de vierkantstift 8x120mm voor deurdikte 46mm~78mm

Duwer/kruk situatie (bijvoorbeeld voordeur):

U dient eerst de duwer met behulp van de wisselstift op het buitenschild te monteren. De losse ring moet tussen het schild en de wisselstift geplaatst worden. Plaats vervolgens de schilden aan beide zijden van de deur en bevestig het geheel met drie M6 bouten. Zorg ervoor dat het excentrisch geboorde gat in het stift-uiteinde, met de dunne zijde naar de zijde van de inbusschroef in het krukdeel wijst.

Fixeer daarna aan de binnenzijde van de deur het krukdeel op de stift met de inbusschroef. Deze moet een lichte weerstand overwinnen.

Gebruik de wisselstift 8x78 (100)mm voor deurdikte 42mm~56mm

Gebruik de wisselstift 8x99 (120)mm voor deurdikte 64mm~78mm