



STAP 1

Bepaal de exacte hoogte en breedte van het frame.



STAP 2

Maak de sparing in de wand op maat.



STAP 3

Verwijder de deur uit het kozijn met twee personen.



STAP 4

Verwijder de montagekapjes uit de stijlen.



STAP 5

Plaats het kozijn haaks in alle richtingen in de sparing.



STAP 6

Plaats de montagekapjes terug.



STAP 7

Hang de deur in het kozijn.



STAP 8

Stel de deur af middels de 3D scharnieren.



STAP 9

Geniet van het resultaat!