

vaporit.

1 1/4" x 200 mm

Art.-Nr. 6070407

- Ⓓ Prüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob alle Verbindungen dicht sind
Führen Sie nach der Montage eine Dichtheitsprüfung durch
Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Ⓔ After completing the assembly, check that all connections are tight
Carry out a leak test after assembly
Wearing safety gloves.
- Ⓕ Après avoir fini le montage, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés
Effectuez un test d'étanchéité après le montage
Portez des gants de protection.
- Ⓖ Dopo aver completato il montaggio, verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi
Eseguire una prova di tenuta dopo il montaggio
Indossare guanti di protezione.
- Ⓝ Controleer na de montage of alle verbindingen stevig vastzitten
Voer na de montage een lektest uit
Draag veiligheids handschoenen.
- Ⓢ När monteringen är avslutad, kontrollera att alla anslutningar är täta
Utför ett läckagetest efter montering
Bär skyddshandskar.
- Ⓒ Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou všechna spoje těsná
Po montáži proveďte test těsnosti
Používejte ochranné rukavice.
- Ⓚ Keď dokončíte montáž, skontrolujte, či sú všetky spoje pevne utiahnuté
Po montáži vykonajte tesnostnú skúšku
Noste ochranné rukavice.
- Ⓜ La sfârșitul asamblării, verificați ca toate legăturile să fie strânse
După asamblare, efectuați un test de etanșeitate
Purtați mănuși de protecție.
- Ⓟ Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń
Po montażu wykonaj próbę szczelności
Nosić rękawice ochronne.



Manufactured for
HORNABACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Version no. 20230104

