

**Zelfklevende
design-vloerplanken****SENSO****Zelfklevende
design-tegels****PRIME, DESIGN**

Belangrijk: lees de volgende installatie-instructies zorgvuldig door voordat u begint met leggen!

VOORBEREIDING VAN DE PLAATSING

Controleer voordat u begint met leggen of alle verpakkingen hetzelfde batchnummer hebben.

De planken/tegels moeten voor het leggen acclimatiseren aan de kamertemperatuur. Hiervoor moeten de planken/tegels uit de verpakking worden gehaald en 24 uur in kleine stapels met de bovenkant van de tegels naar boven acclimatiseren in de ruimte waarin ze gelegd gaan worden. Om de planken of tegels volgens de regels van de kunst te leggen, moet de luchttemperatuur in de kamer minstens 18°C zijn, de vloertemperatuur minstens 15°C en de relatieve vochtigheid maximaal 65% (40 tot 65% is ideaal). Deze klimatologische omstandigheden moeten van toepassing zijn tijdens de legperiode en gedurende minimaal drie dagen daarna.

Als de oppervlaktetemperatuur van de vloer gedurende langere tijd hoger is dan 28°C, bijvoorbeeld door zonlicht, is het leggen van de planken of tegels niet mogelijk (bijvoorbeeld in serres).

1. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Ondergronden zijn geschikt voor het leggen van zelfklevende vloerplanken/tegels als ze vlak, stevig, stofvrij, vrij van scheuren, vuil, vet of olie en permanent droog zijn en blijven.

Om de hechting te verbeteren, is het noodzakelijk om een hechtprimer aan te brengen voordat de planken/tegels worden vastgeplakt. Gerflor Primer is daarvoor het meest geschikt.

Type ondergrond	Voorbereiding van de ondergrond
Nieuwe ondergrond/dekvloer/vloeiende dekvloer	Breng een vulmiddel of egalisatiemiddel aan dat geschikt is voor de verwachte slijtage om eventuele onregelmatigheden te egaliseren. Schuur de vloer zorgvuldig, de laagdikte moet minstens 2 mm zijn. Zuig vervolgens het stof op en breng een hechtprimer aan ter voorbereiding op het vastplakken.

Type ondergrond	Vorbereiding van de ondergrond
PVC-vloer, homogeen	Rechtstreekse plaatsing op een pvc-vloer (zonder schuim- of textielrug) is alleen mogelijk als deze stevig vastplakt op de ondervloer. De vloer moet worden ontvet door middel van een basisreiniging. Neutraliseer vervolgens het oppervlak met schoon water voordat u een hechtprimer/primer aanbrengt.
Linoleum Rubber Laminaat Tapijt Polyolefine vloeren	Directe plaatsing is niet mogelijk op dit vloertype. De oude vloer moet worden verwijderd en de ondervloer moet worden geïnspecteerd. Verwijder oude lijmlagen van cementgebonden ondervloeren. Breng indien nodig een vul- of egalisatiemiddel aan dat geschikt is voor de verwachte slijtage om eventuele onregelmatigheden te egaliseren. Schuur de vloer zorgvuldig, de laagdikte moet minstens 2 mm zijn. Zuig vervolgens het stof op en breng een hechtprimer aan ter voorbereiding op het vastplakken.
Houten vloer	Tevens kunnen spaanplaten (vloerdelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes) op de oude V 100-vloer worden bevestigd om de ondergrond voor te bereiden. De spaanplaten kunnen zwevend worden gelegd en moeten worden samengevoegd volgens de instructies van de fabrikant. De voegen moeten vervolgens worden opgevuld met een geschikte voegkit. Ter voorbereiding op het vastplakken moet een hechtprimer/voorstrijkmiddel worden aangebracht.
Keramische tegels	Plaatsing op bestaande keramische tegels is alleen mogelijk als deze worden geëgaliseerd of gladgestreken zoals beschreven onder het kopje 'Nieuwe ondergrond/dekvloer'. Zuig vervolgens het stof op en breng een hechtprimer aan ter voorbereiding op het vastplakken.

2. LEGGEN

Benodigd gereedschap: meetlint, metalen liniaal en tapijtmes

Bepaal eerst het midden van de kamer door een verticale lijn te trekken in het midden van de dwars- en langsijden. Het snijpunt van deze twee lijnen is het middelpunt van de kamer.

Begin nu met het leggen van de vloer in het midden van de kamer en ga verder langs de markeringen in beide richtingen.

Verwijder de beschermfolie en druk de plank/tegel stevig op de vloer, begin in het midden en werk naar de randen toe. Volg altijd de legrichting die wordt aangegeven door de pijl op de achterkant van de plank/tegel.

Als er na een paar dagen lijm uit de voegen komt, kan dit worden verwijderd met terpentine. De lijm zal eruit lekken om een perfect verlijmde verbinding te garanderen.

De ruimtes kunnen onmiddellijk na plaatsing weer worden gebruikt.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

> *Vloerverwarming*

De temperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 28°C. Een correcte opwarming van de constructie is een voorwaarde voor de plaatsing van de tegels of planken. De vloerverwarming moet minstens 4 weken voor de geplande plaatsing van de vloer ingeschakeld zijn geweest.

De verwarming moet 24 uur voor en tijdens de voorbereiding van de ondergrond en tijdens de plaatsing worden uitgeschakeld. Na plaatsing kan de vloerverwarming weer worden ingeschakeld en de temperatuur langzaam worden verhoogd.

> *Leggen in visgraatmotief (geldt alleen voor vloerplanken)*

Begin met het leggen bij het gemarkeerde kruis. Leg de eerste 10 planken met behulp van een hoekmeter in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar en in een hoek van 45° ten opzichte van de lijn en lijn ze precies uit. Verwijder de beschermfolie nog niet, zodat de eerste planken nog uitgelijnd kunnen worden. Na het uitlijnen worden de eerste twee planken verzwaard en worden de volgende planken precies gelegd en vastgeplakt. Het leggen van de eerste rij moet voltooid zijn voordat u verder gaat met de andere rijen.

> *Leggen met verspringende voegen*

Verwijder eerst de beschermfolie. Begin met de eerste plank/tegel op het gemarkeerde kruis en leg de eerste rij verder langs de markering in beide richtingen. Begin vervolgens met de tweede rij bij de muur. De eerste plank/tegel moet een lengte hebben die voldoende verschilt van de aangrenzende, reeds gelegde eerste plank/tegel van de eerste rij.

> *Leggen langs de muren*

U heeft twee planken/tegels nodig om langs de muren te leggen. Leg de af te zagen randplank A/randtegel A gelijk met de laatste volledige plank/tegel, rekening houdend met de legrichting aan de achterkant. Gebruik de tweede plank B/tegel B als markeerhulp en leg deze ook gelijk tegen de muur. Markeer nu met een potlood de snijlijn op de randplank A/randtegel A die moet worden gesneden. Snijd de randplank A/randtegel A langs de markering in met behulp van het tapijtnes en de metalen liniaal. Zorg ervoor dat de gesneden plank/tegel met de snijkant naar de muur wordt gelegd. Voor ongelijkmatige sneden of om de planken/tegels strak rond uit de vloer stekende buizen te leggen of iets dergelijks, is het raadzaam om een papieren sjabloon te maken.

> Aansluiting op de muren

Randvoegen worden afgedicht/gesloten met een PU-kit.

> Corrigeren/vervangen van vloerdelen/tegels

Gebruik bij het corrigeren van reeds verlijmde planken/tegels een haardroger om de te verwijderen plank/tegel te verwarmen. Verwijder de plank/tegel en druk hem indien nodig terug in de gewenste positie met een doek of een plank. Als u een defecte plank/tegel wilt vervangen, snijd deze dan langs de twee diagonalen door en verwarm deze met een haardroger. Maak nu de afzonderlijke stukken los vanuit het midden. Verwijder de lijmresten met terpentine en lijm de vervangende plank/tegel erin.

> Corrigeren/vervangen van vloerdelen/tegels

Gebruik bij het corrigeren van reeds verlijmde planken/tegels een haardroger om de te verwijderen plank/tegel te verwarmen. Verwijder de plank/tegel en druk hem indien nodig terug in de gewenste positie met een doek of een plank.

Als u een defecte plank/tegel wilt vervangen, snijd deze dan langs de twee diagonalen door en verwarm deze met een haardroger. Maak nu de afzonderlijke stukken los vanuit het midden. Verwijder de lijmresten met terpentine en lijm de vervangende plank/tegel erin.

3. REINIGING EN VERZORGING

Preventieve maatregelen

Stoel- en meubelpoten met scherpe randen en zware meubels moeten worden beschermd met plastic of viltten doppen, die regelmatig moeten worden schoongemaakt en indien nodig vervangen. Het is belangrijk dat het oppervlak onder de doppen schoon is om krassen op de vloer te voorkomen.

Onderhoudsreiniging

De planken/tegels hebben een oppervlakteafwerking van hoogwaardig polyurethaan, zodat stof en droog vuil gemakkelijk kunnen worden verwijderd door nat te dweilen. Voeg een reinigingsmiddel (geen schuurmiddel) toe aan het water om vastzittend vuil te verwijderen. Het is belangrijk dat er na het reinigen voldoende restvocht achterblijft zodat zich een vuilafstotende onderhoudsfilm kan vormen. De vloer mag daarom niet droog geveegd worden. Bij vastzittend vuil kan het nodig zijn een schrobborstel te gebruiken.

Geschikte middelen zijn bijvoorbeeld Sofix Active Care, Frosch Neutral Cleaner, R 1000.

LET OP: gebruik geen was, vernis, zachte zepen en middelen op basis van oplosmiddelen die lijnolie, aceton of trichloorethyleen bevatten.

4. GARANTIE

Gerflor zelfklevende vloerdelen/vloertegels zijn van de hoogste kwaliteit. Daarom biedt Gerflor 10 jaar garantie (Senso SK), 7 jaar garantie (Design) en 3 jaar garantie (Prime) vanaf de aankoopdatum bij gebruik in woningen.

Bij een garantieclaim binnen het eerste jaar levert Gerflor kosteloos nieuwe planken/tegels van dezelfde of vergelijkbare kwaliteit. In de garantieperiode daarna wordt de waarde van de vervangende levering verminderd met het percentage dat is afgedrukt op de garantieverklaringen op de producten of hun verpakking.

Deze garantie dekt abnormale slijtage van het product als gevolg van slechte kwaliteit van de gebruikte materialen of fabricagefouten:

- Normale slijtage van de planken/tegels, installatie- of reinigingsfouten, verkeerd of abnormaal gebruik, krassen, onjuist gebruik of nalatigheid van de gebruiker, in het bijzonder vallende voorwerpen, brandplekken van sigaretten of andere verbrande plekken, evenals alle schade veroorzaakt door slecht weer of brand en andere schade die niet kan worden toegeschreven aan fabricagefouten, zijn uitgesloten van de garantie.

Als er een garantieclaim wordt ingediend, moet dit samen met de aankoopfactuur worden gemeld aan het verkopende bedrijf. Vervangende leveringen in het kader van deze duurzaamheidsgarantie leiden niet tot een verlenging van de oorspronkelijk overeengekomen garantieperiode.

BELANGRIJK!

DEZE VLOERMATERIALEN ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR PRIVÉGEBRUIK EN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT IN DE VOLGENDE GEVALLEN: buitenruimtes, bij temperaturen die onder 15°C kunnen komen, vloerverwarming of verwarmde vloeren met temperaturen die boven 28°C uit kunnen komen, vloeren met scheuren erin, vocht dat opstijgt uit de vloer of OSB-platen. Installatie op isolerende ondervloeren is ook niet mogelijk, evenmin als op andere soorten vloeren die heropneembaar zijn.