

## Gebruik van binnenhoek-, buitenhoek- en afwerkprofielen

**Unovia**® SPC wandtegels kunnen worden afgewerkt met een binnenhoekprofiel, buitenhoekprofiel of afwerkprofiel voor een strakke, duurzame en waterdichte afwerking. De binnen- en buitenhoekprofielen zijn voorzien van een lange lip en een korte lip.

De korte lip is ontworpen om het profiel correct te positioneren tijdens de montage.

De lange lip heeft een groter contactoppervlak en zorgt voor een stevige en duurzame bevestiging aan de wand door middel van MS-polymeer lijm.

### Binnenhoekprofiel:

Plaats de SPC wandtegels niet direct tot in de hoek. Houd bij de wand waar het binnenhoekprofiel komt over de volledige hoogte een afstand van **9 mm** vrij. Werk eerst de gehele wand af, zonder het profiel te plaatsen.

Breng aan de achterzijde van de lange lip een MS-polymeer lijm aan voor een sterke hechting aan de ondergrond. Breng vóór het plaatsen van het profiel een waterdichte siliconenkit aan in de profielgleuf. Dit zorgt voor een waterdichte afdichting op de aansluiting tussen tegel en profiel.

Plaats vervolgens het profiel door het eerst met de korte lip in de vrijgehouden ruimte van **9 mm** te zetten en het profiel daarna voorzichtig in te draaien totdat het volledig aansluit. Druk het profiel goed aan zodat het correct hecht.

### Buitenhoekprofiel:

Bij een buitenhoek houdt u de SPC wandtegels **2 mm** uit de buitenhoek.

Breng vóór het plaatsen van het profiel een waterdichte siliconenkit aan in de profielgleuf. Dit zorgt voor een waterdichte afdichting op de aansluiting tussen tegel en profiel. Aan de achterzijde van de lange lip wordt vervolgens MS-polymeer lijm aangebracht voor een stevige bevestiging.

Schuif het profiel met de korte lip tussen de muur en de SPC wandtegel, waarbij een afstand van **2 mm** tot de hoek wordt aangehouden.

### Belangrijk:

- Aan het begin van een wand start u altijd met de lange lip zichtbaar.
- Aan het einde van een wand eindigt u met de korte lip.

### Verder bouwen en afwerken

Na het plaatsen van het profiel vormt dit het **vaste startpunt** voor de volgende wand. De SPC wandtegels worden **vanaf het profiel opgebouwd**, niet naar het profiel toe.

Breng vóór het plaatsen van de volgende SPC wandtegel een waterdichte siliconenkit aan in de profielgleuf. Dit zorgt voor een waterdichte afdichting op de aansluiting tussen tegel en profiel.

Plaats vervolgens de SPC wandtegels in de klikverbinding en schuif de tegel licht kloppend in het profiel tot deze aansluit.

Herhaal deze werkwijze bij elke volgende wand en bij elke aansluiting met een binnenhoek-, buitenhoek- of afwerkprofiel.

**Tip:** Verwijder overtollige siliconenkit direct na het plaatsen van de tegel met een vochtige doek voor een strak eindresultaat.