



HOUTWERF
wij zorgen ervoor



Positieve Zaagblad, is een standaard zaagblad. Hoe nauwkeurig je wil zagen, hoe meer tanden. Hoe sneller je wil zagen, hoe minder tanden.

Voor hout en hardhout, kan je het beste een zaagblad gebruiken met veel tanden.

De diameter van het zaagblad is puur afhankelijk van het object dat je wilt verzagen.



Negatieve Zaagblad, de tanden op het zaagblad staan in een negatieve hoek van 3 graden en is o.a. te gebruiken voor zachthout (PowerpleX Lite en PowerpleX Bio) en hout met een dun fineerlaag.

Zorg er daarom voor dat je een zaagblad hebt met véél tanden. Dankzij de vele tanden kan je nauwkeurig zagen en wordt het eindresultaat prachtig.

Zaag niet te snel want bij een hoge zaagsnelheid kunnen er hoge temperaturen ontstaan waardoor je brandvlekken krijgt.

Wanneer je een stuk hout gaat zagen kun je alvorens je gaat beginnen met zagen, op de plek waar je gaat zagen een stuk schilderstape plakken. Op deze manier minimaliseer je splintervorming.



Positieve Hoek

Wil je erg snel zagen? Dan kan een decoupeerzaagje met een positieve hoek uitkomst bieden. De punt van de tanden wijzen naar de decoupeerzaag toe.

Het voordeel hiervan is dat de tanden van de zaag bij een teruggaande beweging zich in het hout vast happen. Waardoor het zagen een stuk sneller gaat.

Het nadeel is wel dat aan de bovenzijde veel splinters zichtbaar worden.



Negatieve Hoek

Als je een decoupeerzaagje met een negatieve hoek hebt betekent dat de zaag naar het hout toewijst. De zaagsnelheid is dan een stuk lager, maar de splinters aan de goede zijde worden daardoor wel voorkomen.

Deze zaag is o.a. te gebruiken voor zachthout (PowerpleX Lite en PowerpleX Bio) en hout met een dun fineerlaag.

Belangrijk is dat je de decoupeerzaag goed aandrukt. Want door het happen van de tanden in hard hout kan de decoupeerzaag omhoog worden geduwd.

Om splintervorming nog verder te minimaliseren kan je op de plek waar je gaat zagen een stuk schilderstape plakken.