

GRILLGURU

SAFETY GUIDE



BELANGRIJK! VOLG DE MONTAGE-INSTRUCTIES
OM BESCHADIGING OF VERKEERDE MONTAGE VAN
ONDERDELEN TE VOORKOMEN.




**LEES DIT VOORDAT JE DE GRILL GURU
GAAT MONTEREN OF GEBRUIKEN!**



LET OP!

- **Wees voorzichtig** wanneer je houtskool aansteekt, de buitenkant van de kamado aanraakt, of hete grilloppervlakken vastpakt. Draag hittebestendige handschoenen zoals de High Heat Gloves. Gebruik de Grid Lifter of Grill Clipper om hete grillroosters vast te pakken en op te tillen. Plaats de hete grillroosters op een plek waar aanraking met brandbare oppervlakken wordt voorkomen.
- Verwijder **nooit** het binnenwerk van de kamado wanneer hij nog warme houtskool bevat of heet is. De keramiek en houtskool blijven een lange tijd heet doordat de kamado goed isoleert. Haal ook geen hete houtskool uit de Grill Guru.
- Verplaats een hete Grill Guru **nooit** van de plek waar hij op dat moment staat. De hete houtskool kan voor lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken als hij valt.
- **Wees voorzichtig** bij het vervoeren, laden of lossen van de Grill Guru. De kamado is zwaar en kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken wanneer deze valt.
- Leun **niet** op het handvat, de bamboe zijtafels, het onderstel of het scharnier van de Grill Guru.
- **Let op** en **wees voorzichtig** wanneer je de Grill Guru gebruikt. Vermijd letsel door metalen onderdelen: wees voorzichtig met het gebruiken van het metalen scharnier, de Top Cap en de luchtschuif en voorkom letsel door de metalen randen.
- **Voorkom steekvlammen** door de deksel van een aangestoken Grill Guru voorzichtig een klein beetje te openen voordat je de gehele deksel opent. Til de deksel langzaam ongeveer 5 cm omhoog zodat de lucht langzaam binnenstroomt. **Let extra op** bij het openen van een aangestoken Grill Guru als beide luchtregelaars gesloten zijn. Door de plotselinge instroom van lucht kunnen gevaarlijk hoge vlammen ontstaan. Als er hoge vlammen zijn: sluit de deksel en de luchtopeningen om de vlammen te beheersen.
- Sluit de Top Cap en de luchtschuif wanneer je klaar bent met grillen om de luchttoevoer af te sluiten en te voorkomen dat de kamado weer hoge temperaturen bereikt. Wees nog voorzichtiger wanneer je de deksel opent terwijl de Grill Guru nog niet helemaal is afgekoeld. Houd er dan rekening mee dat de instroom van verse lucht het vuur opnieuw kan doen opvlammen.



AANDACHT VOOR DE OMGEVING!

- Houd kinderen, huisdieren, kleding of brandbare voorwerpen altijd uit de buurt van de Grill Guru wanneer deze in gebruik is. Laat kinderen dus niet de deksel openen of spelen in de buurt van de Grill Guru.
- Plaats de Grill Guru **niet** op een ongelijke ondergrond, een helling of een plek waar hij kan worden omgestoten. Vergrendel de zwenkwielen wanneer de Grill Guru op zijn plaats staat.
- Grill **niet** op de Grill Guru wanneer de Top Cap van de deksel af is - de temperatuur zal snel stijgen wanneer deze is verwijderd. Laat in dit geval de Grill Guru **niet** onbeheerd!
- Controleer de omgeving rondom de Grill Guru regelmatig om te zien of deze niet is aangetast door warmteoverdracht.
- De Grill Guru **moet** buiten worden gebruikt, met voldoende luchtcirculatie en **nooit** binnen of in de buurt van brandbare objecten. Volg altijd lokale wet- en regelgeving.
- Houd **altijd** een brandblusser of branddeken in de buurt van de Grill Guru voor het geval van een brand.
- **Houd rekening** met brandgevaar. Houd een aangestoken Grill Guru **altijd** in de gaten als de deksel open is. Plaats de kamado **niet** direct op hout, op de grond of in de buurt van brandbare materialen of brandbare plaatsen; de keramiek kan heet worden bij gebruik.
- Gloeiende houtskool geeft koolmonoxide af en dat kan uiterst gevaarlijk zijn! Plaats de Grill Guru **nooit** binnen een constructie waar mensen of huisdieren aanwezig zijn. Laat de Grill Guru altijd afkoelen en verwijder de as voordat je hem binnen opbergt.



PRODUCT-SPECIFIEKE GEVAREN!

- De zwenkwielen van Grill Guru zijn niet bedoeld om te rollen op ongelijke of zachte grond. Zorg dat je stevig staat en iemand je helpt.
- **Trekken - niet duwen!** Duw nooit de Grill Guru voor je uit. Plaats beide handen op het scharnier en trek de koele Grill Guru achter je aan.
- Controleer regelmatig of de moeren en bouten goed vastzitten. Verplaats je de Grill Guru? Controleer dan ook regelmatig de zwenkwielen en de bouten van het onderstel.
- Gebruik nooit houtschoorbranders, aanstekervloeistof of andere ontvlambare vloeistoffen in een Grill Guru; de garantie zal vervallen. Grill Guru houtschoorbranders ontbrandt snel als een Grill Guru One Minute Lighter wordt gebruikt - zo heb je geen aanstekervloeistof nodig.
- Gebruik nooit water om de houtschoor in de Grill Guru te doven.