

Geschikt voor dimmen van:

- Dimbare (retrofit) ledlampen (230V, max. 80W)
- Laagspanning ledlampen met dimbare led drivers (max. 80W)
- Gloei- & halogeenlampen (230V, max. 100W)
- 12V halogeenlampen met dimbare elektronische trafo's (max. 100W)



BELANGRIJK!

- Werk VEILIG: Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
- NIET geschikt voor 12V halogeenlampen met ijzerkern transformator (garantie vervalt bij gebruik!).

KARAKTERISTIEKEN VAN DEZE LED SNOERDIMMER:



- Fase-afsnijdimmer ('R,C').
- Soft start verlengt de levensduur van ledlampen.
- Diminstellingen via de drukknop
- Onthoudt laatste dimstand.

AANSLUITEN DIMMER AFBEELDING A (z.o.z.):

1. Haal de stekker uit het stopcontact en strip de draden (0,75mm²) van zowel de lamp- als de inputzijde ca. 5mm.
2. Schroef de dimmer open (4 schroeven onderzijde) en verwijder de trekontlasting.
3. Steek de bruine en blauwe draden in het aansluitblokje, draai de schroeven goed vast.
4. Plaats het deksel terug (let op de knop) en schroef de vier schroeven vast.

GEREEDSCHAP



- Fitting schroevendraaier/spanningszoeker.
- Striptang, voor strippen van de draden.

INSTELLEN VAN DE DIMMER AFBEELDING B(z.o.z.):

a) Inschakelen dimmer:

- Druk op de drukknop om de dimmer in te schakelen
- Druk lang op de drukknop om te dimmen

b) Minimale lichtsterkte instellen:

- Druk 6 keer kort op de drukknop
- Pas vervolgens de afstelknop aan (zijkant)

DIMMER VERBINDEN MET DE APP:

Het verbinden met de app is nodig om de dimmer met de app te kunnen bedienen.



1. Installeer de Smart Life, Tuya of Calex App, via Google Play of App Store.
2. Reset de dimmer in network modus: druk 5 keer snel op de knop. Het led indicatielampje knippert groen. Bij niet knipperen, druk opnieuw.
3. Open de app en druk op '+' om een apparaat toe te voegen.
4. Selecteer 'Verlichting (WiFi)' onder de tab 'Verlichting'.
5. Kies 2.4 GHz WiFi, indien nodig overschakelen.
6. Bevestig dat de lichtbron toegevoegd is, Het led indicatielampje stopt met knipperen en blijft groen branden.
7. Geef de dimmer een naam, voeg toe aan een groep en druk op 'Doorgaan'.
8. Bedien de lamp en stel het dimniveau in.
9. Voor voice control, koppel de app met Google Home of Alexa.



Door updates van de app kan deze handleiding niet meer actueel zijn. Kijk op tradim.nl voor de meest recente versie.



suitable for dimming of:

- Dimmable (retrofit) led lamps (230V, max. 50W)
- Low voltage led lamps with dimmable led drivers (max. 80W)
- Incandescent & halogen lamps (230V, max. 100W)
- 12V halogen lamps with dimmable electronic transformers (max. 100W)



IMPORTANT:

- Work SAFELY: Always unplug from the mains.
- Not suitable for 12V halogen lamps with iron core transformer (warranty void if used!).

CHARACTERISTICS OF THIS LED CORD DIMMER:



- Phase cut-off dimmer ('R,C').
- Soft start extends LED lamp life.
- MIN setting adjustable via set screw.
- Remembers last dimming setting.

INSTALLATION DIMMER FIGURE A (p.t.o.):

1. Unplug the lamp and strip both lamp and input wires (0.75mm²) about 5mm.
2. Unscrew the dimmer (4 screws at the bottom), then loosen and remove the strain relief.
3. Insert brown and blue wires into the terminal block, tighten screws.
4. Replace the cover, ensuring the button fits the opening, then screw the dimmer shut.

TOOLS



- Fitting screwdriver/voltage locator.
- Stripper, for stripping wires.

SETTING THE DIMMER FIGURE B (p.t.o.):

a) Turning on the dimmer:

- Press the dimmer button to turn on the light.
- Hold the button and release at the desired brightness.

b) Setting the minimum brightness:

- Pus 6 times on the button
- Adjust the minimum brightness using the screw at the side.

CONNECT DIMMER WITH THE APP:

Connecting to the app is required to control the dimmer with the app.



1. Install Smart Life, Tuya, or Calex app via Google Play or the App Store.
2. Reset the dimmer to network mode: press the button quickly 5 times. The LED indicator will blink green. If not, press again.
3. Open the app and press '+' to add a device.
4. Select 'Lighting (WiFi)' under the 'Lighting' tab.
5. Choose a 2.4 GHz WiFi network; switch if necessary.
6. Confirm the light source is added. The LED indicator will stop blinking and stay solid green.
7. Name the dimmer, assign it to a group, and press 'Continue'.
8. Control the light and adjust the dimming level.
9. For voice control, link the app with Google Home or Alexa.



Due to updates to the app, this manual may no longer be current. Please check tradim.nl/en/ for the latest version..



Geeignet zum Dimmen:

- Dimmbare (nachrüstbare) LED-Lampen (230V, max. 50W)
- Niedervolt-LED-Lampen mit dimmbaren LED-Treibern (max. 80W)
- Glühlampen und Halogenlampen (230V, max. 100W)
- 12V-Halogenlampen mit dimmbaren elektronischen Transformatoren (max. 80W)



WICHTIG!

- SICHER arbeiten: Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nicht geeignet für 12V-Halogenlampen mit Eisenkerntransformator (bei Verwendung erlischt die Garantie!).

EIGENSCHAFTEN DIESER LED SCHNURDIMMERS:



- Phasenabschnittsdimmer ('R,C').
- Softstart verlängert die Lebensdauer der LED-Lampen.
- MIN-Einstellung über Stellschraube einstellbar.
- Speichert die letzte Dimmeinstellung.

ANSCHLUSS DIMMER ABBILDUNG A (p.t.o.):

1. Ziehen Sie den Stecker der Lampe heraus und isolieren Sie die Lampen- und Eingangskabel (0,75mm²) ca. 5mm ab.
2. Schrauben Sie den Dimmer auf (2 Schrauben unten), lösen und entfernen Sie die Zugentlastung.
3. Stecken Sie die braunen und blauen Drähte in die Klemme, ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Setzen Sie den Deckel auf, achten Sie auf die Passung des Knopfes, und schrauben Sie den Dimmer zu.

DIMMER MIT DER APP VERBINDEN:

Die Verbindung mit der App ist notwendig, um den Dimmer mit der App zu steuern.



1. Installieren die Smart Life-, Tuya- oder Calex-App über Google Play oder den App Store.
2. Setzen Sie den Dimmer in den Netzwerkmodus zurück: Drücken Sie 5-mal schnell die Taste. Die LED-Anzeige blinkt grün. Wenn nicht, erneut drücken.
3. Öffnen Sie die App und drücken Sie auf '+', um ein Gerät hinzuzufügen.
4. Wählen Sie unter dem Tab 'Beleuchtung' die Option 'Beleuchtung (WiFi)'.
5. Wählen Sie ein 2,4-GHz-WLAN; wechseln Sie ggf. das Netzwerk.
6. Bestätigen Sie, dass die Lichtquelle hinzugefügt wurde. Die LED-Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft grün.
7. Geben Sie dem Dimmer einen Namen, fügen Sie ihn einer Gruppe hinzu und drücken Sie auf 'Weiter'.
8. Steuern Sie das Licht und stellen Sie den Dimmepiegel ein.
9. Für Sprachsteuerung koppeln Sie die App mit Google Home oder Alexa.





Aufgrund von Aktualisierungen der App ist dieses Handbuch möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte überprüfen Sie **tradim.de** auf die neueste Version.



A

B



Function	NL	EN	DE	App func.
On/off	1 x drücken	Press 1 time	1 Mal drücken	✓
Dim	ingedrückt houden	press and hold	gedrückt halten	✓
Quickly to full brightness	2 x snel drücken	short press 2 times	2 mal schnell drücken	x
Network mode	5 x snel drücken	short press 5 times	5 mal schnell drücken	x
Min. Dim	6 x drücken	press 6 times	6 Mal drücken	✓
Max. Dim	8 x drücken	press 8 times	8 Mal drücken	✓
Reset brightness	9 x drücken	press 9 times	9 Mal drücken	✓
Factory reset	10 x drücken	press 10 times	10 Mal drücken	x

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandel d.m.v. uw aankoopbon. Versie NL 1.0 (01/09/20). **Deze handleiding goed bewaren voor (her)installatie!**

The manufacturer is not liable for damage caused by misuse or improper installation of the dimmer. The warranty period is 2 years from the date of purchase, to be proved at the specialist dealer by means of your purchase receipt. Version NL 1.0 (01/09/20). Keep this manual for (re)installation!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Installation des Dimmers entstehen. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum, nachzuweisen beim Fachhändler mit dem Kaufbeleg. Version NL 1.0 (01/09/20). Bewahren Sie diese Anleitung für die (erneute) Installation auf!