



Doe de bit in de bithouder



Duw het uiteinde in en draai deze een kwartslag



Draai naar Links of Rechts



Tegen de klok in (L) is om de schroeven los te draaien