

NL Single Protect

De geavanceerde Single Protect geluidstechnologie creëert een ondraaglijke omgeving voor bijtende vrouwelijke muggen, waardoor ze die ruimte gaan vermijden. Alleen de bevruchte vrouwelijke muggen bijten, omdat ze bloed nodig hebben om de eitjes te ontwikkelen. Mannelijke muggen leven op plantensappen. Single Protect creëert een geluidspatroon vergelijkbaar met zwermende mannelijke muggen. Aangezien de vrouwelijke muggen al bevrucht zijn, zal dit geluid het natuurlijk gedrag activeren om zich te terug te trekken van de mannelijke muggen. De variërende frequentie voorkomt dat vrouwelijke muggen resistent worden. Het groene lampje op het product geeft aan dat Single Protect actief is.

Plaatsing van het product

Plaats het apparaat in een stopcontact in een ruimte waar muggen vaak zitten. Let op: ultrasoon geluid gaat niet door vast materiaal heen, zoals muren, plafonds, vloeren of meubilair. Het geluid wordt ook gedempt door zacht textiel, zoals gordijnen. Let er daarom op dat u het apparaat in een open ruimte plaatst, waar de geluidsgolven zich vrij kunnen verspreiden.

Wanneer zie ik resultaat?

De vrouwelijke muggen worden direct verjaagd nadat het apparaat is ingeschakeld.

Child & Pet Safe

Onschadelijk voor kinderen, katten, honden, vogels en vissen. Het ultrasone geluid kan hoorbaar zijn voor het menselijk oor. Andere elektrische apparatuur ondervindt geen hinder van het product.

Zijn de frequenties verstelbaar?

Gebruik de knop aan de zijkant om tussen de verschillende frequenties te schakelen om het maximale effect te bereiken. De lagere frequentie bootst het meest efficiënt frequentiebereik na voor het natuurlijk afstoten van de vrouwelijke muggen. De hogere frequentie is het hoogste niveau waarop een effectieve verjaging nog mogelijk is. Positie LOW is een hoorbaar monotoon geluid dat vergelijkbaar is met het geluid van zwermende mannelijke muggen. Gewoonlijk raakt men gewend aan dit monotone geluid, echter moet het als storend worden ervaren, raden we positie HIGH aan. In positie HIGH zal een hogere frequentie worden uitgezonden. Het zal een wat minder effectieve werking hebben, maar zal minder hoorbaar zijn voor mensen dan het geluid bij positie LOW.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicaps en door personen die niet op de hoogte zijn van de gebruikswijze van het apparaat, op voorwaarde dat dit plaatsvindt onder toezicht of na instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en over de eventuele risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat alleen schoonmaken en onderhouden onder toezicht van een volwassene.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen als gevolg van onachtaam afval weggooien, recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruik dan een retour- of inzamelingspunt of contacteer de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR Single Protect

La technologie sonore sophistiquée Single Protect crée un environnement insupportable pour les moustiques piqueurs femelles, de sorte qu'elles évitent cet espace. Il s'agit des femelles fécondées qui sont les seules à se nourrir de sang humain (et de sang d'animaux à sang chaud), ce liquide étant indispensable à l'écllosion de leurs œufs. Les moustiques mâles vivent de sève. Les fréquences produites émettent des ondes sonores qui imitent le vol des moustiques mâles. Cela déclenche le comportement naturel des moustiques femelles, qui s'éloignent des moustiques mâles puisqu'elles sont déjà fécondées. La fréquence variable empêche les moustiques femelles d'accumuler de la résistance. La diode verte indique que la fonction Single Protect est activée.

Positionnement de l'appareil

Insérez l'appareil dans une prise, dans un endroit que les moustiques ont l'habitude de fréquenter. Il est à noter que les ultrasons ne parviennent pas à traverser les obstacles solides tels que les murs, les plafonds, les planchers et les meubles. De même, les sons sont absorbés par les matériaux souples, tels que les rideaux. Veillez par conséquent à placer l'appareil de telle manière que les ondes sonores puissent se propager librement dans l'endroit à protéger.

Quand est le résultat tangible?

Mosquito free fait fuir les moustiques et les moucherons piqueurs dès qu'il est mis en marche.

Child & Pet Safe

Totalement inoffensif pour les enfants, les chats, les chiens, les oiseaux et les poissons. L'ultrason peut être entendu par l'oreille humaine. Aucune interférence avec d'autres appareils électroniques.

Peut-on régler la fréquence?

Le bouton situé sur le côté de l'appareil permet de sélectionner les différentes fréquences afin d'obtenir un effet optimal. La basse fréquence se situe dans le spectre qui influe plus efficacement sur le comportement naturel des moustiques femelles. La haute fréquence se situe dans le spectre plus élevé garantissant un effet de répulsion efficace. Dans position LOW l'appareil émet un son audible conçu pour imiter le vol des moustiques mâles. La position LOW peut être perçue sous la forme d'un son monotone. De manière générale, vous devriez rapidement vous habituer à un tel son. Toutefois, en cas de gêne, nous vous recommandons de régler l'appareil sur la position HIGH. Dans position HIGH l'appareil émet un son à haute fréquence correspondant. Normalement, ce son ne peut pas être perçu par l'oreille humaine. Il aura une répulsion un peu moins efficace, mais sera moins audible pour les personnes que le son en position LOW.

L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale et par des personnes ne possédant pas de connaissances sur l'utilisation de l'appareil si cela a lieu sous la surveillance d'une autre personne ou si l'utilisateur a reçu les informations nécessaires sur l'appareil et les risques éventuels associés pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien peuvent uniquement être confiés à des enfants sous la surveillance d'un adulte.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-la de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire de l'environnement.

ECOstyle

Mosquito free 25 m²



Power consumption: 1W

Power: 220-240V 50Hz



✓ RoHS



CE



ECOstyle

www.ecostyle.nl

www.ecostyle.be

www.ecostyle.dk

DK Single Protect

Den avancerede Single Protect lydteknologi skaber et ubehageligt miljø for myg, hvilket gør at de undgår det aktuelle rum. Det er kun de befrugtede hunmyg, der stikker os mennesker, da de skal suge blod, for at æggene kan udvikle sig. Hanmyg lever af plantesaft. De aktuelle frekvenser danner et lydbillede, der efterligner sværmende hanmyg. Dette aktiverer hunmyggenes naturlige adfærd, som er at trække sig væk fra hanmyggene, da de allerede er befrugtede. Den varierende frekvens forhindrer hunmyg i at vænne sig til lyden. Den grønne lysdiode på produktet indikerer, at Single Protect er i funktion.

Placering af produktet

Sæt produktet i en stikkontakt i et rum, hvor myg plejer at opholde sig. Vær opmærksom på, at ultralyd ikke kan traenge igennem massive dele som f.eks. vægge, loftet, gulve eller møbler. Lyden dæmpes også af bløde tekstiler som f.eks. gardiner. Vær derfor omhyggelig med at placere enheden i et åbent rum, hvor lydbølgerne kan spredes frit.

Hvor hurtigt giver Mosquito free den ønskede effekt?

Mosquito free afskrækker hunmyg og mitter, så snart enheden tændes.

Child & Pet Safe

Ufarlig for børn, katte, hunde, fugle og fisk. Ultralyden kan opfattes af det menneskelige øre. Forstyrrer ikke andet elektronisk udstyr.

Kan frekvenserne justeres?

Med sideknappen kan der skiftes mellem de forskellige frekvenser for at opnå maksimal effekt. Den lavere frekvens ligger i det nedre og mere effektive område i forbindelse med hunmyggenes naturlige adfærd. Den højere frekvens ligger i det øvre område, af hvad der kan give en effektiv afskrækkelse. Indstilling LOW udsendes en hørbar lyd, som er tilpasset til at efterligne hanmyggenes sværmeri. Indstilling LOW kan høres som en monoton lyd. Normalt vænner man sig hurtigt til en sådan monoton lyd, men hvis den føles ubehageligt, anbefaler vi at ændre frekvensen til indstillingen HIGH. Denne højere frekvens er noget mindre effektiv, men er normalt ikke forstyrrende for mennesker.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 årsalderen, af personer med nedsatte mentale, fysiske eller sensoriske evner samt af personer uden erfaring i brugen af apparatet, forudsat at det sker under opsyn, eller at der er blevet informeret om, hvordan apparatet betjenes på en sikker måde og om de eventuelle risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis det sker under opsyn af en voksen.



Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre risikoen for skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør affald genbruges, så det fremmer bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at bortskaffe din brugte enhed forsvarligt skal du bruge return- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssig sikker genanvendelse.

DU Single Protect

Die fortschrittliche Geräuschtechnologie Single Protect schafft ein für Stechmücken unerträgliches Umfeld und sorgt dafür, dass die Schädlinge diesen Bereich verlassen. Nur befruchtete Mückenweibchen stechen uns Menschen, da sie für die Entwicklung der Eier auf Blut angewiesen sind. Männliche Mücken ernähren sich von Pflanzensaften. Die aktuellen Frequenzen schaffen ein Frequenzbild, das schwärmende männliche Mücken nachahmt. Dies aktiviert das natürliche Verhalten der weiblichen Mücken, sich zu entfernen, da sie ja schon befruchtet sind. Die wechselnde Frequenz verhindert einen Gewöhnungseffekt. Die grüne Leuchtdiode am Produkt zeigt an, dass der Single Protect in Funktion ist.

Platzierung des Produkts

Setzen Sie das Gerät in den Räumen, in denen Sie Stechmücken vermuten, in eine Steckdose ein. Beachten Sie, dass der Ultraschall sich nicht durch feste Materialien, wie z. B. Wände, Dächer, Fußböden oder Möbel, verbreitet. Ebenso wird der Ultraschall durch weiche Textilien, wie z. B. Gardinen, gedämpft. Denken Sie daher daran, die Einheit in einem offenen Bereich zu platzieren, in dem die Schallwellen sich frei ausbreiten können.

Wie lange dauert es, bis Mosquito free die gewünschte Wirkung zeigt?

Mosquito free schreckt direkt nach dem Einschalten die Mückenweibchen und Kriebelmücken ab.

Child & Pet Safe

Ungefährlich für Kinder, Katzen, Hunde, Vögel und Fische. Der Ultraschall kann im menschlichen Ohr gehört werden. Stört keine anderen elektronischen Geräte.

Lassen sich die Frequenzen einstellen?

Mit der Taste an der Seite kann zwischen den verschiedenen Frequenzen umgeschaltet werden, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Die niedrigere Frequenz reproduziert die effizienteste Frequenzspanne, um die weiblichen Mücken natürlich abzustoßen. Die höhere Frequenzspanne befindet sich auf der oberen Ebene, die eine wirksame Abstoßung bewirken kann. In der Einstellung LOW wird ein hörbares Geräusch ausgestrahlt, das schwärmende männliche Mücken nachahmt. Der Ton ist als einütziges akustisches Signal hörbar. Normalerweise gewöhnt man sich schnell an einen derartigen eintönigen Laut. Wenn dieser allerdings als störend empfunden wird, wird empfohlen auf die Einstellung HIGH umzuschalten. In der Einstellung HIGH wird ein entsprechender hochfrequenter Ton ausgestrahlt. Dieser wird etwas weniger effektiv abweisen, ist aber normalerweise für Menschen nicht hörbar.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden, sowie von Personen, die keine Kenntnis über die Funktionsweise des Geräts haben - vorausgesetzt dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung. Oder wenn diese Personen darüber unterrichtet wurden, wie das Gerät auf sichere Art und Weise bedient wird und welche Gefahren damit verbunden sein können. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, müssen diese verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rücksende- und Rücknahmesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann dieses Produkt dem umweltverträglichen und fachgerechten Recycling zuführen.

EN Single Protect

The advanced Single Protect sound technology creates an unbearable environment for mosquitos, making them avoid the area. Only the fertilized female mosquitos bite, because they need blood to make the eggs develop. Male mosquitos live on plant juices. The actual frequencies create a sound pattern similar to swarming male mosquitos. This will activate the female natural behaviour to draw back from the male mosquitos, since they already are fertilized. The varying frequency prevents female mosquitos from building up resistance. The green LED on the product indicates that Single Protect is functioning.

Positioning of the product

Plug into a wall socket in an area where mosquitos tend to be found. Please note that ultrasonic signals cannot penetrate solid material, such as walls, ceilings, floors or furniture. The signal is also damped by soft textiles, such as curtains. For that reason, be sure to site the unit in an open space where the sound waves can disperse freely.

When will I see results?

Mosquito free will repel the female mosquitos as soon as it is switched on.

Child & Pet Safe

Harmless to children, cats, dogs, birds and fish. The ultrasound can be heard by the human ear. Does not interfere with other electronic equipment.

Are the frequencies adjustable?

Use the side button to switch between the different frequencies to achieve maximum effect. The lower frequency replicates the most efficient frequency span for naturally repelling the female mosquitos, and the higher frequency span is at the upper level that can give an effective repelling. In position LOW an audible sound similar to swarming male mosquitos will be transmitted. Position LOW is audible as a monotonous sound similar to swarming male mosquitos. Normally one gets used to such monotonous sound, but in case it gets uncomfortably, we recommend the HIGH position frequency. In position HIGH a higher frequency span will be transmitted. It will have a somewhat less effective repelling, but will be less audible if you are annoyed by the sound in setting LOW.

This device can be used by children aged 8 or older, by persons with reduced physical, sensory or mental capacity and by persons who are not familiar with how the device is used, provided that this is under supervision or that they have been informed about how the device is used in a safe manner and about the potential risks. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance may only be carried out by children under the supervision of an adult.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.