

Made in EU



WOOD DECO LAMP



GLASS WITH
CANDLE INSIDE



PALM OIL FREE!

tree - 6302555



Distributed by: House of Rustic ApS
Birkemose Allé 39,
DK-6000 Kolding, Denmark
info@houseofrustic.com

295g

• To be placed on a non burn proof surface. Must be placed at a sufficient distance from flammable material (1 meters). Do not burn unattended. Never move the candle while it burns. Do not place in woodland due to the danger of fire. Keep at safe distance from children & animals.

• Muss auf brandsicherer Oberfläche und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien (1 Meter) platziert werden. Nicht unbeaufsichtigt brennen lassen. Brennende Kerzen nicht tragen/bewegen. Kerzen nicht im Wald verwenden auf Grund der Brandgefahr. Halten Sie Kinder und Tiere von brennenden Kerzen fern.

• Placer sur un support non inflammable. Laisser minimum 1 mètres d'écart entre la flamme et d'autres objets. Ne pas laisser brûler sans surveillance. Ne pas allumer la bougie dans une forêt - risque élevé d'incendie. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

• Appoggiare su di una superficie ignifuga. Tenere a distanza minima di 1 metri da parti infiammabili. Non lasciare la candela accesa incustodita. Non accendere la candela nei boschi - pericolo d'incendio. Tenere a distanza appropriata da bambini ed animali.

• Plaats de kaars op een brandveilige kaarshouder. Brand kaarsen niet in de buurt van andere brandbare stoffen, houd minimaal 1 meter afstand. Laat een brandende kaars niet onbeheerd achter. Verplaats brandende kaarsen niet. Brand kaarsen vanwege brandgevaar niet in een bosrijk gebied. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

• Måste placeras på en eldfast yta och i säkert avstånd till brännbart material (1 meter). Låt ej brinna utan uppsyn. Bär eller rör ej ett brinnande ljus. Används ej i skogen p.g.a. brandrisk. Håll undan husdjur och barn från ljuset.

• Musí byť umiestnená na nehoľavém povrchu a v dostatočnej vzdialenosti od hoľavých materiálov (1 m). Nenechajte hoieť bez dozoru. Hořící svíčku nepřenášejte / nepohybujte s ní. Kvůli nebezpečí požáru svíčky nepoužívejte v lese. Děti a zvířata držte z dosahu hořících svíček.

• Umiestnite ich na povrch, ktorý nie je horľavý. Musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od horľavého materiálu (1 metre). Nezapaľujte bez dozoru. Nikdy nepremiestňujte sviečku počas jej horenia. Neumiestňujte do lesov kvôli nebezpečenstvu požiaru. Udržujte v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat.

• Puneti produsul pe o suprafață rezistentă la foc și departe de produse inflamabile (1 metri). Nu ardeți produsul fără supraveghere. Nici odată sa nu miscați lumanarea aprinsă! Nu folosiți lumanarea în pădure din cauza pericolului de incendiu. Pastrati lumanarea într-un loc sigur unde nu aiba acces copii și animalele!

