



Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap

6036X



Beste klant! Wij willen u bedanken voor de aankoop van een product uit ons uitgebreide assortiment. Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u deze ook later nog kunt raadplegen. Als u het apparaat aan iemand anders geeft, moet u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeven.

Belangrijke opmerking!

Pak de haardonderdelen met uiterste zorg uit, anders beschadigt u de haardonderdelen!

1. Beide delen zijn "op elkaar".
2. Trek het binnenste gedeelte aan één kant iets naar binnen en til het op.
3. Je kunt nu voorzichtig het kleinere schoorsteendeel verwijderen door het verder op te tillen.

Inhoud

1. Veiligheidsinstructies.....	3
2. Installatie	7
2.1 Onderdelen van het apparaat	7
2.2 Installatiestappen	8
3. Bedieningspaneel.....	13
4.1 Vetfilter.....	14
4.2 Koolstoffilter	14
4.3 De lichtbron vervangen.....	15
5. Problemen oplossen.....	15
6. Technische gegevens.....	17
7. Afvalverwijdering	18
8. Garantievoorwaarden	19

- i** De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen in sommige details afwijken van het werkelijke ontwerp van uw apparaat. Als dit echter het geval is, volg dan de beschreven feiten.
- i** De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die geen invloed hebben op de werking van het apparaat. Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften van uw woonplaats.
- i** Het apparaat dat u hebt gekocht, kan inmiddels zijn verbeterd en daardoor afwijken van de gebruiksaanwijzing. Desondanks zijn de functies en gebruiksomstandigheden identiek, zodat u de gebruiksaanwijzing volledig kunt gebruiken. Technische wijzigingen of drukfouten voorbehouden.

EC - Conformiteitsverklaring

- ★ De in deze gebruiksaanwijzing beschreven producten voldoen aan alle geharmoniseerde eisen.
- ★ De relevante documenten kunnen door de bevoegde autoriteiten worden opgevraagd via de verkoper van het product.

1. Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door **voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt**. De informatie hierin is bedoeld om uw gezondheid te beschermen. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstige schade aan uw gezondheid en in het ergste geval tot de dood.

⚠ GEVAAR! geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt afgewend, een onmiddellijke bedreiging vormt voor leven en gezondheid. als resultaat.

⚠ V OORZICHTIG! geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot matig of licht letsel. kan.

⚠ WAARSCHUWING! geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt afgewend, een mogelijk dreigend gevaar vormt voor lijf en leven. en gezondheid.

⚠ OPGELET! geeft een gevaarlijke situatie aan die tot schade aan het apparaat kan leiden.

- i** Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem altijd bij de hand hebt wanneer u hem nodig hebt. Volg alle instructies nauwkeurig op om ongelukken of schade aan het apparaat te voorkomen.
- i** Controleer de technische omgeving van het apparaat! Zijn alle

Zijn de kabels of leidingen naar je apparaat in orde? Of zijn ze verouderd en kunnen ze de prestaties van het apparaat niet meer aan? **Een gekwalificeerde elektricien** moet daarom zowel de bestaande als de nieuwe aansluitingen controleren. Alle werkzaamheden die nodig zijn om het apparaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet mogen alleen worden uitgevoerd door **een erkend elektricien**.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.

 Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het afzuigen van keukendampen in een privéwoning.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in gesloten ruimten.

 Dit apparaat mag niet worden gebruikt – niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, op de camping of in het openbaar vervoer.

 Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met het beoogde gebruik.

Laat het apparaat niet gebruiken door iemand die niet bekend is met de

 bedieningsinstructies.



GEVAAR!

1. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, als het zichtbaar beschadigd is, als het gevallen is of als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
2. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde specialist (elektrotechnicus).
3. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
4. Controleer voordat u het toestel inschakelt of er geen open vuur brandt. Anders kunnen er giftige verbrandingsgassen uit de schoorsteen of het rookkanaal van de open haard in de woonruimte terechtkomen. Bij **gebruik van** de afzuigkap **in de afvoerluchtmodus** en bij gebruik van schoorsteenafhankelijke haarden (bijv. kolenkachels) moet u ervoor zorgen dat er voldoende verse lucht in de opstellingsruimte aanwezig is. Raadpleeg altijd uw plaatselijke schoorsteenveger. Als u het afzuigkapje in **de recirculatiestand** gebruikt, is de gelijktijdige werking van een kamerluchtafhankelijke haard ongevaarlijk.
5. **Als er brandbaar gas uit je huis ontsnapt:**
 -  Open alle ramen voor ventilatie.
 -  Trek de stekker **niet** uit het stopcontact en gebruik het bedieningspaneel of de schakelaars **niet**.
 -  Raak het apparaat **niet** aan totdat al het gas eruit is.
 -  Als deze instructies niet worden opgevolgd, kunnen vonken ontstaan die het gas kunnen beschadigen.
ontbranden.

WAARSCHUWING!

1. Als u het afzuigkapje samen met andere niet-elektrisch apparaten (gas- en oliegestookte apparaten) gebruikt, mag de onderdruk in de betreffende ruimte niet hoger zijn dan 4 Pa ($4 \cdot 10^{-5}$ bar).
2. Gebruik het apparaat alleen met 220~240V/50Hz wisselspanning. Gebruik geen ~~stekkerdozen~~, stekkerdozen of verlengsnoeren voor 220~240V/50Hz netspanning. Alle netaansluitkabels die tekenen van beschadiging vertonen, moeten worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
3. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geaard stopcontact.
4. Het apparaat moet geaard zijn. Gebruik alleen een geschikt stopcontact om het risico op elektrische schokken te minimaliseren. De technische gegevens van uw elektrische voeding moeten overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
5. Je huishoudelijke stroomvoorziening moet uitgerust zijn met een automatische stroomonderbreker voor nooduitschakeling van het apparaat.
6. Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden tussen de afzuigkap en de kookplaat.

Minimumafstand van onderrand baldakijn tot

Glazen keramische en gietijzeren kookplaten	65 cm
Gaskookplaat	75 cm
Kolen / olie / hout stoken	85 cm

7. Bereid nooit geflambeerde gerechten onder de afzuigkap. De open vlammen kunnen het apparaat vernielen en brand veroorzaken.
8. Gebruik de branders op gaspitten niet zonder kookgerei. De open vlammen kunnen het apparaat vernielen en brand veroorzaken.
9. Houd bij het frituren van voedsel altijd toezicht op het frituurproces omdat de olie vlam kan vatten. Het risico op spontane verbranding neemt toe als frituurolie herhaaldelijk wordt gebruikt.
10. Voer geen andere activiteiten uit waarbij open vuur betrokken is. Open vuur kan het apparaat vernielen en brand veroorzaken.
11. De uitlaatluchtslang mag niet gemaakt zijn van brandbaar materiaal en mag geen brandbare materialen bevatten.
12. De door het apparaat aangezogen lucht mag niet worden afgevoerd via de luchtafvoerpijp van een verwarmingstoestel of andere niet-elektrisch aangedreven apparaten.
13. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met vetfilters gemonteerd, omdat anders vet dat door de damp wordt getransporteerd, zich ophoopt in de motorkap en in het

- luchtafvoersysteem. **BRANDGEVAAR!** Reinig of vervang de filters regelmatig.
14. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.
 15. Zorg er bij het uitpakken absoluut voor dat de onderdelen van de verpakking (polyethyleen zakken, polystyreen stukken) buiten het bereik van kinderen blijven. **VERSTIKKINGSGEVAAR!**
 16. Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen niet worden uitgevoerd door **kinderen** zonder toezicht.
 17. Houd altijd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

LET OP!

1. Bereikbare en aanraakbare delen van het luik kunnen heet worden als het luik samen met een kooktoestel wordt gebruikt.
2. Installeer het apparaat met **ten minste twee personen**, anders kunt u het apparaat beschadigen of de persoon die aan het apparaat werkt letsel toebrengen.

OPMERKING!


1. Het apparaat moet door minstens **twee personen** worden vervoerd en aangesloten.
2. Pak de haardonderdelen met uiterste zorg uit, anders beschadigt u de haardonderdelen!
3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het apparaat gebruikt. Het apparaat kan beschermd zijn met transportvergrendelingen voor transport. Verwijder deze volledig. Ga hierbij voorzichtig te werk. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om resten van transportsloten te verwijderen.
4. Constante zorg en onderhoud zorgen voor een vlekkeloze werking en optimale prestaties van uw apparaat.
5. **Zorg ervoor dat u alle accessoires uit de verpakking en de piepschuimonderdelen verwijder!**
6. Controleer voordat u het apparaat aansluit of het netsnoer of het apparaat zelf niet beschadigd is.

2. Installatie

1. De diameter van de uitlaatluchtslang moet overeenkomen met de diameter van de verbindingsring.
2. Als uw apparaat in de fabriek is uitgerust met een koolstoffilter en u uw apparaat in de afvoerluchtmodus wilt gebruiken, moet u het koolstoffilter verwijderen. **Een houtskoolfilter is alleen nuttig in de recirculatiestand.**
3. Het luchtafvoerkanaal moet zo kort en recht mogelijk zijn. De diameter van het luchtafvoerkanaal moet minstens 120/150 mm zijn (zie hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS), omdat anders een hoger geluidsniveau en een lagere afzuigcapaciteit te verwachten zijn.
4. Zorg ervoor dat u de radius aanhoudt wanneer u bochten gebruikt of vormt, anders zullen de prestaties van het apparaat afnemen. De maximaal toegestane bocht naar buiten is 120°.
5. Gebruik alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van onbrandbaar materiaal.
6. Houd bij het horizontaal leggen van het luchtafvoerkanaal een minimumhelling van 1 cm/m of een hellingshoek van 2° aan. Anders loopt er condenswater in de motor van de afzuigkap.
7. Als de afvoerlucht in een afvoerluchtschacht wordt gevoerd, moet het uiteinde van het inlaatkoppelstuk in de stroomrichting worden gericht.
8. Als het afvoerluchtkanaal door koele ruimten wordt geleid (bijv. zolder), kan er een grote temperatuurgradiënt optreden binnen de afzonderlijke kanaalzones. In dit geval zal zich condensatie vormen in de betreffende gebieden, waardoor het essentieel is om de betreffende gebieden te isoleren. Rust een dergelijk luchtafvoerkanaal naast isolatie indien nodig ook uit met een condensatiebarrière.
9. **Afhankelijk van het model** kan uw afzuigkap voorzien zijn van één (boven) of twee (boven en achter) afzuigopeningen.
10. De opening die niet nodig is, is voorzien van een plastic deksel dat kan worden verwijderd door het tegen de klok in te draaien en op de opening te plaatsen die niet nodig is.

2.1 Onderdelen van het apparaat

1	Vetfilterdeksel	2	Vetfilter
3	Motor	4	Deksel behuizing
5	Huisvesting	6	Buitenste schoorsteen



Ook inbegrepen: Bevestigingsclip voor open haard ↔ muur, gebruiksaanwijzing.






2.2 Installatiestappen








Installatiestappen (luchtafvoer naar buiten)

⚠ WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van de installatie-instructies voor de schroeven of bevestigingsmiddelen kan leiden tot elektrische schokken!

⚠ WAARSCHUWING! Beschadig geen elektrische kabels in de muren tijdens het boren.









- Controleer of uw apparaat recht en horizontaal op de muur is gemonteerd, zowel van voren als van opzij, anders zal het apparaat niet goed werken.

➡ Installatiestappen (recirculatielucht)

1. Als je geen luchtafvoerkanaal naar buiten hebt, is de luchtafvoerslang niet nodig. Anders zijn de installatiestappen identiek aan die beschreven onder Installatiestappen (luchtafvoerkanaal naar buiten).



2. Je kunt houtskoolfilters alleen gebruiken voor geurbestrijding in de recirculatiestand. Om het houtskoolfilter te installeren, moet je eerst het vetfilter verwijderen. Druk hiervoor op de vergrendeling en trek het vetfilter naar beneden.



3. Plaats het koolstoffilter op het apparaat en draai het met de klok mee.

⚠ WAARSCHUWING! Trek de stekker uit het stopcontact voor installatie! Alleen gebruiken in recirculatiestand!

⚠ WAARSCHUWING! Bevestig het koolstoffilter op de juiste manier. Anders kan het koolstoffilter losraken en gevaar veroorzaken.

OPMERKING! De afzuigcapaciteit wordt verminderd als er koolstoffilters zijn geïnstalleerd.



Bestel koolstoffilters bij
www.pkm-online.de

¹ Als het stopcontact zich in de bekleding van de haard bevindt, moet u de stekker er eerder insteken.

3. Bedieningspaneel



Schakelt de verlichting in.



Van.



Lage snelheid.



Gemiddelde snelheid. Hoge



snelheid.

OPMERKING! Druk nooit twee snelheidsknoppen tegelijk in. Om een snelheid te wijzigen, schakel je eerst naar "0"!

OPMERKING! Gebruik alle verlichtingseenheden alleen als het apparaat in werking is. Gebruik de verlichtingseenheden niet voor ruimteverlichting.

4. Reiniging/verzorg

WAARSCHUWING!

-  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert.
-  Als de reinigings- en onderhoudsinstructies niet worden opgevolgd, bestaat er een verhoogd risico op brand door vetafzetting.

OPMERKING!

- Verwijder alle ringen aan uw vingers en alle armsieraden voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, anders beschadigt u de oppervlakken van het apparaat.
1. Behandel de behuizing met een zachte doek en een geschikt schoonmaakmiddel.
 2. **Reinig het bedieningspaneel/de bedieningselementen nooit met een reinigingsmiddel.** Gebruik in plaats daarvan een licht vochtige doek, anders dringt er water in het bedieningspaneel en wordt de elektronica beschadigd.
 3. **Gebruik nooit alcoholhoudende reinigingsmiddelen op matzwart gelakte apparaten, omdat deze verkleuring veroorzaken.**

4. Reinig glazen onderdelen² alleen met een geschikte glasreiniger.
5. Elke keer dat u het vetfilter of koolstoffilter vervangt of het filter reinigt, moet u alle zichtbare onderste onderdelen van uw apparaat reinigen met een mild, niet-corrosief en vetoplossend schoonmaakmiddel.
6. Beschadig het rooster niet bij het reinigen van metalen filters. Veelvuldig reinigen kan kleurveranderingen van het metalen oppervlak veroorzaken.
7. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de prestaties van de filters en zijn geen reden voor een klacht.
8. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
9. Gebruik nooit een stoomreiniger. GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

4.1 Vetfilter

Aluminium filter

Reinig de aluminium voetjes één keer per maand met de hand of in de vaatwasser (30°). Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen! Gebruik geen alkalische vaatwasmiddelen (pH groter dan 7). Plaats het filter niet samen met vuil serviesgoed in de vaatwasser. **Filters die verstopt zijn met etensresten vallen niet onder de garantie.** Laat het filter goed drogen voordat je het voorzichtig terugplaatst.

4.2 Koolstoffilter

Conventionele koolstoffilters kunnen niet worden gereinigd. Deze filters hebben een beperkt absorptievermogen en zijn meestal na 3-6 maanden opgebruikt. Vervang een gebruikt filter. Gedetailleerde informatie van de fabrikant is te vinden op de filterverpakking.

² De uitrusting hangt af van het model.


4.3 De lichtbron vervangen

WAARSCHUWING! Koppel het apparaat los van de voeding.

De motorkap is uitgerust met een verlichtingssysteem op basis van LED-technologie.

De LED's garanderen optimale verlichting, een levensduur die tot 10 keer langer is dan die van conventionele lampen en maken het mogelijk om 90% elektrische energie te besparen.

Neem contact op met de technische klantenservice als er een storing optreedt in het verlichtingssysteem.



5. Problemen oplossen

FOUT	
MOGELIJKE OORZAAK	MAATREGELEN
Apparaat werkt helemaal niet.	
➤ Het apparaat is niet aangesloten op het stopcontact met de stekker.	➤ Controleer het stopcontact in kwestie door er een ander apparaat op aan te sluiten.
➤ De stekker zit los.	➤ Controleer de zekering.
➤ Het stopcontact wordt niet van stroom voorzien.	➤ De spanning is te laag. Vergelijk de informatie op het typeplaatje met de informatie van je elektriciteitsleverancier.
➤ De bijbehorende zekering is uitgeschakeld.	
De verlichting brandt, maar de motor draait niet.	
➤ Ventilatieklep geblokkeerd.	➤ Verwijder de verstopping.
➤ Motorsteun defect.	➤ Vervang de motor.
De motor ruikt verdacht.	
➤ Motor defect.	➤ Vervang de motor.
Sporen van olie.	
➤ Eenrichtingsklep lekt.	➤ Dicht de eenrichtingsklep af.
➤ Overgang Basisas - telescopische as lekt.	➤ Overgang met geschikt afdichtmiddel.
Apparaat trilt.	
➤ Motor niet stevig gemonteerd.	➤ Bevestig de motor correct.

- Motorkap niet goed bevestigd.
- Maak de motorkap goed vast.

Onvoldoende afzuigcapaciteit.

- Afstand tussen motorkap en kookplaat te groot.
- Hang de motorkap lager.
- Te veel tocht door openstaande deuren en/of ramen.
- Sluit deuren en/of ramen.

Apparaat is instabiel.

- Montagebeugel/schroeven niet permanent gemonteerd.
- Montagebeugel/schroeven Correct monteren

Als de werking van de motorkap onvoldoende is en/of er een verhoogd werkingsgeluid is, kan dit aan de volgende oorzaken te wijten zijn:

- ❖ Onvoldoende grootte van het luchtafvoerkanaal.
- ❖ een verstopping in de luchtuitlaatpijp.
- ❖ De diameter van het luchtafvoerkanaal vanaf de motorkap tot aan de muurdoorvoer moet 120/150 mm zijn (zie TECHNISCHE GEGEVENS), anders kan de werking van de motor nadelig worden beïnvloed.
- ❖ Als je een vliegengaas op de muurkast hebt gemonteerd, kan dit de luchtstroom belemmeren. Verwijder het scherm om dit te controleren.
- ❖ Als er vaste en zeer schuine lamellen op de afdekplaat van de muurgeleider zitten, kan dit de luchtstroom belemmeren. Verwijder de afdekplaat om dit te controleren.
- ❖ Monteer een afdekplaat met beweegbare lamellen die de luchtstroom het minst beperken.
- ❖ Controleer de toestand en reinheid van de filters.
- ❖ Controleer of de lucht die via het keukenluik wordt afgezogen, wordt vervangen zodat er geen onderdruk is.
- ❖ als u de motorkap in de recirculatiestand gebruikt, controleer dan of de koolstoffilters op tijd zijn vervangen (ten minste elke 3-6 maanden).

Als het apparaat andere storingen vertoont dan hierboven beschreven, of als u alle punten op de lijst hebt gecontroleerd maar het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

De volgende energieverbruiksgegevens zijn de testgegevens voor het product zonder adapterkleppen.

6. Technische gegevens

6036X

Type apparaat	Afzuigkap		
materiaal	Roestvrij staal		
Installatiebreedte in cm	60,00		
Drukknoppen	5		
Recirculatiestand/uitlaatluchtstand*	✓		✓
Jaarlijks energieverbruik ($_{AEChood}$)	19,3 kW/u		
Energie-efficiëntieklasse	A		
Vloeistofdynamisch rendement	15,6		
Vloeistofdynamische efficiëntieklasse	D		
($_{FDEhood}$) Verlichtingsefficiëntie ($_{LEhood}$)	40 lux/W		
Efficiëntieklasse verlichting	A		
Vetafzuigefficiëntie	37 %		
Efficiëntieklasse vetscheiding	G		
Luchtstroom**	178,3 m ³ /h		269,2 m ³ /h
Maximaal luchtdebiet Q _{max}	289,6 m ³ /h		
Geluidsemissie**	60 dB		68 dB
Stroomverbruik uitgeschakeld ($_{Po}$)	0,00 W		
Stroomverbruik stand-by ($_{Ps}$)	N/A		
Stroomverbruik van verlichtingssysteem ($_{wl}$)	2 W (2*1/ LED)		
Aangesloten belasting	47 W		
Spanning/frequentie	AC 220-240V/50Hz		
Vetfilter/materiaal/wasmachinebestendig	1	aluminium	✓
Koolstoffilter ***	1*CO4		
Uitlaatluchtslang	✓		
Bevestigingsmateriaal	✓		
Bedieningsinstructies	✓		
Telescopische schoorsteen uitschuifbaar van-tot	40,00-73,00 cm		
Afmetingen apparaat H*B*D in cm	81-111*59,60*33,20		
Gewicht netto/bruto in kg	8,50/10,40		

* Modus afvoerlucht: bij aansluiting op een ventilatieschoorsteen of afvoerlucht naar buiten (muurkanaal = 150 mm Ø / gat ca. 160 mm Ø)

** Gemeten waarden bij minimaal/maximaal motortoerental.

*** Uitrusting afhankelijk van model.

7. Afvalverwijdering

1. Zorg er bij het uitpakken absoluut voor dat de onderdelen van de verpakking (polyethyleen zakken, polystyreen stukken) buiten het bereik van kinderen blijven. **VERSTIKKINGSGEVAAR!**
2. Oude apparaten die niet meer gebruikt worden, moeten naar het daarvoor bestemde recyclingcentrum gebracht worden. Nooit blootstellen aan open vuur.
3. Voordat u een oud apparaat weggooit, moet u **ervoor zorgen dat het onbruikbaar wordt!** Dit betekent dat u altijd de stekker uit het stopcontact moet trekken en vervolgens het netsnoer van het apparaat moet doorknippen en direct met de stekker moet verwijderen en weggooien! Gooi papier en karton weg in de daarvoor bestemde containers.
4. Gooi plastic weg in de daarvoor bestemde containers.
5. Als er bij jou in de buurt geen geschikte afvalcontainers zijn, breng deze materialen dan naar een geschikt gemeentelijk inzamelpunt.
6. Neem voor meer informatie contact op met uw vakhandelaar of uw plaatselijke afvalverwerkingscentrum.
- 7.



Alle materialen met dit symbool zijn recyclebaar.



Alle beschikbare informatie over afvalscheiding is verkrijgbaar bij de lokale autoriteiten.

8. Garantievoorwaarden

voor grote elektrische apparaten van PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

De fabrikant garandeert **de consument** voor een periode van 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop, op materiaal- en fabricagefouten. Naast de rechten die voortvloeien uit de garantie, heeft de consument recht op de wettelijke garantierechten die de consument heeft ten opzichte van de verkoper bij wie hij het apparaat heeft gekocht. Deze worden niet beperkt door de garantie.

De garantieclaim moet door de koper worden bewezen door het overleggen van het aankoopbewijs met de datum van aankoop en/of levering en moet **onmiddellijk na ontdekking** en **binnen 24 maanden** na levering worden gemeld aan de eerste eindklant.

De garantie rechtvaardigt geen aanspraak op ontbinding van de koopovereenkomst of vermindering (vermindering van de aankoopprijs). Vervangen onderdelen of omgeruilde apparaten worden ons eigendom.

De garantieclaim geldt niet voor:

1. breekbare onderdelen zoals plastic of glas of gloeilampen;
2. Kleine afwijkingen van PKM-producten van de doelkwaliteit die geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het product;
3. Schade door bedieningsfouten,
4. Schade veroorzaakt door agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, schoonmaakmiddelen;
5. Schade aan het product door onjuiste installatie of onjuist transport;
6. Schade door niet-huishoudelijk gebruik;
7. Schade veroorzaakt buiten het apparaat door een PKM product - tenzij aansprakelijkheid wettelijk verplicht is.


De geldigheid van de garantie eindigt op:

1. Het niet naleven van de installatie- en bedieningsinstructies;
2. Reparatie door onbevoegden;
3. Schade veroorzaakt door de verkoper, installateur of ;
4. onjuiste installatie of inbedrijfstelling;
5. gebrek aan of onjuist onderhoud;
6. apparaten die niet gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn;
7. Schade veroorzaakt door overmacht of natuurrampen, in het bijzonder maar niet beperkt tot brand of explosie.

Garantieservices verlengen de garantieperiode niet en starten ook geen nieuwe garantieperiode. De geografische reikwijdte van de garantie strekt zich uit tot apparaten die worden gekocht en gebruikt in Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg en Nederland.

A. technische tekening

6036X





**Neem contact op met de winkel,
waar u het apparaat hebt gekocht.**

Wijzigingen voorbehouden

Bijgewerkt
07.01.2025

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Duitsland