GB

Read this warning & instruction manual completely before assembling this product. Keep this manual and all relevant information for future reference!

WARNING!

Safety instructions

- Keep packaging/ packaging for storing your product.
- Keep young children/ caregivers aware of the assembly process.
- Keep plastic bags out of reach of young children.
- The product must be assembled by an adult.
- Do not use the product if damaged.
- This product is for decorative purposes only. Do not use this product for any other purpose than for which it is intended. Do not modify the product.
- Illustrations are for reference only, as the models may differ slightly.
- Caution – during assembly, dinged or moving parts may pose a risk of pinching.
- Please the product in a safe, level surface to ensure stability.
- Please read the tree or make it unstable with heavy decorations.
- Do not use near a flammable product, heat, open fire flame or submerge in water.
- Do not overload with burning candles.
- Do not leave the product when it is unpackaged.
- Unplug product when leaving it unattended or when not in use for extended periods of time.
- Do not connect to electricity supply when product is in packaging.
- Do not connected lightned with other sets.
- Avoid any damage to the cable(s) of the wiring, cable and LED/editors of the lighting set.
- Do not secure the lighting set with staples or nails.
- Do not completely cover the lighting set with decorations, garlands, etc. to prevents, prevent as the hazard or damage.
- The LED bulbs on this product are non-replaceable.

Assembly instructions

The packaging includes a top section and a bottom section, depending on purchased model (larger trees include middle sections). Tree stand and lighting set are not included. Before assembly, remove all parts from packaging.

Tree:*

1. Unfold the tree base and insert the star bolt(1).
2. Take the bottom section (2) of the tree and insert the bottom tree section (part A) into the tree base. During assembly of the tree, make sure all branches are placed in the correct position. Take care not to place unnecessary pressure on the branches when assembling. Handle the tree sections with care to avoid damaging the light set
3. Take the next section (3) of the tree and insert part B into part A. Insert the tree branches of the bottom section to give your tree the desired amount of fullness. For best results, straighten and separate all branches. Start with the tips that are nearest the stem. Please refer to our website for shaping tips: www.everlands-trees.com
4. Continue inserting tree sections (part B and so on), Join together the light set connectors as each tree section is added.
5. Connect the light set switch and flasher unit to the cable from the tree. Ensure the tree is fully assembled and connected before plugging into the mains. Plug the transformer into the power outlet.
6. Your tree is now ready for decoration.

Lighting set instructions and operation:

- The transformer and lighting set are suitable for indoor use only.
- Check the lighting set before use for damaged wiring. When in doubt, do not use the lighting set.
- Only use the transformer that delivers the correct supply voltage as marked on the unit's underside.
- The power cord of the lighting set cannot be replaced; if the cord is damaged, the lighting set should be destroyed.
- This lighting set can only be connected to an IP20 transformer, which is included in the set.
- Do not intertwined lighted with other sets.
- Avoid any damage to the insulation of the wiring.
- The Munchkins of this lighting set are controlled by the supplied control box.
- The LED-bulbs cannot be replaced; should a lamp become defective, then the whole set must be discarded.
- The timer turns on automatically when you plug the transformer into the wall outlet. When the timer is active, the button lights up green. Your light set will then switch on every day at the same times. To turn the timer off, please hold the "PRESS" button for 3 seconds.
- To control the flash pattern of the lights, press the button on the control box. The lights will scroll through the flash patterns that are marked on the control box.

Storage instructions

- Before storage, remove all decorations.
- Clean with dry cloth only.
- Disconnect the connecting lighting pieces.
- Store in a cool, dry place out of reach of the tots.
- Please the tips back up against the branches. Please handle the tree sections with care to avoid damages to the light set wiring.
- Put the tree sections back into the carton box.
- Store the box flat, in a cool dry place.

Disposal instructions

This product contains electrical and electronical components. To protect the environment, at the end of product life it should be taken to an appropriate local authority / council recycling site for WEEE (waste electrical and electronical equipment). It should not be disposed of in the normal household waste. Outer carton – cardboard (widely recycled)

Complies with EN71-2 standard.

D

Lesen Sie die Warnhinweise und die Bedienungsanleitung vor der Montage des Produktes vollständig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung und alle weiteren Informationen zum späteren Nachschlagen auf!

WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie Verpackung/Verpackung für die Lagerung Ihres Produkts auf.
- Beaufsichtigen Sie Kinder bei Gebrauch des Produkts.
- Halten Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- Dieses Produkt nur für nur für Innenbereich verwenden.
- Dieses Produkt ist nur zu dekorativen Zwecken bestimmt. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist. Verändern Sie das Produkt nicht.
- Abbildungen dienen nur zur Referenz, da die Modelle leicht variieren können.
- Vorsicht – Quetsch- oder Klemmgefahr durch bewegliche Teile während der Montage.
- Verwenden Sie den Montage Verletzungsgefahr durch Einklemmen oder Verletzungen.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebene Fläche, um Stabilität zu gewährleisten.
- Überladen und belasten Sie den Baum nicht mit schweren Dekorationen.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Produkten, Hitze, offenen Feuerflammen verwenden oder in Wasser tauchen.
- Nicht mit brennenden Kerzen überlasten.
- Verwenden Sie das Beleuchtungsset nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt nicht verwenden oder für längere Zeiträume nicht benutzt wird.
- Schließen Sie das Produkt nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
- Beleuchtungssatz nicht mit anderen Sets verbinden.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung der Isolierung der Verkabelung, Kabel und LED-Anbringen des Beleuchtungssets.
- Befestigen Sie das Beleuchtungsset nicht mit Klammern oder Nägel.
- Decken Sie das Beleuchtungsset nicht vollständig mit Dekorationen oder anderen Materialien ab, um eine Brandgefahr oder Beschädigung zu vermeiden.
- Die LED-Leuchtmittel an diesem Produkt sind nicht austauschbar.

Montageanleitung

Verpackung enthält ein Oben- und Unterteil (jeweilig, bei größeren Bäumen auch Mittelteile. Ein Baumständer und vormontierte Beleuchtung sind im Lieferumfang enthalten. Vor der Montage sind alle Teile aus der Verpackung zu entnehmen.

Baum:*

1. Klappen Sie den Baumständer aus und setzen Sie die Ringschraube(1) ein.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie den unteren Baumteil (Teil A) vorsichtig in den Baumständer ein. Achten Sie bei der Montage des Baumes darauf, dass alle Zweige an der richtigen Position platziert werden. Vermeiden Sie bei der Montage keinen unnötigen Druck auf die Zweige ausüben. Gehen Sie vorsichtig mit den Baumteilen um, um Beschädigungen der Beleuchtungsdrähte zu vermeiden. Ziehen Sie die Ringschraube(n) des Baumständers fest an.
3. Biegen Sie die Zweige des unteren Baumabschnitts zunächst, um

die gewünschte Fülle zu erreichen. Für ein optimales Resultat alle Zweigspitzen einzeln zurechtbiegen. Beginnen Sie mit den Zweigen, die dem Stamm am nächsten sind. Tipps zur Formgebung finden Sie auf unserer Website: www.everlands-trees.com
4. Setzen Sie die weiteren Baumteile ein (Teil B usw.). Verbinden Sie die Anschlussleiter der Beleuchtung, wenn ein Baumteil hinzugefügt wird.
5. Der Beleuchtungsschalterdosen an das Kabel des Baumes anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Baum vollständig zusammengebaut und angeschlossen ist, bevor Sie den Netzstecker anschließen. Den Transformator in die Steckdose stecken.
6. Der Baum ist nun bereit zum Schmücken.

Bedienung der Beleuchtung:

- Der Transformator und die Beleuchtung sind nur für den Innenbereich geeignet.
- Überprüfen Sie die Beleuchtung vor dem Gebrauch auf Beschädigungen oder Verschleiß. Bei Zweifel nicht in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie sich, dass die Stromquelle die richtige Stromspannung liefert, wie auf dem Transformator angegeben.
- Das Netzkabel der Beleuchtung kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Kabels muss die Beleuchtung entsorgt werden.
- Diese Beleuchtung kann nur an den mitgelieferten IP20-Transformator angeschlossen werden.
- Verbinden Sie die Beleuchtung nicht mit anderen Lichtketten.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung der Isolierung der Verkabelung.
- Das 5 Funktionen-Lichtprogramm wird über einen der mitgelieferten Schaltkasten gesteuert.
- Die LED-Leuchtmittel sind nicht auswechselbar; sollte eine Leuchte defekt sein, funktionieren die anderen weiter.
- Der Timer schaltet sich automatisch ein, wenn Sie den Transformator in die Steckdose stecken. Wenn der Timer aktiv ist, leuchtet die Taste Grün. Ihr Beleuchtungsset schaltet sich jeden Tag zur selben Zeit wieder ein. Um den Timer auszuschalten, halten Sie die „PRESS"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um das Blinkmuster der Lichter zu steuern, drücken Sie die Taste am Schaltkasten und wechseln sie durch die auf dem Kontrollkästchen gekennzeichneten Blinkmuster.

Lagerungshinweise

- Vor der Lagerung alle Dekorationen entfernen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Trennen Sie die Verbindungen der Beleuchtung.
- Entfernen Sie vorsichtig die Baumstücke, beginnend von oben.
- Drücken Sie die Zweige wieder nach oben gegen den Stamm. Bitte behandeln Sie die Baumabschnitte vorsichtig, um Beschädigungen der Beleuchtungskabel zu vermeiden.
- Legen Sie die Baumteile zurück in ihren Karton.
- Lagern Sie den Karton flach an einem kühlen, trockenen Ort.

Entsorgungshinweise

Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Komponenten. Um die Umwelt zu schützen, sollte es zur Entsorgung zu einer geeigneten Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gebracht werden. Es darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Außenverpackung – Karton (allgemein recycelbar)

Entspricht dem EN71-2 mit Standard.

F

Veuillez lire toutes les précautions d'emploi et le manuel d'instruction avant d'assembler cet article. Veuillez conserver ce manuel et toutes les informations pour consultation ultérieure!

AVERTISSEMENT!

Consignes de sécurité

- Conservez l'emballage/ l'emballage pour ranger votre produit.
- Les jeunes enfants ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Tenez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit doit être monté par un adulte.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Ce produit est destiné à un usage décoratif uniquement. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas modifier le produit.
- Les illustrations ne sont données qu'à titre de référence, car les modèles peuvent légèrement varier.
- Attention – risque de pincement lors de l'assemblage en raison des pièces bosselées ou mobiles.
- Placez le produit sur une surface plane et stable afin d'assurer sa stabilité.
- Ne surchargez le sapin de décorations lourdes qui le rendraient instable.
- Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple), d'une source de chaleur ou immerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser le set d'éclairage s'il est endommagé.
- Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Ne pas brancher le produit à l'électricité pendant son transport.
- Ne pas utiliser le set d'éclairage s'il est endommagé.
- Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Ne pas brancher le produit à l'électricité pendant son transport.
- Ne pas utiliser le set d'éclairage avec des appareils ou d'autres sets.
- Ne pas endommager l'isolation du câblage, les câbles et raccords LED du set d'éclairage.
- Ne pas fixer le set d'éclairage avec des agrafes ou des clous.
- Ne pas couvrir totalement le set d'éclairage avec des décorations, guirlandes, etc. afin d'éviter tout risque d'incendie ou de détérioration.
- Les ampoules LED sur ce produit ne sont pas remplaçables.

Instructions de montage

Selon le modèle, le colis peut contenir une section du haut et du bas ou le sapin (les arbres plus grands sont composés de sections du milieu). Le base de l'arbre et le set d'éclairage ne sont pas compris dans l'emballage. Avant le montage, sortir toutes les pièces de l'emballage.

Arbre:*

1. Déployez la base de l'arbre et insérez les chevilles à oeillets.
2. Retirez l'enfourai la protection et enfoncez délicatement le pied du sapin (partie A) dans la base de l'arbre. Pendant le montage du sapin, veillez à ce que toutes les branches soient correctement positionnées. Ne pas mettre trop de pression sur les branches lors du montage. Manipulez les sections de l'arbre avec précaution afin d'éviter d'abîmer le set d'éclairage. Serrez fermement les boulons à oeillets de la base du sapin.
3. Puis, arrangez d'abord les branches de cette partie du bas pour

donner à votre sapin le volume souhaité. Pour de meilleurs résultats, redressez et séparez tous les bouts de branches. Commencez par les branches les plus proches du tronc. Tapez sur l'emplacement pour obtenir plus d'astuces: www.everlands-trees.com
4. Continuez à insérer les sections du sapin (B, C, D, etc.). Verbinden Sie die Anschlussleiter der Beleuchtung, wenn ein Baumteil hinzugefügt wird.
5. Connectez l'interrupteur et le boîtier clignotant au câble de l'arbre. Assurez-vous que l'arbre est entièrement assemblé et connecté avant de le brancher à la secteur. Branchez le transformateur dans la prise de courant.
6. Votre sapin est maintenant prêt à être décoré.

Instructions set d'éclairage et fonctionnement:

- Le transformateur et le set d'éclairage sont conçus pour une utilisation intérieure uniquement.
- Avant installation, contrôler si le câble du set d'éclairage n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser le set d'éclairage.
- Utilisez uniquement le transformateur qui fournit la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique, sur le dessous de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation du set d'éclairage ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le set d'éclairage doit être mis au rebut.
- Le set d'éclairage peut seulement se brancher sur un transformateur IP20, qui est inclus dans le set.
- Ne pas interconnecter le set d'éclairage avec d'autres sets.
- Éviter d'endommager l'isolation du câblage.
- Les 5 fonctions de un set d'éclairage sont commandées par la boîte de commande fournie avec le set.
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables – si une ampoule devient défectueuse, les autres continuent à fonctionner.
- La minuterie s'allume automatiquement lorsque vous branchez le transformateur sur la secteur. Lorsque la minuterie est active, le bouton s'allume en vert. Votre set d'éclairage s'allumera ensuite tous les jours aux mêmes heures. Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton « PRESS » enfoncé pendant 3 secondes.
- Pour contrôler le programme de clignotement des ampoules, appuyez sur le bouton sur la boîtier de commande. L'éclairage se déroulera selon les programmes de clignotement indiqués sur le boîtier de commande.

Instructions de rangement

- Retirer toutes les décorations avant de ranger le sapin.
- Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.
- Débrancher les parties connectées de l'éclairage.
- Retirez délicatement les parties de l'arbre, en commençant par le haut.
- Replier les pointes de l'arbre en les appuyant contre les branches. Veuillez manipuler les parties du sapin avec soin pour éviter d'endommager le câble du set d'éclairage.
- Remettez les sections de l'arbre dans le carton.
- Placer la boîte à plat, dans un endroit frais et sec.

Instructions de mise au rebut

Ce produit contient des composantes électriques et électroniques. Pour la protection de l'environnement, le produit arrivé en fin de vie doit être acheminé vers un site de recyclage approprié pour les déchets issus des équipements des déchets d'équipement électrique et électronique. Ne pas jeter le produit dans les poubelles de déchets ménagers.
Carton d'emballage – boîte en carton (largement recyclé)

Conforme à la norme EN71-2.

NL

Lees deze waarschuwingen en de handleiding helemaal door voordat u het product in elkaar zet. Bewaar deze handleiding en alle relevante informatie voor toekomstig gebruik!

WAARSCHUWING!

Veiligheidsinstructies

- Bewaar verpakking/verpakking om uw product in op te bergen.
- Houd kinderen op kleine kinderen tijdens het gebruik van het product.
- Houd plastic zakken buiten bereik van kleine kinderen.
- Het product moet door een volwassene worden gemonteerd.
- Gebruik het product niet als het beschadigde lijken. In dat geval niet gebruiken.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Illustraties dienen slechts ter referentie, aangezien de modellen enigszins kunnen verschillen.
- Voorzichtig – kans op knelgevaar door bewegende delen tijdens de montage.
- Zorg ervoor dat de boom niet kan omvallen door het gebruik van te zware decoraties.
- Plaats het product op een stabiele ondergrond om de stabiliteit te garanderen.
- Zet de boom niet te zwaar met decoraties.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbare producten, hitte, open vuur/vlammen en dompel het niet onder water.
- Overbelast het product niet met brandende kaarsen.
- Laat het product niet onbeheerd achter als het is uitgepakt.
- Neem de stekker uit het stopcontact wanneer de verlichting onbeheerd is of wanneer u het niet gebruikt gedurende langere tijd.
- Sluit het verlichtingsset niet aan terwijl het product nog in de verpakking zit.
- Sluit de verlichtingsset niet aan op andere sets.
- Voorkom schade aan de kabel(s) van de bedrading, de kabels en de LED-houders van de verlichtingset.
- Bevestig de verlichtingsset niet met nietjes of spijkers.
- Dek de verlichtingsset niet helemaal af met decoraties of andere onderdelen/materialen, om brandgevaar of schade te voorkomen.
- De LED-lampen van dit product kunnen niet worden vervangen.

Montage

Afhankelijk van het gekochte model kan de boom uit een bovenste en onderste, of uit een bovenste, middelste en onderste sectie bestaan. Houten standaards en verlichtingssets worden niet meegeleverd. Haal alle onderdelen uit de verpakking voordat u de boom in elkaar zet.

Boom:*

1. Vouw de boomvoet open en steek de ogeboutje(1) erin.
2. Verwijder de beschermkap en steek het onderste deel van de boom (deel A) voorzichtig in de boomvoet. Controleer tijdens het monteren van de boom of alle takken zich in de juiste positie bevinden. Oefen tijdens het monteren geen onnodige druk uit op de takken. Ga voorzichtig met de boomdelen om om beschadiging van de bedrading van de verlichtingset te voorkomen. Draai de oogbouten van de boomvoet stevig aan.
3. Buig de takken van het onderste deel om de boom de gewenste volheid te geven. Buig voor het beste resultaat de uiteinden van alle takken recht en verspreid ze. Begin met de takken die het dichtst bij de stam zitten. Ga naar onze website voor tips: www.everlands-trees.com
4. Ga verder met het plaatsen van de boomdelen (deel B, enz.). Sluit de stekkers van de verlichtingset aan zodra ieder boomdeel is toegevoegd.
5. Sluit de schakelaar en knipperunit van de verlichtingset aan op de

kabel van de boom. Zorg ervoor dat de boom volledig is gemonteerd en aangesloten voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Steek de adapter in het stopcontact.
6. U de boom kan nu worden opgelegd.

Instructies voor bediening van de verlichtingsset:

- De transformator en de verlichtingsset zijn uitsluitend geschikt voor binnengebruik.
- Controleer de verlichtingsset vóór gebruik op beschadigde draden. In geval van twijfel, de verlichtingsset niet gebruiken.
- Controleer of de stroombron de juiste spanning levert, zoals vermeld op de transformator.
- Het snoer van de verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer is beschadigd, moet de verlichtingsset worden weggegooid.
- Deze verlichtingsset kan alleen worden aangesloten op een IP20-transformator, die wordt meegeleverd met de set.
- Sluit verlichtingssets niet aan op andere sets.
- Voorkom schade aan de isolatie van de bedrading.
- De 5 functies van deze verlichtingsset worden bediend door middel van de meegeleverde bedieningskastje.
- De LED-lampjes kunnen niet worden vervangen. Als er een lamp defect raakt, moet de gehele verlichtingsset worden afgedankt.
- De timer gaat automatisch aan wanneer je de trafo in het stopcontact steekt. Wanneer de timer actief is, licht de knop groen op. Je lichtset zal dan elke dag op dezelfde tijden aangaan. Om de timer uit te schakelen, houd u de knop "PRESS" 3 seconden ingedrukt.
- Om het knipperpatroon van de lampjes te bedienen, drukt u op de knop met het bedieningskastje. De lampjes knipperen de knipperpatronen die zijn aangegeven op het bedieningskastje.

Instructies voor het bewaren

- Verwijder alle decoratie voordat u opbergt.
- Reinig ze bovn alleen met een droge doek.
- Ontkoppel de verlichtingsonderdelen van de verbinding.
- Haal de boomstukken voorzichtig uit elkaar, beginnend van bovenen.
- Duw de uiteinden terug tegen de takken. Ga voorzichtig met de boomdelen om schade aan de bedrading van de verlichtingset te voorkomen.
- Leg de boomdelen terug in de doos.
- Bewaar de doos plat, op een koele en droge plaats.

Instructies voor het wegdoen

Dit product bevat elektrische en elektronische componenten. Om het milieu te beschermen, moet het product aan het einde van zijn levensduur worden afgevoerd naar een gemeentelijk gevestigd inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het product mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval.
Buitendoos – karton (algemeen recyclebaar)

Voldoet met EN71-2 Standaard.

E

Lea este advertencias y el manual completamente antes de ensamblar el producto. Guarde este manual y toda la información relevante para futuras consultas!

¡ATENCIÓN!

Instrucciones de seguridad

- Conserve el embalaje/ el embalaje original para guardar el producto.
- Vigile a los niños al utilizar el producto.
- Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- El producto debe ser instalado por un adulto.
- Este producto es para uso decorativo en interiores.
- Este producto es meramente decorativo. No utilice el producto con ninguna finalidad distinta a la indicada. No modifique el producto.
- Las ilustraciones son sólo para información. Los modelos pueden variar ligeramente.
- Cuidado al montar, riesgo de perforación o agarre.
- Coloque el producto en una superficie plana para garantizar su estabilidad.
- No sobrecargue el árbol ni lo desestabilice con adornos pesados.
- No lo utilice cerca de un producto inflamable, fuente de calor, llama o fuego, sumerja en agua.
- No sobrecargue la luz con velas encendidas.
- No deje el producto con velas encendidas.
- No utilice el conjunto de iluminación si está dañado.
- Desenchufe el producto cuando lo deje sin supervisión o cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.
- No lo conecte a la red eléctrica si el producto no ha sido desembalado.
- No interconecte el conjunto de iluminación con otros conjuntos.
- Evite dañar el aislamiento del cableado, los portalámparas LED del conjunto de iluminación.
- No asegure el conjunto de iluminación con grapas o clavos.
- No cubra el árbol de forma integral con adornos, guirnaldas, etc. para evitar el riesgo de incendio, no cubra por completo el conjunto de iluminación con adornos u otros materiales inflamables.
- Las bombillas LED de este producto no son sustituibles.

Instrucciones de montaje

El paquete debe contener una sección superior y una sección inferior, en función del modelo adquirido (los árboles de mayor tamaño incluyen secciones medias). No incluye la base del árbol con un conjunto de iluminación ya utilizado. Antes de la instalación, saque todas las piezas del embalaje.

Árbol:*

1. Desdoble la base del árbol e inserte la arandela (1).
2. Retire el capuchón protector del extremo e inserte con cuidado la sección inferior del árbol (parte A) en la base. A la larga del montaje del árbol, asegúrese de que todas las ramas se encuentren en la posición correcta. No aplique presión innecesaria sobre las ramas durante el montaje. Manipule las secciones del árbol con cuidado para evitar que el cableado del conjunto de iluminación resulte dañado. Asegúrese de que quede la arandela (o arandelas) de la base del árbol.
3. Después, ajuste las ramas de la sección inferior para obtener el volumen deseado. Para obtener mejores resultados, enderece y separe todas las ramas de las ramas. Comience por las ramas más cercanas al tronco. En nuestra página web encontrará consejos para dar forma: www.everlands-trees.com
4. Continúe insertando las secciones del árbol (parte B, etc.). Conecte los conectores del conjunto de iluminación según vaya añadiendo cada sección del árbol.
5. Conecte el interruptor del conjunto de iluminación y la luz intermitente con el cable del árbol. Verifique que el árbol esté completamente montado y conectado antes de enchufarlo a la red eléctrica. Enchufe el transformador a la toma de corriente.
6. Su árbol ya está listo para decorar.

Instrucciones y funcionamiento del conjunto de iluminación:

- El transformador y el conjunto de iluminación son aptos únicamente para su uso en interiores.
- Antes de su uso, revise el conjunto de iluminación para comprobar que el cableado no esté dañado. En caso de duda, no utilice el conjunto de iluminación.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación suministra la tensión correcta, según se indica en la parte inferior.
- El cable de alimentación de este conjunto de iluminación no puede sustituirse; si el cable está dañado, el conjunto de iluminación debe desecharse.
- Este conjunto de iluminación sólo se puede conectar a un transformador IP20, que se incluye en el conjunto.
- No interconecte el conjunto de iluminación con otros conjuntos.
- Evite dañar el aislamiento del cableado.
- Las 5 funciones del conjunto de iluminación se controlan a través de la caja de mando incluida.
- Las bombillas LED no se pueden sustituir; en caso de que la lámpara sea defectuosa, las demás continuarán funcionando.
- El temporizador se enciende automáticamente cuando enchufa el transformador a la toma de corriente. Cuando el temporizador está activado, se enciende el botón verde. Su juego de luces se encenderá cada día a las mismas horas. Para desactivar el temporizador, mantenga pulsado el botón «PRESS» durante 3 segundos.
- Para controlar el patrón de parpadeo de las luces, pulse el botón de la caja de mando. Las luces pasarán por los distintos patrones de destello que se indican en la caja de mando.

Instrucciones de almacenamiento

- Antes de guardarlo, retire todos los adornos.
- Limpie solo con un paño seco.
- Desconecte las piezas de conexión de la iluminación.
- Retire con cuidado las secciones del árbol, comenzando por arriba.
- Presione los extremos hacia arriba, contra las ramas. Por favor, manipule las secciones del árbol con cuidado para evitar daños en el cableado del conjunto de iluminación.
- Introduzca las secciones del árbol de nuevo en la caja.
- Guarde la caja en un lugar plano, fresco y seco.

Instrucciones de eliminación

Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos. Para proteger el medio ambiente, al final de su vida útil, deberá llevarse a un centro de reciclaje adecuado del ayuntamiento/autoridad local para RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). No se debe eliminar con los desechos domésticos normales.
Caja exterior – cartón (reciclado ampliamente)

Conforme a la Normativa EN71-2.

I

Leggere il presente manuale di istruzioni e le avvertenze in esso contenute prima di procedere al montaggio del prodotto. Conservare il presente manuale e tutte le informazioni pertinenti per riferimento futuro!

AVVERTENZA!

Istruzioni di sicurezza

- Tenere/usare l'imballo originale per conservare il prodotto.
- Sorvegliare sempre i bambini piccoli durante l'utilizzo del prodotto.
- Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da un adulto.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso decorativo in interni.
- Questo prodotto è solo per uso decorativo. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quello a cui è destinato. Non apportare modifiche al prodotto.
- Le illustrazioni sono riportate solo a titolo di riferimento, poiché i modelli possono variare leggermente.
- Cautela! Il montaggio, evitare qualsiasi rischio di schiacciamento!
- Posizionare il prodotto su una superficie piana in modo da garantirne la stabilità.
- Non eccedere con le decorazioni pesanti per non rendere l'albero instabile.
- Non utilizzare nelle vicinanze di oggetti infiammabili, fiamme libere o fonti di calore, né immergere in acqua.
- Non sovraccaricare l'albero con candele accese.
- Non utilizzare il set per illuminazione se danneggiato.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione del prodotto se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Evitare di collegare il prodotto all'alimentazione elettrica mentre questo è imballato.
- Non collegare il set per illuminazione ad altri set.
- Evitare qualsiasi danneggiamento all'isolamento dei cavi.
- Il set per illuminazione è dotato di 5 programmi selezionabili dal dispositivo di comando fornito in dotazione.
- Le lampadine a LED non possono essere sostituite; se una lampadina risulta difettosa, le altre continueranno a funzionare.
- Il timer si accende automaticamente quando si collega il trasformatore alla presa a muro. Quando il timer è attivo, il pulsante si illumina di verde. Il set di luci si accenderà quindi ogni giorno agli stessi orari. Per spegnere il timer, tenere premuto il pulsante "PRESS" per 3 secondi.
- Per modificare la modalità di lampeggio delle luci, premere il pulsante sul dispositivo di comando. Le luci scorreranno tra le modalità di lampeggiamento indicate sul dispositivo di comando.

Istruzioni per la conservazione

- Prima di riporre l'albero, rimuovere tutte le decorazioni.
- Pulire il prodotto unicamente con un panno asciutto.
- Scollegare le parti di collegamento del set per illuminazione.
- Rimuovere con cura le sezioni dell'albero, partendo dall'alto.
- Premere nuovamente le punte contro i rami. Maneggiare con cura le sezioni dell'albero per evitare di danneggiare i cavi del set per illuminazione.
- Riporre le sezioni dell'albero all'interno della scatolone.
- Conservare la scatolone in piano, in un luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per lo smaltimento

Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici. Per proteggere l'ambiente, alla fine del proprio ciclo di vita, il prodotto dovrà essere conferito presso un apposito sito per il trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) presso da un ente locale. Il prodotto non deve pertanto essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Imballaggio esterno – cartone (ampiamente riciclabile)

Conforme alla norma EN71-2.

EVERLANDS
everlasting seasonal trees

PT

Leia este manual de aviso e instruções na íntegra antes de montar este produto. Conserve este manual e todas as informações para referência futura!

ATENÇÃO!

Instruções de segurança

- Este produto não é um entalador original para armazenar o seu produto.
- Vigie as crianças quando usar o produto.
- Mantenha os sacos de plástico fora do alcance das crianças.
- Este produto deve ser montado por um adulto.
- Este produto destina-se a ser usado exclusivamente no interior.
- Este produto destina-se apenas a fins decorativos.
- Não use este produto para qualquer outra finalidade que não a descrita. Não é adequado para crianças pequenas.
- As bolsinhas são apenas para referência, pois que os modelos podem variar ligeiramente.
- Durante a montagem, tenha cuidado para não se magoar com as arestas afiadas.
- Não use este produto como uma superfície nivelada para garantir a estabilidade.
- Não sobrecarregue a prateira nem a desestabilize com decorações pesadas.
- Não o utilize perto de um produto inflamável, do fogão, de uma lareira ou de outra fonte de calor.
- Não o decore com velas a arder.
- Não utilize o conjunto de iluminação se estiver danificado.
- Desligue o aparelho se o deixar sem vigilância ou durante não o usar durante longos períodos de tempo.
- Não ligue o produto a eletricidade enquanto estiver ao embalagem.
- Não interligar o conjunto de iluminação com outros produtos.
- Evite danificar o isolamento dos fios, pois o seu casquilho LED do conjunto de iluminação.
- Não prenda o conjunto de iluminação com agrafos ou pregos.
- Não utilize completamente o conjunto de iluminação com decorações ou outros materiais inflamáveis, para evitar perigo de incêndio ou danos.
- As lâmpadas de LED neste produto não são substituíveis.

Instruções de montagem

A embalagem deve conter uma secção superior e uma secção inferior, dependendo do modelo adquirido (as únicas imagens incluem apenas o modelo). Está incluído a base de cinco pés com parafusos e prolongador. Antes de montar, remova todas as peças e as embalagens.

Árvore:

1. Desdobre a base de árvore e introduza o(s) parafuso(s) de offset.
2. Remova a tampa protetor e introduza cuidadosamente a secção inferior da árvore (parte A) na base da árvore. Durante a montagem da árvore, certifique-se de que todos os ramos são colocados na posição correta. Tenha cuidado para não fazer pressão desnecessária sobre os ramos durante a montagem. Manuseie com cuidado as luzes LED e os fios para evitar danificá-los. Ligue o conjunto de iluminação. Certifique-se de que aperta o(s) parafuso de offset de base da árvore.
3. Em seguida, ajuste os ramos desta secção inferior para dar à sua árvore a quantidade desejada de volume. Para obter os melhores resultados, estenda e separe todas as pontas do ramo. Comece pelas pontas que estão mais próximas do tronco. Consulte o nosso website para obter dicas de modelagem: www.everlandtrees.com

4. Continue a introduzir secções da árvore (parte B e assim por diante). Use as conectores do conjunto de iluminação à medida que vai adicionando cada uma das secções da árvore.
5. Ligue o interruptor do conjunto de iluminação e ondule placa-base do cabo da árvore. Certifique-se de que a árvore está completamente montada e ligada antes de a ligar à fonte de alimentação. Ajuste os ramos conforme for desejado.

Agora a sua árvore está pronta a ser enfeitada.

Conjunto de iluminação Instruções e funcionamento:

- O transformador e o conjunto de iluminação são adequados apenas para uso interno.
- Examine o conjunto de iluminação antes de o utilizar para evitar danos. Não o use se os fios estiverem danificados ou se o isolamento estiver solto ou danificado.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde à tensão da alimentação correta, conforme marcado no transformador.
- O cabo de alimentação do conjunto de iluminação não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o conjunto de iluminação deve ser descartado.
- Este conjunto de iluminação só pode ser ligado a um transformador IP20, incluído na caixa.
- Não interligar o conjunto de iluminação com outros conjuntos.
- Evite danificar o isolamento dos fios.
- Não use o conjunto de iluminação se o isolamento não corresponder à sua correcta função.
- As lâmpadas LED não podem ser substituídas; se uma lâmpada avariar, as restantes continuarão a funcionar.
- O transformador liga automaticamente quando liga o transformador à fonte de alimentação. Ligue o transformador à fonte de alimentação apenas depois de ligar todos os componentes entre si e assegurar todos os seus fios nas mesmos horizons. Para desligar o temporizador, mantenha o botão "PRESSO" pressionado durante 3 segundos. Para controlar o padrão de flash das luzes, pressione o botão na caixa de comando. As luzes irão piscar em padrões de flash até estas marcadas na caixa de comando.

Instruções de armazenamento

- Antes de armazenar a árvore, remova todas as decorações.
- Limpe a árvore com um pano seco.
- Dobre a árvore cuidadosamente ao longo das ligações.
- Retire cuidadosamente as secções da árvore, a partir do topo.
- Pressione as pontas contra os ramos. Manuseie as secções da árvore com cuidado para não danificar os fios do conjunto de iluminação.
- Coloque as secções da árvore de volta na caixa.
- Guarde a caixa num local seco, seco e fresco.

Instruções de eliminação

Este produto contém componentes elétricos e eletrónicos. Para proteger o ambiente, no final da vida do produto este deve ser encaminhado para uma autoridade local competente / centro local de reciclagem de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). O produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Consulte a Lei europeia 2012/19/UE (aplicável em toda a UE).

Em conformidade com a norma EN71-2.

ES

Lea este manual de aviso e instrucciones en su totalidad antes de montar este producto. Conserve este manual y todas las informaciones para referencia futura!

¡ATENCIÓN!

Instrucciones de seguridad

- Este producto no es un embalador original para armazenar o seu producto.
- Vigie as crianças quando usar o produto.
- Mantenha os sacos de plástico fora do alcance das crianças.
- Este producto debe ser montado por un adulto.
- Este producto destínase a ser usado exclusivamente no interior.
- Este producto destínase apenas a fins decorativos.
- No use este producto para qualquer outra finalidade que no descrita. No es adecuado para niños pequeños.
- As bolsinhas são apenas para referência, pois que os modelos podem variar ligeiramente.
- Durante a montagem, tenha cuidado para não se magoar com as arestas afiadas.
- Não use este produto como uma superfície nivelada para garantir a estabilidade.
- Não sobrecarregue a prateira nem a desestabilize com decorações pesadas.
- Não o utilize perto de um produto inflamável, do fogão, de uma lareira ou de outra fonte de calor.
- Não o decore com velas a arder.
- Não utilize o conjunto de iluminação se estiver danificado.
- Desligue o aparelho se o deixar sem vigilância ou durante não o usar durante longos períodos de tempo.
- Não ligue o produto a eletricidade enquanto estiver ao embalagem.
- Não interligar o conjunto de iluminação com outros produtos.
- Evite danificar o isolamento dos fios, pois o seu casquilho LED do conjunto de iluminação.
- Não prenda o conjunto de iluminação com agrafos ou pregos.
- Não utilize completamente o conjunto de iluminação com decorações ou outros materiais inflamáveis, para evitar perigo de incêndio ou danos.
- As lâmpadas de LED neste produto não são substituíveis.

Instruções de montagem

A embalagem deve conter uma secção superior e uma secção inferior, dependendo do modelo adquirido (as únicas imagens incluem apenas o modelo). Está incluído a base de cinco pés com parafusos e prolongador. Antes de montar, remova todas as peças e as embalagens.

Árvore:

1. Desdobre a base de árvore e introduza o(s) parafuso(s) de offset.
2. Remova a tampa protetor e introduza cuidadosamente a secção inferior da árvore (parte A) na base da árvore. Durante a montagem da árvore, certifique-se de que todos os ramos são colocados na posição correta. Tenha cuidado para não fazer pressão desnecessária sobre os ramos durante a montagem. Manuseie com cuidado as luzes LED e os fios para evitar danificá-los. Ligue o conjunto de iluminação. Certifique-se de que aperta o(s) parafuso de offset de base da árvore.
3. Em seguida, ajuste os ramos desta secção inferior para dar à sua árvore a quantidade desejada de volume. Para obter os melhores resultados, estenda e separe todas as pontas do ramo. Comece pelas pontas que estão mais próximas do tronco. Consulte o nosso website para obter dicas de modelagem: www.everlandtrees.com

4. Continue a introduzir secções da árvore (parte B e assim por diante). Use as conectores do conjunto de iluminação à medida que vai adicionando cada uma das secções da árvore.
5. Ligue o interruptor do conjunto de iluminação e ondule placa-base do cabo da árvore. Certifique-se de que a árvore está completamente montada e ligada antes de a ligar à fonte de alimentação. Ajuste os ramos conforme for desejado.

Agora a sua árvore está pronta a ser enfeitada.

Conjunto de iluminação Instruções e funcionamento:

- O transformador e o conjunto de iluminação são adequados apenas para uso interno.
- Examine o conjunto de iluminação antes de o utilizar para evitar danos. Não o use se os fios estiverem danificados ou se o isolamento estiver solto ou danificado.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde à tensão da alimentação correta, conforme marcado no transformador.
- O cabo de alimentação do conjunto de iluminação não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o conjunto de iluminação deve ser descartado.
- Este conjunto de iluminação só pode ser ligado a um transformador IP20, incluído na caixa.
- Não interligar o conjunto de iluminação com outros conjuntos.
- Evite danificar o isolamento dos fios.
- Não use o conjunto de iluminação se o isolamento não corresponder à sua correcta função.
- As lâmpadas LED não podem ser substituídas; se uma lâmpada avariar, as restantes continuarão a funcionar.
- O transformador liga automaticamente quando liga o transformador à fonte de alimentação. Ligue o transformador à fonte de alimentação apenas depois de ligar todos os componentes entre si e assegurar todos os seus fios nas mesmos horizons. Para desligar o temporizador, mantenha o botão "PRESSO" pressionado durante 3 segundos. Para controlar o padrão de flash das luzes, pressione o botão na caixa de comando. As luzes irão piscar em padrões de flash até estas marcadas na caixa de comando.

Instruções de armazenamento

- Antes de armazenar a árvore, remova todas as decorações.
- Limpe a árvore com um pano seco.
- Dobre a árvore cuidadosamente ao longo das ligações.
- Retire cuidadosamente as secções da árvore, a partir do topo.
- Pressione as pontas contra os ramos. Manuseie as secções da árvore com cuidado para não danificar os fios do conjunto de iluminação.
- Coloque as secções da árvore de volta na caixa.
- Guarde a caixa num local seco, seco e fresco.

Instruções de eliminação

Este produto contém componentes elétricos e eletrónicos. Para proteger o ambiente, no final da vida do produto este deve ser encaminhado para uma autoridade local competente / centro local de reciclagem de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). O produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Consulte a Lei europeia 2012/19/UE (aplicável em toda a UE).

Em conformidade com a norma EN71-2.

BUR

Перед сборкой данного изделия, внимательно изучите все предупреждения изделия и практическую инструкцию. Сохраните инструкцию и всю приложенную информацию для дальнейшего использования!

ВНИМАНИЕ!

Инструкции по безопасности

- Сувенирный органайзер упаковка для хранения изделия.
- Не оставляйте детей младшего возраста без присмотра во время использования изделия.
- Храните пластиковые пакеты в недоступном для детей месте.
- Изделие должно собираться взрослым.
- Изделие предназначено только для использования в помещении.
- Изделие предназначено только для декоративных целей.
- Не используйте изделие не по назначению. Не подходит для детей младшего возраста.
- Изделие может слегка отличаться от изображенного на картинке.
- Избегайте резких движений или сдавливания.
- Не используйте изделие на ровной поверхности.
- Не перегружайте изделие.
- Не используйте изделие рядом с легковоспламеняющимися предметами, источниками тепла, открытого огня/ электронагревательных приборов.
- Не украшайте горящими свечами.
- Не используйте осветительную установку в случае повреждения.
- Отключайте изделие от сети, когда не используете его или оставляете без присмотра на длительное время.
- Не подключайте к сети во время упаковки.
- Не соединяйте осветительную установку с другими изделиями.
- Избегайте повреждения изоляции проводов, чтобы не повредить светодиодный осветительный элемент.
- Не закрепляйте осветительную установку скрепками или гвоздями.
- Не украшайте изделие легковоспламеняющимися материалами во избежание возгорания и повреждения изделия.
- Светодиодные элементы в настоящем изделии не подлежат замене.

Инструкции по сборке

Все упаковка должна состоять из верхней и нижней частей, в зависимости от приобретенной модели (большие деревья содержат в сравнении частей). Основание с семиконечной установкой и удлинителем включены. Перед сборкой удалите все упаковку.

Дерево:

1. Разверните основание и вставьте ручки(ки).
2. Снимите защитную крышку и аккуратно вставьте нижнюю часть дерева (часть А) в основание. Во время сборки дерева убедитесь в том, что все ветви размещены в правильном положении. Не применяйте лишней силы, вставляя ветви. Осторожно вставляйте все части дерева, чтобы избежать повреждения проводов светодиодных установок. Покачайте, убедитесь в том, что вилка(ки) на основание хорошо закреплена(ны).

Соответствует стандарту EN71-2.

PL

Przed przystąpieniem do złożenia produktu w celach poznyjszej instrukcji i ostrzeżenia. Zachowaj niniejszą instrukcję i wobec informacje na przyszłość!

OSTRZEŻENIE!

Środki bezpieczeństwa

- Zachowaj ostrożność podczas używania.
- Dzieci korzystające z produktu powinny znajdować się pod nadzorem.
- Plastikowe torby przed zasięgiem dzieci.
- Produkt powinien być montowany przez dorosłego.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Produktu nie wolno stosować do innych celów niż opisane. Nie nadaje się dla małych dzieci.
- Rysunki przedstawiają wyłącznie dla odniesienia. Produkty mogą się nieznacznie różnić.
- Podczas montażu należy uważać na ostre krawędzie.
- Produktu nie należy używać jako płaskiej powierzchni.
- Nie przeciążać półki ani jej destabilizować.
- Produkt należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników elektrycznych.
- Nie używać ozdób z zapalonymi świecami.
- Nie używać oświetlenia w przypadku uszkodzenia.
- Odłączyć zasilanie od sieci, gdy produkt nie jest używany lub gdy pozostawiony bez nadzoru na dłuższy czas.
- Nie podłączać zasilania do sieci podczas rozpakowywania.
- Nie łączyć oświetlenia z innymi zestawami.
- Uważać, aby nie uszkodzić izolacji przewodów. Uszkodzenie diody LED.
- Nie mocować oświetlenia za pomocą spinaczy lub gwoździ.
- Nie ozdabiać produktu łatwopalnymi materiałami, aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia.
- Diody LED w tym produkcie są niewymienne.

Instrukcja montażu

W zależności od wybranego modelu kazdego opakowanie powinno zawierać górnej i dolnej części (widoczne modele pokazują również elementy części). Podstawa z pięcioma nogami i przedłużacz są dołączone do opakowania. Przed montażem należy wyjąć wszystkie elementy z opakowania.

Choinka:

1. Rozetuj stojak i wbij śrubę mocującą.
2. Zdejmij osłonę ochronną i ostrożnie włóż dolną część choinki (część A) do stojaka. Podczas montażu choinki upewnij się, że wszystkie gałęzie są ułożone we właściwej pozycji. Unikaj, aby podczas montażu na siłowanie nieprzystępnego nacisku na gałęzie. Części choinki przenoś ostrożnie. Uważaj, aby nie uszkodzić

Instrukcja użytkowania

Zestaw oświetlenia przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Przed użyciem sprawdź, czy zestaw nie jest uszkodzony. Nie używaj, jeśli przewody są uszkodzone lub ich izolacja jest poluzowana.

Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu sieciowemu, które jest podane na transformatorze.

Nie można wymienić przewodu zasilającego zestawu oświetlenia; w przypadku jego uszkodzenia zestaw należy wyrzucić.

Zestaw oświetlenia może być podłączony tylko do transformatora IP20 dołączonego do zestawu.

Nie łączyć zestawu oświetlenia z innymi zestawami.

Uważaj, aby nie uszkodzić izolacji przewodów.

Nie używaj zestawu oświetlenia, jeśli jego izolacja jest uszkodzona.

Lampki LED nie podlegają wymianie; w przypadku przepalenia jednej z lampek pozostałe będą świecić dalej.

Transformator włącza się automatycznie, gdy podłączysz transformator do gniazdka sieciowego. Gdy podłączysz czasowy jest włączony, przycisk świecić się na zielono. Twój zestaw oświetlenia ma 8 różnych trybów migania. Aby zmienić tryb migania, naciśnij przycisk na pilocie. Aby wyłączyć czasowy przycisk „PRESS" przez 3 sekundy.

Aby sterować trybem świecenia/migania zestawu, naciśnij przycisk na sterowniku. Lampki przejdą przez zaszyfrowane tryby świecenia/migania.

Zalecenia dotyczące przechowywania

- Przed przechowaniem usuń wszystkie ozdoby.
- Wyczyść lekko suchą szmatką.
- Ostrożnie złóż choinkę wzdłuż linii zgięcia.
- Ostrożnie wyjmij sekcje choinki zaczynając od góry.
- Dociśnij końcówki do gałęzi. Części choinki przenoś ostrożnie. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów zestawu oświetlenia.
- Włóż części choinki z powrotem do pudełka.
- Pudełko przechowuj poziomo w chłodnym i suchym miejscu.

Zalecenia dotyczące utylizacji

Produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Aby chronić środowisko, po zakończeniu żywotności produktu, należy przekazać go do właściwego punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego/ właściwego punktu recyklingu. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zapoznaj się z ustawą 2012/19/UE (obowiązującą w całej UE).

Zgodne z normą EN71-2.

HU

Pirja szerkesztés előtt olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket. Őrizze meg a használati útmutatót és a hozzá tartozó információkat a jövőbeli használat céljából!

FIGYELEM!

Biztonsági figyelmeztetések

- Ajándék originális pakolás használata kalap bolsi s tjeru használata.
- Ügyeljen gyermekeire a termék használata közben.
- Tartsa a műanyag zacskókat gyermekektől távol.
- A terméket felnőttnek kell összeszerelnie.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
- Ez a termék kizárólag dekorációs célokra készült.
- Ne használja a terméket a leírtaktól eltérő célra. Nem alkalmas kisgyermekek számára.
- A kis táskák csak referencia céljából szolgálnak, mivel a modellek kissé eltérhetnek.
- Összeszerelés közben ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg az éles szélektől.
- Ne használja a terméket sík felületként.
- Ne terhelje túl a polcot, és ne tegye instabillá nehéz díszekkel.
- Ne használja a terméket gyúlékony anyagok, hőforrások, nyílt láng/ elektromos fűtőberendezések közelében.
- Ne használja égő gyertyákkal díszítve.
- Ne használja a világítást, ha sérült.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.
- Ne csatlakoztassa az áramforrást a csomagolás közben.
- Ne kösse össze a világítási készletet más készletekkel.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a vezetékek szigetelése, nehogy károsítsa a LED-es világítási készlet.
- Ne rögzítse a világítási készletet tűzőkapcsokkal vagy szögekkel.
- Ne díszítse a terméket gyúlékony anyagokkal, nehogy tűzveszélyt vagy károsodást okozzon.
- A termékben található LED-fények nem cserélhetők.

Összeszerelési útmutató

A csomagolásnak tartalmaznia kell egy felső és egy alsó részt, a megvásárolt modelltől függően (az ábrák csak a modellt mutatják). Az 5 lábból és a hosszabbítóból álló talp a csomagolás részét képezi. Az összeszerelés előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.

Fa:

1. Fejtse ki a talpat, majd helyezze bele a(z) törzsrögzítő csavar(ok)at.
2. Távolítsa el a védőkupakot, majd óvatosan helyezze be a fa alsó részét (A rész) a talpba. Ügyeljen arra, hogy a fa összeszerelése során az összes ág a megfelelő helyzetben legyen. Ne használjon túlzott erőt az ágak behelyezésekor. Óvatosan helyezze be a fa összes részét, hogy elkerülje a LED-es világítási készlet vezetékeinek sérülését. Rázza meg, és ellenőrizze, hogy a lábazat(ok) szilárdan rögzítve van(nak).
3. Ezután állítsa be az ágakat az alsó részen, hogy a fa a kívánt térfogatú legyen. A legjobb eredmény érdekében nyújtsa ki és válassza szét az összes ágvéget. Kezdje azokkal az ágvégekkel, amelyek közelebb vannak a törzshöz. További összeszerelési útmutatásért látogasson el a www.everlandtrees.com weboldalra.

4. Folytassa a fa részeinek (B rész stb.) behelyezését. Használja a világítási készlet csatlakozóit, ahogy a fa részeit hozzáadja.
5. Kapcsolja be a világítási készletet, majd hajlítsa meg a fa törzsének talpát. Mielőtt a hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a fa teljesen össze van szerelve és be van kapcsolva. Szükség szerint állítsa be az ágakat.

Most már készen áll a fa feldíszítésére.

Világítási készlet Használati útmutató és működtetés:

- A transzformátor és a világítási készlet csak beltéri használatra alkalmas.
- Használat előtt ellenőrizze a világítási készletet, nehogy sérülést szenvedjen. Ne használja, ha a vezetékek sérültek vagy a szigetelés meglazult vagy sérült.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység megfelel a transzformátoron feltüntetett helyes hálózati feszültségnek.
- A világítási készlet tápkábele nem cserélhető; ha a kábel sérült, a világítási készletet ki kell dobni.
- A világítási készlet csak a tokban található IP20-transzformátorhoz csatlakoztatható.
- Ne kösse össze a világítási készletet más készletekkel.
- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a vezetékek szigetelése.
- Ne használja a világítási készletet, ha a szigetelés nem megfelelő.
- A LED-es izzók nem cserélhetők; ha egy izzó kiég, a többi tovább világít.
- A transzformátor automatikusan bekapcsol, amikor a transzformátort a hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatja. Miután az összes csatlakozót összekapcsolta, és a vezetékeket megfelelően rögzítette, a transzformátort csatlakoztassa a hálózati csatlakozóhoz. Az időzítő kikapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a „PRESSO" gombot. Ha a világítási készlet villogó mintázatát szeretné módosítani, nyomja meg a vezérlőn található gombot. A világítási készlet ezután végigjátssza a beállítható villogó mintázatokat.

Tárolási útmutató

- Tárolás előtt távolítson el minden díszítőelemet.
- Tisztítsa meg a fát egy száraz ruhával.
- Hajtsa össze óvatosan a fát a hajtások mentén.
- Óvatosan távolítsa el a fa részeit, felülről kezdve.
- Nyomja a végeket az ágakhoz. Ügyeljen arra, hogy a fa összeszerelése során ne sérüljön meg a világítási készlet vezetékei.
- Helyezze vissza a fa részeit a dobozba.
- Tárolja a dobozt száraz, hűvös helyen.

Ártalmatlanítási útmutató

Ez a termék elektromos és elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A környezet védelme érdekében a termék élettartamának végén a helyi illetékes hatóságnál/elektromos és elektronikus berendezések (EEE) újrahasznosító központjánál kell leadni. A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Lásd a 2012/19/EU európai törvényt (amely az egész EU területén érvényes).

Megfelel az EN71-2 szabványnak.

SV

Läs hela denna användarhandledning och bruksanvisningen för montering av detta produktet. Ta vara på denna manualen og all relevant information for framtida bruk!

ADVARSEL!

Säkerhetsinstruktioner

- Ta vara på den originalla emballagen för lagring av produkten.
- Håll små barn under övervakning under bruk av produkten.
- Håll plastpåsar utom räckhåll för barn.
- Produkten måste monteras av en vuxen.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Den här produkten är avsedd att användas i dekorativt syfte. Använd den inte för något annat än det som beskrivs. Inte lämplig för små barn.
- Bilderna är för vägledning och kan avvika något från modellerna kan variera lätt.
- Var försiktig vid montering så att du inte skärmar dig när du tar bort skyddsfilmen.
- Använd inte produkten som en flat yta så att den står stabilt.
- Överbelasta inte julgranen och förhindra jultomten att välta den med tunga dekorationer.
- Använd inte produkten i närheten av brännbara material, värmekällor, öppen eld/ elektriska värmeapparater.
- Använd inte produkten med levande ljus.
- Använd inte belysningen om den har skadats.
- Koppla ur produkten när den inte används eller om den lämnas utan uppsikt under en längre tid.
- Anslut inte till strömförsörjningen när produkten packas upp.
- Koppla inte samman belysningen med andra produkter.
- Undvik att skada isoleringen på ledningarna, för att undvika skador på LED-belysningen.
- Använd inte häftklamrar eller spik för att fästa belysningen.
- Använd inte brännbara material för att dekorera produkten, för att undvika brandfara eller skador.
- LED-lamporna i den här produkten kan inte bytas ut.

Monteringsanvisningar

Beroende på vilken modell du har köpt kan förpackningen bestå av en övre och en nedre del (endast bilder av modellen). Fotplattan med fem ben och förlängningskabel ingår. Ta bort all förpackningsmaterial innan du börjar montera.

Träd:

1. Ställ ut fotplattan och sätt i åtdragningsskruven.
2. Ta bort skyddshuven och för försiktigt in trädets nedre del (del A) i foten. Se till att alla grenar är placerade i rätt position när du monterar trädet. Var försiktig så att du inte använder för mycket kraft när du för in grenarna. Hantera försiktigt de ljusslingor och kablar som är anslutna till LED-belysningen för att undvika att de skadas. Se till att åtdragningsskruven på trädets fot är ordentligt åtdragen.
3. Justera sedan grenarna i den nedre delen för att ge granen rätt mängd volym. För bästa resultat, sträck ut och separera alla grenspetsar. Börja med grenspetsar som är närmast stammen. Se vår webbplats för tips på hur du kan forma din julgran: www.everlandtrees.com
4. Fortsätt att montera granens övre delar (del B och vidare). Använd kopplingsdonen till LED-belysningen när du monterar varje del av granen.
5. Koppla in strömförsörjningen och förbindelsen. Julgranen ska vara helt monterad och ansluten till strömförsörjningen innan du kopplar på strömmen. Justera grenarna efter behov.

Granen är nu klar att dekorera.

Användningsinstruktioner för belysningssatsen:

- Transformatorn och belysningssatsen är avsedda för användning inomhus.
- Kontrollera att belysningssatsen är i gott skick innan du använder den, för att undvika skador. Använd inte om kablarna är skadade eller om isoleringen är lös eller skadad.
- Kontrollera att transformatorns strömförsörjning överensstämmer med den korrekta nätspänningen som anges på transformatorn.
- Strömsladden till belysningen kan inte byta ut; om strömsladden är skadad ska hela belysningssatsen kasseras.
- Denna belysning kan endast anslutas till en IP20-transformator, som ingår i förpackningen.
- Anslut inte belysningen till andra belysningssatser.
- Undvik att skada isoleringen på strömsladden.
- Använd inte belysningssatsen om isoleringen är skadad.
- Lysdioderna i den här belysningssatsen kan inte bytas ut. Om en glödlampa går sönder kommer de övriga glödlamporna att lysa som vanligt.
- Transformatorn startar automatiskt när du ansluter den till strömförsörjningen. Anslut transformatorn till strömförsörjningen först när du har anslutit alla komponenter till varandra och säkrat alla ledningar på rätt sätt. Du stänger av timern genom att hålla knappen "PRESSO" intryckt i 3 sekunder. Du kan ändra blinkmönstret för belysningen genom att trycka på knappen på kontrollenheten. Belysningen kommer att växla mellan de förinställda blinkmönstren.

Förvaringsinstruktioner

- Ta bort allt pynt innan du tar isär granen.
- Torka av granen med en torr trasa.
- Knäpp från ledningarna vikta delar.
- Ta försiktigt isär granen, med början från toppen.
- Tryck ihop ändarna på grenarna. Var försiktig så att du inte skadar ledningarna till belysningssatsen.
- Lägg tillbaka granens delar i förpackningen.
- Förvara granen i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme.

Avfallshantering

Denna produkt innehåller elektriska och elektroniska komponenter. För att vårda om miljön ska du vid slutet av produktens livscykel lämna in produkten till ett återvinningscentral för WEEE-avfall (elektriska och elektroniska produkter). Produkten får inte kastas i vanligt hushållsavfall. Läs vidare – kartong (kan användas på varlig rotte).

Överhåller EN71-2-standarden.

NO

Les hele denne advarsels- og bruksanvisningen for montering av dette produktet. Ta vare på denne manualen og all relevant informasjon for fremtidig bruk!

ADVARSEL!

Sikkerhetsinstruksjoner

- Ta vare på den originale emballasjen for lagring av produktet.
- Hold små barn under oppsikt ved bruk av produktet.
- Oppbevar plastposer utilgjengelig for barn.
- Produktet skal settes sammen av en voksen.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet er kun beregnet for dekorasjonsformål.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn det som er beskrevet. Ikke egnet for små barn.
- Bildene er kun for veiledning og kan avvike litt fra modellene.
- Vær forsiktig ved montering for å unngå skader på skarpe kanter.
- Ikke bruk produktet som en flat overflate for å sikre stabilitet.
- Ikke overbelast hyllen eller gjør den ustabil med tunge dekorasjoner.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare materialer, varmekilder, åpen ild/ elektriske varmeapparater.
- Ikke bruk produktet med levende lys.
- Ikke bruk belysningen dersom den er skadet.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk eller hvis det blir stående uten tilsyn i lengre tid.
- Ikke koble til strømforsyningen under utpakking.
- Ikke koble belysningen til andre produkter.
- Unngå skader på isolasjonen på ledningene, for å unngå skade på LED-belysningen.
- Ikke bruk stifter eller spiker til å feste belysningen.
- Ikke dekorer produktet med brennbare materialer, for å unngå brann- eller skadefare.
- Lysdiodene i dette produktet kan ikke skiftes ut.

Monteringsanvisninger

Avhengig av hvilken modell du har kjøpt kan emballasjen bestå av en øvre og en nedre del (kun bilder av modellen). Fotplate med fem ben og skjøteledning er inkludert. Ta ut alle deler fra emballasjen før du setter opp produktet.

Tre:

1. Brett ut fotdelen og sett i jevnbolt(er).
2. Fjern beskyttelseshetten og for den nedre seksjonen av treet (del A) forsiktig inn i fotdelen. Sørg for at alle grenene befinner seg i riktig posisjon under monteringen. Vær forsiktig og ikke bruker for mye kraft når du fester grenene. Håndter lysdiodene og ledningene forsiktig for å unngå skade på belysningssystemet for belysningen. Pass på at jevnbolten er godt festet til fotdelen.
3. Bøy deretter til grenene på den nedre seksjonen for å gi treet den ønskede fyldigheten. For å få best mulig resultat, rett ut og separer alle grenspissene. Begynn med grenspissene som er nærmest stammen. Gå til vår nettside for tips på hvordan du kan forme din julgran: www.everlandtrees.com
4. Fortsett med å montere på trærnes seksjoner (del B osv) Koble sammen belysningskontaktene når du monterer de ulike delene av treet.
5. Koble lysbryteren for belysningssettet og bøkeverket til fotdelen fra treet. Forsikre deg om at treet er helt montert og koblet til strømmen før støpselet settes i strømuttaket. Koble transformatoren til strømforsyningen.

Nå er treet klart til pynting.

Instruksjoner og bruk av belysningssettet:

- Transformatoren og belysningssettet er kun egnet til innendørs bruk.
- Se over belysningssettet for å forsikre deg om at det ikke er skadet. Ikke bruk belysningssettet dersom du er i tvil.
- Sørg for at strømforsyningen samsvarer med den korrekte nettspenningen som er angitt på transformatoren.
- Belysningssettets strømledning kan ikke byttes ut; dersom ledningen er skadet, må belysningssettet kastes.
- Belysningssettet skal kun kobles til den medfølgende IP20-transformatoren.
- Ikke koble belysningssettet til andre belysningssett.
- Unngå skader på isolasjonen på ledningene.
- Ikke bruk belysningssettet dersom isolasjonen er skadet.
- Lysdiodene i denne belysningssettet kan ikke byttes ut. Dersom en pære skulle skades vil de andre pærene fortsette å lyse.
- Transformatoren slår seg automatisk på når du plugger transformatoren inn i stikkontakten. Når belysningssettet og ledningene er riktig tilkoblet, kobler du transformatoren til strømforsyningen. Lysene vil da begynne blinkeprogrammene. Lysene vil da begynne blinkeprogrammene som er forhåndsinnstilt.

Lagringsinstruksjoner

- Fjern all pynten før lagring.
- Tørk av treet med en tørr klut.
- Lag forsiktig til delene.
- Begynn fra toppen og begynn å demontere treet.
- Demonter tre-seksjonene ved å begynne fra toppen.
- Trykk typene bakover opp mot grenene. Vær forsiktig under håndteringen av tre-delene for å unngå skade på belysningens ledninger.
- Legg tre-seksjonene tilbake i esken.
- Lagre esken tørrområdet på et kjølig og tørt sted.

Avhendingsinstruksjoner

Dette produktet inneholder elektriske og elektroniske komponenter. For å verne miljøet skal produktet, ved slutten av produktets levetid, leveres til et lokalt myndighet/ gjenvinningssenter for elektronisk avfall. Det må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Title extra – kartong (kan gjenvinnes på vanlig måte).

Overholder EN71-2-standarden.

SI

Läs denna varningar och hela bruksanvisningen innan du monterar den här produkten. Förvara den här bruksanvisningen och all relevant information för framtida bruk!

VARNING!

Säkerhetsinstruktioner

- Använd originalförpackningen för förvaring av produkten.
- Underhåll barn under uppsikt vid användning av produkten.
- Underhåll plastpåsar från barn.
- Produkten måste monteras av en vuxen.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Den här produkten är avsedd att användas i dekorativt syfte. Använd den inte för något annat än det som beskrivs. Inte lämplig för små barn.
- Påsarna är för vägledning och kan avvika något från modellerna.
- Var försiktig vid montering så att du inte skärmar dig när du tar bort skyddsfilmen.
- Använd inte produkten som en flat yta så att den står stabilt.
- Överbelasta inte julgranen och förhindra jultomten att välta den med tunga dekorationer.
- Använd inte produkten i närheten av brännbara material, värmekällor, öppen eld/ elektriska värmeapparater.
- Använd inte produkten med levande ljus.
- Använd inte belysningen om den har skadats.
- Koppla ur produkten när den inte används eller om den lämnas utan uppsikt under en längre tid.
- Anslut inte till strömförsörjningen när produkten packas upp.
- Koppla inte samman belysningen med andra produkter.
- Undvik att skada isoleringen på ledningarna, för att undvika skador på LED-belysningen.
- Använd inte häftklamrar eller spik för att fästa belysningen.
- Använd inte brännbara material för att dekorera produkten, för att undvika brandfara eller skador.
- LED-lamporna i den här produkten kan inte bytas ut.

Monteringsinstruktioner

Beroende på vilken modell du har köpt kan förpackningen bestå av en övre och nedre del och bestå av bilder av endast modellen. Fotplattan med fem ben och förlängningskabel ingår. Ta bort alla delar innan du sätter ihop produkten.

Träd:

1. Fäll ut julgransfoten och sätt i åtdragningsskruv.
2. Ta bort skyddshuven och för försiktigt in trädets nedre del (del A) i foten. Se till att alla grenar är placerade i rätt position när du monterar trädet. Var försiktig och använd inte för mycket kraft när du för in grenarna. Hantera försiktigt de ljusslingor och kablar som är anslutna till LED-belysningen för att undvika att de skadas. Se till att åtdragningsskruven på trädets fot är ordentligt åtdragen.
3. Justera sedan grenarna i den nedre delen för att ge granen rätt mängd volym. För bästa resultat, sträck ut och separera alla grenspetsar. Börja med grenspetsar som är närmast stammen. Se vår webbplats för tips på hur du kan forma din julgran: www.everlandtrees.com
4. Fortsätt att montera granens övre delar (del B och vidare). Använd kopplingsdonen till LED-belysningen när du monterar varje del av granen.
5. Koppla i strömförsörjningen och förbindelsen. Julgranen ska vara helt monterad och ansluten till strömförsörjningen innan du kopplar på strömmen. Justera grenarna efter behov.

Granen är nu klar att dekorera.

Användningsinstruktioner för belysningssatsen:

- Transformatorn och belysningssatsen är avsedda för användning inomhus.
-