

Force 1401

User Manual

NL 2
EN 25
DE 47
FR 70
CS 93
SK 114



Do not point the high-pressure jet at people, animals, active electrical equipment or the appliance itself.

Model: Force 1401
Product code: 135671

Date: 16/01/2024
Version: v3.0

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Veiligheid

WAARSCHUWING

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken, opdat ze er niet mee spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen, vooral folie (gevaar voor verstikking), buiten het bereik van kinderen.
- Instructies voor apparaten die op de waterleiding worden aangesloten: max. inlaatdruk 7 bar of 0,7 MPa.
- Raak de stekker of het stopcontact nooit met natte handen aan.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het reinigingsmiddel dat door de fabrikant wordt geleverd of aanbevolen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat nadelig beïnvloeden. Houd de reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- Hogedrukstralen kunnen bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn. De straal mag niet gericht worden op personen, onder spanning staande elektrische apparatuur of het apparaat zelf.
- Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnen aerosoldampen ontstaan. Het inademen van aerosoldampen kan een risico vormen voor de gezondheid.
- Gebruik het apparaat niet binnen het bereik van personen, tenzij ze beschermende kleding dragen.
- Richt de straal niet op uzelf of anderen om kleding of schoenen te reinigen.
- Alle geleidende voorwerpen in het werkgebied moeten worden beschermd tegen sputwater.
- Explosiegevaar - Spuit geen ontvlambare vloeistoffen in een omgeving met explosiegevaar.
- Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen of onverdunde zuren of oplosmiddelen bevatten. Hieronder vallen bijvoorbeeld benzine, verfverdunner of stookolie. De sputnevel is zeer licht ontvlambaar, explosief en giftig. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen; deze tasten de in het apparaat gebruikte materialen aan.



- Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of ongetraind personeel.
- Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen slangen, fittingen en koppelingen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik alleen originele of door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen ten behoeve van de veiligheid van het apparaat.
- Water dat door de terugstroombeveiligingen is gestroomd, is ongeschikt voor consumptie.
- Het apparaat moet voor reiniging of onderhoud worden losgekoppeld van de stroomtoevoer. Bij het vervangen van onderdelen of het ombouwen van het apparaat naar een andere functie dient u altijd de stekker uit het stopcontact te halen.
- Gebruik het apparaat niet als een voedingskabel of belangrijke onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, bijv. veiligheidsapparatuur, hogedrukslangen, sputtpistool.
- Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het geschikt zijn voor gebruik buitenhuis en moet de aansluiting droog en van de grond worden gehouden. Het wordt aanbevolen om dit te doen door middel van een kabelhaspel die de aansluiting ten minste 60 mm boven de grond houdt.
- Zorg ervoor dat het snoer en verlengsnoer niet beschadigd raken door erop te staan, erin te knijpen, eraan te trekken of iets vergelijkbaars. Beschermt het snoer tegen hitte, olie of scherpe randen.
- Schakel altijd de hoofdschakelaar uit als u het apparaat onbeheerd achterlaat.
- Afhankelijk van de toepassing kan een afgeschermd sputmond worden gebruikt voor hogedrukreiniging, waardoor de uitstoot van waterhoudende aerosoldampen sterk wordt verminderd. Een dergelijk apparaat kan echter niet op alle toepassingen worden gebruikt. Als afgeschermd sputmonden niet kunnen worden gebruikt voor de bescherming tegen aerosoldampen, kan een mondmasker van klasse FFP2 of gelijkwaardig nodig zijn, afhankelijk van de te reinigen omgeving.



Algemene veiligheidsinstructies

- De minimale diameter van de wateraansluiting (slang) is 12,7 mm (1/2").
- De watertoevoer moet minimaal het waterverbruik van het apparaat (310 l/u) leveren!
- De pomp moet altijd van voldoende water worden voorzien. 'Drooglopen' veroorzaakt schade.
- De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.
- Gebruik alleen schoon water voor dit apparaat. Onzuiverheden of agressieve chemicaliën beschadigen het apparaat!

- De aansluitspanning en frequentie, die op het apparaat zijn vermeld, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie moet zijn goedgekeurd (IEC 60364-1) en beveiligd met een aardlekschakelaar (max. 30 mA). Doe geen aanpassingen aan de stekker of het stopcontact om ze passend te maken! Gebreken in de elektrische aansluiting kunnen tot een schok leiden!
- Beschadige onderdelen (met inbegrip van de stekker, de stroomkabel, de slang en het sputtpistool) moeten onmiddellijk worden vervangen door een daarvoor opgeleide monteur of een gekwalificeerde elektricien. Gebruik alleen originele onderdelen; slangen en aansluitingen zijn ook belangrijk voor de veiligheid. Voer nooit zelf reparaties uit.
- Doe nooit aanpassingen aan het apparaat, de sputtmond(en) of andere onderdelen.
- Dek het apparaat, de sputtmond(en) of andere onderdelen nooit af bij gebruik van het apparaat.

Veiligheid voor en tijdens het gebruik

- Gebruik het apparaat alleen voor thuisgebruik, bijvoorbeeld voor het reinigen van auto's, boten, terrassen, muren, tuinapparatuur enz.
- Controleer vóór elk gebruik het apparaat op zichtbare beschadigingen (waaronder de kabel, de stekker, de slang en het sputtpistool). Controleer met name de stroomkabel op gebreken of scheuren. Gebruik geen beschadigd apparaat of een apparaat dat bij het laatste gebruik niet goed heeft gefunctioneerd. Geef het apparaat aan uw leverancier voor reparatie of vervanging.
- Rol de kabel tijdens het gebruik helemaal af, om oververhitting te voorkomen. Als het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk is, gebruik dan een kabel van voldoende dikte: 3 x 2,5 mm². Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn! De contrastekker moet waterdicht zijn en de aansluiting moet droog blijven. Defecte verlengsnoeren zijn gevaarlijk!
- Banden en/of ventielen van voertuigen kunnen door hogedrukstralen beschadigd raken en kapot springen. Het eerste teken hiervan is verkleuring van de band. Beschadigde banden/bandenventielen kunnen levensgevaarlijk zijn. Neem bij het reinigen een sputtafstand van ten minste 30 cm in acht.
- Schakel bij lange pauzes het apparaat uit met de hoofdschakelaar of trek de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0° C.
- Gebruik van het apparaat in omgevingen of onder omstandigheden met explosiegevaar is verboden.
- Schakel bij een ongeval of stroomuitval het apparaat onmiddellijk uit.
- Gebruik alleen schoon water. Als u water gebruikt dat bijvoorbeeld zand bevat (uit een put of vergelijkbaar), moet u een extra filter plaatsen.
- Volgens de geldende voorschriften mag het apparaat niet op het waterleidingnet worden aangesloten zonder een terugslagklep. Zorg ervoor dat het waterleidingnet waarop de hogedrukreiniger wordt aangesloten, is voorzien van een terugslagklep.
- Houd rekening met het gewicht van het apparaat bij het kiezen van de opbergplek en tijdens het transport om ongevallen en verwondingen te voorkomen.
- Laat de restdruk ontsnappen door de trekker een beetje in te knijpen voordat u de slang van het product loskoppelt.

- Controleer voor elk gebruik van het apparaat en met regelmatige tussenpozen of alle metalen bevestigingen goed zitten en of de onderdelen van het product in goede conditie zijn; controleer op gebroken of versleten onderdelen.

Persoonlijke veiligheid

- Draag een geschikte uitrusting met het oog op uw persoonlijke bescherming (PBM) wanneer u het apparaat gebruikt: gehoorbescherming, veiligheidsbril en beschermende kleding.
- Draag handschoenen, houd uw handen warm en neem regelmatig een pauze.
- In zeldzame gevallen kan ononderbroken gebruik van het apparaat gedurende meerdere uren leiden tot ongevoeligheid van de handen.
- Voordat u het apparaat bedient, verplaatst of opbergt, moet u ervoor zorgen dat het op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond staat om ongelukken te voorkomen.
- De gebruiker moet het apparaat op een redelijke manier gebruiken. Houd rekening met de omstandigheden ter plaatse en let bij deze activiteiten op mensen in de omgeving.
- De waterstraal die onder hoge druk door de sputmond wordt gespoten, veroorzaakt een terugslag. Zorg ervoor dat u stevig staat en het pistool en de sputlans stevig vasthoudt.
- Spuit niet op voorwerpen die ongezonde stoffen bevatten (bijv. asbest).
- Het is verboden oppervlakken te reinigen die asbest bevatten.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte die onvoldoende is geventileerd.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact *voordat* u het apparaat in elkaar zet, onderhoudt, opbergt en vervoert of wanneer u de functie van het apparaat wijzigt. Dit geldt ook wanneer u de straalkop of de sputmond vervangt en wanneer u het apparaat niet gebruikt. Trek de stekker er met uw hand uit. Gebruik de stekker nooit en/of bedien het apparaat nooit met natte handen!
- Water uit het apparaat, de slang of het sputpistool is niet geschikt voor consumptie.
- Wees bedacht op een terugslag; houd de sputlans met beide handen vast.

Extra risico's

Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidsvoorschriften, zijn er nog steeds potentiële risico's met betrekking tot letsel en schade. De volgende gevaren met betrekking tot de constructie en het ontwerp van dit product kunnen zich voordoen:

- Gezondheidsklachten als gevolg van trillingen indien het product langdurig wordt gebruikt, niet op de juiste manier wordt bediend en niet goed wordt onderhouden.
- Gevaar voor letsel en materiële schade door rondvliegende voorwerpen.
- Verwondingen en materiële schade als gevolg van defecte accessoires of een plotselinge impact van verborgen onderdelen tijdens het gebruik.


Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet worden gewijzigd.

- De AAN/UIT-schakelaar voorkomt een onbedoelde bediening van het apparaat.
- Het sputtpistool is voorzien van een slot. Dit slot vergrendelt het pistool en voorkomt het onbedoeld inschakelen van het apparaat.
- Zodra de trekker van het sputtpistool wordt losgelaten, schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de hogedrukstraal. De pomp wordt weer ingeschakeld wanneer de trekker wordt ingedrukt.
- De motor is voorzien van een thermische beveiliging, die de motor uitschakelt bij oververhitting. In principe start de motor vanzelf weer nadat hij voldoende is afgekoeld. Het is echter beter om het apparaat uit te schakelen en vervolgens 5 minuten te wachten alvorens opnieuw te starten. Zoek uit waarom het apparaat oververhit is geraakt en los het probleem op. Als het probleem zich opnieuw voordoet, gebruik het apparaat dan niet meer en neem contact op met uw leverancier/servicedienst.
- De motorbeveiliging schakelt het apparaat uit bij een hoog stroomverbruik.

Veiligheidsstickers

Op het apparaat (Afbeelding 1) treft u stickers aan (Afbeelding 2 en 3). Deze geven belangrijke informatie over het apparaat weer.



Afbeelding 1

De hogedrukstraal (Afbeelding 2) mag niet worden gericht op:

- personen;
- dieren;
- elektrische apparatuur onder spanning;
- het apparaat zelf.



Afbeelding 2

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waar u nog vele jaren plezier van zal hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

Inleiding

In deze handleiding staat het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, maar neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilige opslag en vervoer.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidswesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevvaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.




LET OP

Duidt op een gevvaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Garantie

EUROM biedt 24 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van onopzettelijk of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Identificatie



Afbeelding 3


Specificaties

Type:	Force 1401
Spanning:	AC 220-240V~50Hz
Energieverbruik:	1400 W
Max. druk:	110 bar
Operationele druk:	75 bar
Min. verbruik watertoever:	310 l/u
Max. druk waterinlaat:	7 bar
Koppeling watertoever:	Tuinslangkoppeling
Lengte-hogedrukslang:	5 m
Watertemperatuur:	0-40 °C
Automatische start-stop:	Ja
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsniveau:	IPX5
Geluidsvermogensniveau:	92 dB(A)
Trillingswaarden:	2,5 m/s ²
Afmetingen:	31,0 x 24,2 x 72,1 cm
Gewicht:	6 kg

Beschrijving

Dit EUROM-apparaat is een gebruiksvriendelijke hogedrukreiniger (Afbeelding 4). Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, bijvoorbeeld voor het reinigen van voertuigen, gebouwen, terrassen, gevels en tuingereedschap.

Behuizing van hoofdonderdeel



Afbeelding 4

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Opslag van sputmond (2x) | 7. Stroomkabel |
| 2. Zelfborende schroef met Philips-kop
ST4.8x16 (2x) | 8. Beugel voor stroomkabel |
| 3. Beugel voor sputpistool | 9. Waterinlaat (tuinslangkoppeling) |
| 4. Opslag voor verlengingslans (3x) | 10. Behuizing van hoofdonderdeel |
| 5. Hogedrukwateruitlaat | 11. AAN(I)/UIT(O)-knop |
| 6. Dop hogedrukwateruitlaat | 12. Beugel voor hogedrukslang |
| | 13. Handvat |

Accessoires



LET OP


De accessoires zijn niet uitwisselbaar met andere Force-apparaten.



LET OP

Gebruik alleen originele accessoires.


Dit apparaat bevat de volgende accessoires (Afbeelding 5):



Afbeelding 5

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Spuitpistool | 4. Turbospuitmond |
| 2. Verlengstuk van de lans | 5. Verstelbare spuitmond |
| 3. Reinigingspen | 6. PVC-hogedrukslang van 5 meter |

Spuitpistool



Afbeelding 6


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Hogedrukwaterkoppeling | 4. Trekker |
| 2. Ontgrendeling hogedrukwaterkoppeling | 5. Koppeling verlengstuk van de lans |
| 3. Trekker veiligheidsvergrendeling | |

Montage

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakningsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, maar neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilige opslag en vervoer. Lichte montage is vereist.

Handvat


1. Bevestig de handgreep (Afbeelding 7, pos. 1) op de behuizing van het hoofdonderdeel (Afbeelding 7, pos. 2) met de zelfborende schroeven (Afbeelding 7, pos. 3).



Afbeelding 7

Beugels

1. Schuif de beugel voor de stroomkabel (Afbeelding 8, pos. 1) op de behuizing van het hoofdonderdeel (Afbeelding 8, pos. 2).
2. Druk stevig aan totdat u een klikgeluid hoort.
3. Schuif de beugel voor het sputerpistool (Afbeelding 8, pos. 4) op de behuizing van het hoofdonderdeel (Afbeelding 8, pos. 3).
4. Druk stevig aan totdat u een klikgeluid hoort.



Afbeelding 8

Installatie



LET OP

Plaats de reiniger zo dicht mogelijk bij de watertoevoer.



LET OP

De reiniger moet **rechtop** worden geplaatst op een stevig, vlak en horizontaal oppervlak (handvat bovenaan).


Behuizing van hoofdonderdeel



LET OP

De waterslang en de vrouwelijke waterkoppeling zijn niet inbegrepen.


1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Afbeelding 9, pos. 5).
3. Steek de stekker (Afbeelding 9, pos. 3) in een stopcontact waar u eenvoudig bij kunt.
4. Alleen voor het eerste gebruik: Verwijder de beschermkap van de hogedrukwateruitlaat (Afbeelding 9, pos. 1).
5. Schroef de hogedrukslang (Afbeelding 9, pos. 2) op de hogedrukwateruitlaat.
6. Sluit de watertoevoer op het apparaat aan (Afbeelding 9, pos. 4).
7. U hoort een 'klik' wanneer de watertoevoer correct is aangesloten.



Afbeelding 9

Spuitpistool


1. Zorg ervoor dat het veiligheidsslot onder de trekker vergrendeld is (Afbeelding 10, pos. 2).
2. Sluit de hogedrukslang (Afbeelding 10, pos. 3) aan op het sputtpistool (Afbeelding 10, pos. 1).
3. U hoort een 'klik' wanneer de hogedrukslang correct is aangesloten.



Afbeelding 10

Verlengstuk van de lans en sputmond

1. Lijn de rand van de sputmond (Afbeelding 11, pos. 5) uit met de groef in de verlengingslans (Afbeelding 11, pos. 4).
2. Steek de sputmond (Afbeelding 11, pos. 6) in de verlengingslans (Afbeelding 11, pos. 7).
3. U hoort een klikgeluid wanneer de sputmond correct is aangesloten.
4. Lijn de rand van het verlengstuk van de lans (Afbeelding 11, pos. 3) uit met de groef in het sputtpistool (Afbeelding 11, pos. 2).
5. Steek de verlengingslans (Afbeelding 11, pos. 7) in het sputtpistool (Afbeelding 11, pos. 1).
6. Draai de verlengingslans 90° graden om hem vast te zetten.



Afbeelding 11

Werking



WAARSCHUWING

Zie vóór gebruik het hoofdstuk Veiligheid.



WAARSCHUWING

Als u het apparaat langer dan 2 minuten zonder water gebruikt, leidt dit tot beschadiging van de hogedrukpomp. Als het apparaat niet binnen 2 minuten druk opbouwt, schakel het apparaat dan uit en volg de aanwijzingen in hoofdstuk "Problemen oplossen".



LET OP

Als de hendel van het sputtpistool wordt losgelaten, schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de hogedrukstraal. De pomp wordt weer ingeschakeld wanneer de hendel wordt ingedrukt.

Start

1. Zorg ervoor dat de AAN(I)/UIT(0)-knop in de UIT(0)-stand staat (Afbeelding 4, pos. 11).
2. Open de externe watertoevoer volledig.
3. Ontgrendel het veiligheidsslot onder de trekker (Afbeelding 3, pos. 3).
4. Knijp gedurende enkele seconden in de trekker (Afbeelding 3, pos. 4) om de lucht uit de slang te verwijderen.
5. Schakel het apparaat in (Afbeelding 4, pos. 11).

Reiniging



WAARSCHUWING

Let op voor de terugslag bij het knijpen in de trekker.



LET OP

Wanneer u tijdelijk stopt:

- zet het apparaat uit.
- sluit de externe wateraansluiting.
- haal de stekker eruit.

1. Houd het sputtpistool (Afbeelding 5, pos. 1) met beide handen vast.
2. Richt het Sputtpistool op het te reinigen voorwerp.
3. Knijp de trekker in (Afbeelding 6, pos. 4) en begin met reinigen.


Veranderen van sputthoek



LET OP

De sputthoek kan alleen worden gewijzigd bij de verstelbare sputtmond. De turbosputtmond heeft een vaste sputthoek.

1. Laat, indien van toepassing, de trekker los (Afbeelding 6, pos. 4).
2. Vergrendel het veiligheidsslot onder de trekker (Afbeelding 6, pos. 3).
3. Draai aan de kop van de sputtmond (Afbeelding 12, pos. 1) om de sputthoek te veranderen:
 - draai voor een kleinere (krachtigere) straal met de klok mee (Afbeelding 12, pos. 2).
 - Draai voor een grotere (minder krachtige) straal tegen de klok in (Afbeelding 12, pos. 1).
4. Ontgrendel het veiligheidsslot onder de trekker.



Afbeelding 12

Na gebruik



WAARSCHUWING

Als het apparaat is uitgeschakeld, kunnen restanten in het apparaat nog onder hoge druk staan.

LET OP



- Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen.
- Wind de stroomkabel niet te strak op en niet in scherpe hoeken.
- Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Laat de trekker los (Afbeelding 6, pos. 4).
2. Vergrendel het veiligheidsslot onder de trekker (Afbeelding 6, pos. 3).
3. Schakel het apparaat uit (Afbeelding 4, pos. 11).
4. Trek de stekker uit het stopcontact (Afbeelding 4, pos. 7).
5. Rol de stroomkabel op.
6. Plaats de stroomkabel op de beugel (Afbeelding 4, pos. 8).
7. Sluit de watertoevoer en koppel deze los.
8. Ontgrendel het veiligheidsslot onder de trekker.
9. Houd het sputtpistool met beide handen vast.
10. Knijp in de trekker om het sputtpistool leeg te laten lopen.
11. Schroef de hogedrukslang (Afbeelding 5, pos. 6) los van de hogedrukuitlaat (Afbeelding 4, pos. 5).
12. Koppel de hogedrukslang los van het sputtpistool door het lipje (Afbeelding 6, pos. 2) naar voren te drukken.
13. Laat de hogedrukslang gedurende minimaal 1 minuut leeglopen.
14. Verwijder de verlengingslans (Afbeelding 5, pos. 2) van het sputtpistool door deze 90° te draaien.
15. Verwijder de sputtmond (Afbeelding 13, pos. 1) door op de ontgrendelingsknop (Afbeelding 13, pos. 2) op het verlengstuk van de lans te drukken.
16. Plaats alle accessoires op de daarvoor bestemde beugels van het apparaat (Afbeelding 4).



Afbeelding 13

Vervoer en opslag

WAARSCHUWING



Maak het apparaat en de accessoires volledig leeg. Bescherm het apparaat tegen vorst. Achtergebleven water kan bevriezen en het apparaat beschadigen.

- Verplaats het apparaat via de handgreep (Afbeelding 4, pos. 13).
- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
- Bewaar het apparaat in de originele verpakking op een koele, droge en stofvrije plaats.

Voorbereiding voor de winter / vorstvrije opslag

1. Reinig het apparaat.
2. Zorg ervoor dat er geen waterresten in het apparaat achterblijven.
3. Bewaar het apparaat en de toebehoren indien mogelijk in een vorstvrije of tegen vorst beschermd ruimte. Indien dat niet mogelijk is, laat u het apparaat antivries aanzuigen voor u het opbergt. Gebruik het antivriesmiddel in plaats van water.

Na de winter / vorstvrije opslag

WAARSCHUWING



Als het apparaat bevriest, laat het dan vóór gebruik controleren door een door Eurom erkende vakman.

LET OP

Vorstschade valt niet onder de garantie.

1. Reinig indien nodig het apparaat.
2. Laat het apparaat ontdooken.
3. Verwijder indien nodig het antivriesmiddel.

Onderhoud

WAARSCHUWING



U mag dit apparaat niet zelf repareren of aanpassen.

WAARSCHUWING



Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud begint!

Reparaties moeten worden uitgevoerd door een bevoegd vakman van Eurom. Indien de elektrische kabel en/of de elektrische stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Voer na elk gebruik de volgende onderhoudswerkzaamheden uit:


- Verwijder zorgvuldig stof, zand of ander vuil van de aansluitingen (spuitmond, verlengstuk van de lans , spuitpistool, hogedrukslang en waterinlaat).
- Verwijder de spuitmond van het verlengstuk van de lans. Maak de spuitmond regelmatig schoon met de meegeleverde pen. Spoel de spuitmond grondig door (tegen de richting van de hogedrukstraal in).

Voer de volgende onderhoudstaken regelmatig uit:

- Breng regelmatig vaseline aan op de O-ring van de aansluitingen om uitdroging te voorkomen.
- Reinig de filter van de waterinlaat.


Aanbrengen van vaseline op O-ring

1. Verwijder het verlengstuk van de lans (Afbeelding 5, pos. 2) van het spuitpistool (Afbeelding 5, pos. 1).
2. Verwijder de spuitmond (Afbeelding 5, pos. 4 of 5) van het verlengstuk van de lans.
3. Breng vaseline aan op de O-ring van de spuitmond (Afbeelding 14, pos. 1).




Afbeelding 14

4. Breng vaseline aan op de O-ring van het verlengstuk van de lans (Afbeelding 15, pos. 1).



Afbeelding 15

- Breng vaseline aan op de O-ring van de tuinslangkoppeling (Afbeelding 16, pos. 1).



Afbeelding 16

Reinig de filter van de waterinlaat.



WAARSCHUWING

Neem contact op met een door EUROM erkende vakman als de filter moet worden vervangen.



LET OP

Verwijder de filter met behulp van een tang.


- Zorg dat het apparaat uit staat.
- Verwijder de watertoevoer.
- Schroef de tuinslangkoppeling los (Afbeelding 17, pos. 2).
- Trek de filter eruit (Afbeelding 17, pos. 1).
- Reinig de filter onder stromend water.
- Plaats de filter terug.
- Plaats de tuinslangkoppeling terug.



Afbeelding 17

Reinig de sputmond(en)

1. Zorg dat het apparaat uit staat.
2. Verwijder de watertoevoer.
3. Verwijder de sputmond
(Afbeelding 18, pos. 2) van het verlengstuk
van de lans (Afbeelding 5, pos. 2).
4. Reinig de sputmond met de reinigingspen
(Afbeelding 18, pos. 1).
5. Spoel de sputmond grondig door (tegen de
richting van de hogedrukstraal in).



Afbeelding 18

Probleemoplossing



LET OP

Neem contact op met een door EUROM erkende professional:

- in geval van regelmatig terugkerende foutmeldingen;
- als de foutmeldingen niet zijn opgelost;

De volgende problemen kunnen zich voordoen:

Probleem	Oorzaak	Oplossing	Veiligheidsinstructie
Het apparaat start niet.	Stekker niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.	Zorg dat het apparaat uit staat.
	Stopcontact werkt niet.	Gebruik een ander stopcontact	Zorg dat het apparaat uit staat.
	Verlengsnoer kapot.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.
De druk fluctueert.	Pomp zuigt lucht aan.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.
	Kleppen zijn vuil, versleten of kapot.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.

Probleem	Oorzaak	Oplossing	Veiligheidsinstructie
	Pompafdichting versleten	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.
	Spuitmond is gedeeltelijk geblokkeerd.	Reinig de spuitmond.	Zorg dat het apparaat uit staat en is leeggemaakt.
Het apparaat stopt.	Doorgebrande zekering.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.	Gebruik het apparaat niet.
	Actieve thermische beveiliging.	Laat afkoelen en verwijder de oorzaak van de oververhitting.	Zorg dat het apparaat uit staat. Gebruik het apparaat niet tijdens het afkoelen.
	Spuitmond is gedeeltelijk geblokkeerd.	Reinig de spuitmond.	Zorg dat het apparaat uit staat en is leeggemaakt.
Doorgebrande zekering.	Elektrische installatie is te licht.	Sluit aan op een installatie met een hogere amperage	Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is wanneer u overschakelt op een andere elektrische installatie.
		Gebruik geen verlengsnoer.	Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer u het verlengsnoer verwijdert.
Apparaat trilt.	Lucht in de watertoevoerslang.	Laat deze ontsnappen door water door het apparaat te laten stromen terwijl het is uitgeschakeld.	Zorg dat het apparaat uit staat.
	Probleem met de watertoevoer.	Gebruik geen te lange of te dunne slang (min. 1/2").	Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en leeggemaakt wanneer u een slang verwisselt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing	Veiligheidsinstructie
	Spuitmond is gedeeltelijk geblokkeerd.	Reinig de spuitmond.	Zorg dat het apparaat uit staat en is leeggemaakt.
	De filter van de waterinlaat is vuil.	Maak de waterfilter schoon.	Zorg dat het apparaat uit staat en is leeggemaakt.
	Er zit een knik in de slang.	Maak de slang recht.	Zorg dat het apparaat uit staat.
Het apparaat start en stopt regelmatig uit zichzelf.	Pomp of spuitlans lekken.	Laat ze repareren of vervangen.	Neem contact op met een door EUROM erkende professional.
Het apparaat start, maar geeft geen water.	Pomp, slang of toebehoren zijn bevroren.	Laat ze ontdooien en controleer ze.	Gebruik het apparaat niet.
	Geen watertoevoer.	Controleer of er een watertoevoer is.	Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld terwijl u de watertoevoer controleert.
	Filter is verstopt.	Reinig de filter.	Zorg dat het apparaat uit staat en is leeggemaakt.
	Spuitmond verstopt.	Reinig de spuitmond.	Zorg dat het apparaat uit staat en is leeggemaakt.

Reiniging

LET OP

Gebruik geen:

- schuursponjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.



We raden aan het apparaat om de twee weken en voor het opbergen te reinigen. Het apparaat slijt na verloop van tijd door wisselende weersomstandigheden, luchtvervuiling, zoute omgeving, rook etc. Dit is normaal.

1. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
2. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Verwijder het apparaat aan het einde van de levensduur conform lokale wetgeving en voorschriften of lever het apparaat in bij uw leverancier.

Safety

WARNING

- The machine is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Children should be supervised so that they not to play with the appliance.
- Keep all packaging materials, especially foil (danger of suffocation), out of reach of children.
- Instructions for appliances connected to the water mains: Max. inlet water pressure 7 bar or 0,7 MPa.
- Never touch the plug or the socket with wet hands.
- This machine has been designed for use with the cleaning agent supplied or recommended by the manufacturer. The use of other cleaning agents or chemicals may adversely affect the safety of the machine. Keep the cleaning agents out of reach of children.
- High pressures jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the machine itself.
- During use of high-pressure cleaners, aerosols may be formed. Inhalation of aerosols can be hazardous to health.
- Do not use the machine within range of persons unless the wear protective clothing.
- Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or footwear.
- All current-conductive objects in the work area must be protected against water jets.
- Risk of explosion - Do not jet flammable liquids and in circumstances that have risk of explosion.
- Never suck up fluids that contain solvents or undiluted acids or solvents. This includes (for example) petrol, paint thinner or fuel oil. The jet mist is very lightly flammable, explosive and toxic. Do not use acetone, undiluted acids and solvents; these harm the materials used in the machine.



- High pressure cleaners shall not be used by children or untrained personnel.
- High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the machine. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer.
- To ensure machine safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.
- Water that has flowed through backflow preventers is considered to be non-potable.
- The machine has to be disconnected from its power source during cleaning or maintenance and when replacing parts or converting the machine to another function always remove the plug from the socket-outlet.
- Do not use the machine if a supply cord or important parts of the machine are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.
- Inadequate extension cords can be dangerous. If an extensions cord is used, it shall be suitable for outdoor use, and the connection has to be kept dry and off the ground. It is recommended that this is accomplished by means of a cord reel which keeps the socket at least 60 mm above the ground.
- Make sure that the line cord and the extension cord are not damaged by stepping on them, squeezing, dragging or something similar. Protect the line cord against heat, oil or sharp edges.
- Always switch off the mains disconnection switch when leaving the machine unattended.
- Depending on the application, shielded nozzles can be used for high pressure cleaning, which will reduce the emission of hydrous aerosols dramatically. However, not all applications allow the use of such a device. If shielded nozzles are not applicable for the protection against aerosols, a respiratory mask of class FFP 2 of equivalent may be needed, depending on the cleaning environment.



General safety instructions

- The minimum diameter of the water connection (hose) is 12.7mm (1/2").
- The water supply must supply at least the water consumption of the device (310 l/h)!
- The pump must always be supplied with sufficient water. 'Dry operation' causes damage.
- The water temperature may not exceed 40 °C.
- Only use clean water with this device. Impurities or aggressive chemicals damage the device!
- The voltage and frequency stated on the device must correspond to those of the socket. The electrical system must be approved (IEC 60364-1) and secured with an earth leak switch (max. 30 mA). Never make any changes to the plug or socket in order to adjust them! Defectiveness in the electric connection could result in a shock!

- Damaged components (including plug, electric cable, hose and jet gun) must be replaced immediately by a technician trained for that purpose or a qualified electrician. Be sure to use only original parts; hoses and connections are also important for safety. Never carry out repairs by yourself.
- Never make any changes to the device, nozzle(s) or any other parts.
- Never cover the device, nozzle(s) or any other parts when using the device.

Safety before and during operation

- Use the device only for home use, such as cleaning cars, boats, terraces, walls, garden equipment, etc.
- Check the device before each time you use it (including cable, plug, hose and jet gun) for any visible damage. Check especially the electric cable for faults or cracks. Do not use a damaged device or one that has not functioned properly when you used last. Give it to your supplier for repair or replacement.
- When using the device, unroll the cable entirely to prevent overheating. If an extension cable is unavoidable, use a cable of adequate thickness: 3x2.5mm². Inadequate extension cables can be dangerous! The female plug must be waterproof and the connection must be kept dry. Faulty extension cables are dangerous!
- Vehicle tyres and/or tyre valves can get damaged by high-pressure jets and can spring out. The initial sign of this is discolouring of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves involve risk of life. When cleaning, observe a minimum jet distance of 30cm.
- In case of long breaks, switch off the device using the main switch or pull out the plug from the socket.
- Do not use the device in temperatures under 0°C.
- It is forbidden to use the device in areas or under circumstances that have risk of explosion.
- In case of accidents or electricity failure, switch off the device immediately.
- Use only clean water. If you use water that contains for example sand (from a well or something similar), you have to install an extra filter.
- In compliance with valid regulations, the device may not be connected to the drinking water network without a non-return valve. Make sure that your household water system to which the high-pressure cleaner is connected is equipped with a non-return valve.
- Take the device's weight into account when selecting its storage location and during transport in order to prevent accidents and injuries.
- Release the residual pressure by squeezing the trigger a bit before you disconnect the hose from the product.
- Before each time you use the device and at regular intervals, check whether all the metal fasteners are sitting well and whether the components of the product are in good condition; inspect for broken or worn-out parts.

Personal safety

- Wear suitable gear for your personal protection (PPE) when using the device: hearing protection, safety goggles and protective clothing.
- Wear gloves, keep your hands warm and take regular breaks.
- In rare cases, uninterrupted use of the device for several hours might cause insensitivity of the hands.
- Before you operate the device, move it or store it, make sure it is standing on a solid, even and horizontal surface to prevent accidents.
- The user must use the device in a reasonable manner. Take local conditions into account and when carrying out these activities, watch out for people in the surroundings.
- The water jet through the high-pressure mouthpiece results in a kickback, which has an effect on the handgun. Make sure that you are standing firmly and are also holding the handgun and jet lance firmly.
- Do not jet objects that contain unhealthy substances (e.g., asbestos).
- It is forbidden to clean surfaces that contain asbestos.
- Do not use the device in an inadequately ventilated area.
- Always switch off the device and take out the plug from the socket *before* assembling, maintaining, storing and transporting it or when changing the function of the device. This also applies when you change the jet head or nozzle and when you are not using the device. For that purpose, take the plug out with your hand. Never use the plug and/or operate the device with wet hands!
- Water from the device, hose or the jet gun is not suitable for consumption.
- Be aware of a kickback; hold the jet lance with both hands.

Additional risks

Even if you use this product in compliance with all the safety requirements, there are still potential risks related to injuries and damage. The following dangers could occur with regard to the structure and design of this product:

- Health deficiencies that result from vibrations if the product is used for long periods, inadequately operated and not maintained properly.
- Danger of injury and material damage from flying objects.
- Wounds and damage to property, as a result of broken accessories or sudden impact from concealed objects during use.

Safety provisions

Safety systems are for the purpose of protecting the user and may not be altered.

- The ON/OFF switch prevents unintended operation of the device.
- The jet gun is equipped with a lock. This lock locks the gun and prevents unintended engagement of the device.
- As soon as the trigger of the jet gun is loosened, the pressure switch switches off the pump and the high-pressure jet stops. The pump is re-engaged when the trigger is squeezed.
- The motor is equipped with a thermal protection, which switches off the motor in case of overheating. In principle, the motor restarts by itself after it has cooled down sufficiently. However, it is better to switch off the device and then wait 5 minutes before re-starting. Find out why the device had overheated and then fix the problem. If it recurs, then do not continue using the device and contact your supplier/service provider.
- The motor protection switches off the device if the power consumption is high.

Safety stickers

On the device (Figure 1) you will find stickers (Figure 2 and 3). These provide important information about the device.




Figure 1

The high-pressure jet (Figure 2) must not be directed at:

- persons;
- animals;
- live electrical equipment;
- the appliance itself.



Figure 2

Thank you for choosing this EUROM device. You have purchased a quality device that you will enjoy for many years. Using this device with respect and care will reduce the risk of personal injury or material damage.

CAUTION

It is important to read and understand this manual before assembling, installing and using the device.

Introduction

This manual describes the correct and safe use of this device. Keep this manual for future reference. The manual is an essential part of the device and must be given to the new owner upon resale or exchange. This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to improve and adjust this manual at any time. The images used may differ. Do not use if the device (including cable and plug) if it is damaged, but always contact your supplier. Keep the packaging for safe storage and transport.

The following symbols and terms are used in this manual to alert the reader to safety issues and important information:

WARNING

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to injuries to the user or bystanders, light and/or moderate damage to the product or to the environment.

CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to light and/or moderate damage to the product or to the environment.

Warranty

EUROM offers a 24-month warranty on this device from the date of purchase. The warranty does not cover wear and tear from normal use. The warranty expires if a defect is the result of unintentional or careless use of the device. The manufacturer, importer and supplier are not liable for incorrect connections.

Identification

EUROM®

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Force 1401

Art. nr. 135671

Batch. BB0450

110 bar max. 420 l/h max. 40°C

230V~50Hz 1400 Watt

IPX5



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC -
GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Figure 3

Specifications

Type:	Force 1401
Voltage:	AC 220-240V~50Hz
Power consumption:	1400 W
Max. pressure:	110 bar
Operating pressure:	75 bar
Min. water inlet consumption:	310 l/h
Max. pressure water intake:	7 bar
Water inlet coupling:	Garden hose coupling
Length high-pressure hose:	5 m
Water temperature:	0 – 40 °C
Automatic start-stop:	Yes
Protection class:	II The CE mark is a square symbol with the letters 'CE' inside, indicating that the product meets European health, safety, and environmental protection standards.
Protection level:	IPX5
Sound power level:	92 dB(A)
Vibration values:	2.5 m/s ²
Dimensions:	31.0 x 24.2 x 72.1 cm
Weight:	6 kg

Description

This EUROM device is an easy-to-use high-pressure cleaner (Figure 4). The device is designed for household use, such as cleaning vehicles, buildings, terraces, facades and garden equipment.

Main body




Figure 4

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Nozzle storage (2x) | 7. Power cable |
| 2. Self-tapping screw with Philips head ST4.8x16 (2x) | 8. Power cable bracket |
| 3. Jet gun bracket | 9. Water inlet (garden hose coupling) |
| 4. Extension lance storage (3x) | 10. Main body |
| 5. High-pressure water outlet | 11. ON(I) / OFF(0) switch |
| 6. High-pressure water outlet cap | 12. High-pressure hose bracket |
| | 13. Handle |

Accessories



CAUTION

The accessories are not interchangeable with another Force devices.



CAUTION

Use only original accessories.

This device contains the following accessories (Figure 5):




Figure 5

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Jet gun | 4. Turbo nozzle |
| 2. Extension lance | 5. Adjustable jet nozzle |
| 3. Cleaning pin | 6. 5m PVC high-pressure hose |

Jet gun




Figure 6

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. High-pressure water coupling | 4. Trigger |
| 2. Release high-pressure water coupling | 5. Extension lance coupling |
| 3. Safety lock trigger | |

Assembly

The device is packed in one box. Remove all packaging materials and check that the device is not damaged. Do not use the device if it is damaged, but always contact your supplier. Keep the packaging for safe storage and transport. Minor assembly is required.

Handle

1. Attach the handle (Figure 7, pos. 1) to the main body (Figure 7, pos. 2) with the self-tapping screws (Figure 7, pos. 3).




Figure 7

Brackets

1. Slide the power cable bracket (Figure 8, pos. 1) onto the main body (Figure 8, pos. 2).
2. Press firmly until you hear a 'click'.
3. Slide the jet gun bracket (Figure 8, pos. 4) onto the main body (Figure 8, pos. 3).
4. Press firmly until you hear a 'click'.




Figure 8

Installation



CAUTION

Place the cleaner as close as possible to the water supply.



CAUTION

The cleaner must be placed **upright** on a solid, flat and horizontal surface (handle on top).

Main body



CAUTION

The water hose and female water coupling are not included.

1. Make sure the device is correctly assembled.
2. Make sure the ON(I)/OFF(0) switch is in the OFF(0) position (Figure 9, pos. 5).
3. Place the power plug (Figure 9, pos. 3) into a socket that is easily accessible.
4. For the first use only: remove the protective cap from the high-pressure water outlet (Figure 9, pos. 1).
5. Screw the high-pressure hose (Figure 9, pos. 2) to the high-pressure water outlet.
6. Connect the water supply to the device (Figure 9, pos. 4).
7. You will hear a 'click' when the water supply is correctly connected.




Figure 9

Jet gun

1. Make sure that the safety lock under the trigger is locked (Figure 10, pos. 2).
2. Connect the high-pressure hose (Figure 10, pos. 3) to the jet gun (Figure 10, pos. 1).
3. You will hear a 'click' when the high-pressure hose is correctly connected.




Figure 10

Extension lance and nozzle

1. Align the ridge of the nozzle (Figure 11, pos. 5) with the groove in the extension lance (Figure 11, pos. 4).
2. Insert the nozzle (Figure 11, pos. 6) into the extension lance (Figure 11, pos. 7).
3. You will hear a 'click' when the nozzle is correctly connected.
4. Align the ridge of the extension lance (Figure 11, pos. 3) with the groove in the jet gun (Figure 11, pos. 2).
5. Insert the extension lance (Figure 11, pos. 7) into the jet gun (Figure 11, pos. 1).
6. Turn the extension lance 90° degrees to secure the extension lance.




Figure 11

Operation



WARNING

Before operating, see section Safety.



WARNING

Operating the device more than 2 minutes without water leads to damage of the high-pressure pump. If the appliance does not build up pressure within 2 minutes, switch the appliance off and proceed in accordance with the instructions in Chapter "Troubleshooting".



CAUTION

If the lever of the jet gun is released, the pressure switch turns off the pump and the high-pressure jet stops. The pump switches on again when the lever is pressed.

Start

1. Make sure the ON(I)/OFF(0) switch is in the OFF(0) position (Figure 4, pos. 11).
2. Open the external water supply completely.
3. Unlock the safety lock under the trigger (Figure 3, pos. 3).
4. Squeeze the trigger (Figure 3, pos. 4) for several seconds to remove the air from the hose.
5. Switch the device on (Figure 4, pos. 11).

Cleaning



WARNING

Be aware of the kickback when squeezing the trigger.



CAUTION

When you stop temporary:

- turn the device off.
- close the external water connection.
- remove the power plug.

1. Hold the jet gun (Figure 5, pos. 1) with both hands.
2. Aim the jet gun at the object that needs to be cleaned.
3. Squeeze the trigger (Figure 6, pos. 4) and start cleaning.

Change jet angle



CAUTION

The jet angle can only be changed of the adjustable nozzle. The turbo nozzle has a fixed jet angle.

1. If applicable, release the trigger (Figure 6, pos. 4).
2. Lock the safety lock under the trigger (Figure 6, pos. 3).
3. Rotate the head of the nozzle (Figure 12, pos. 1) to change the jet angle:
 - for a smaller (more powerful jet) turn it clockwise (Figure 12, pos. 2).
 - for a bigger (less powerful jet) turn it anti-clockwise (Figure 12, pos. 1).
4. Unlock the safety lock under the trigger.




Figure 12

After operation



WARNING

If the device is off, left-over in the device can still be under high pressure.

CAUTION



- Do not use the power cable to unplug or carry the device.
- Do not wind the power cable too tightly or in sharp angles.
- Do not wrap the power cable around the device.


1. Release the trigger (Figure 6, pos. 4).
2. Lock the safety lock under the trigger (Figure 6, pos. 3).
3. Switch the device off (Figure 4, pos. 11).
4. Pull the power plug out of the socket (Figure 4, pos. 7).
5. Wind the power cable.
6. Place the power cable on the bracket (Figure 4, pos. 8).
7. Close and disconnect the water supply.
8. Unlock the safety lock under the trigger.
9. Hold the jet gun with both hands.
10. Squeeze the trigger to drain the jet gun.
11. Unscrew the high-pressure (Figure 5, pos. 6) hose from the high-pressure outlet (Figure 4, pos. 5).
12. Disconnect the high-pressure hose from the jet gun by pressing the tab (Figure 6, pos. 2) forward.
13. Drain the high-pressure hose for at least 1 minute.
14. Remove the extension lance (Figure 5, pos. 2) from the jet gun by rotating it 90°.
15. Remove the nozzle (Figure 13, pos. 1) by pressing the release button (Figure 13, pos. 2) on the extension lance.
16. Place all the accessories on the designated brackets of the device (Figure 4).



Figure 13

Transport and storage

WARNING



Completely empty the device and accessories. Protect the device from frost. Left over water can freeze and damage the device.

- Move the device by the handle (Figure 4, pos. 13).
- Clean the device before storing it.
- Store the device in its original packaging in, dry and dust-free area.

Prepare for winter / frost-free storage

1. Clean the device.
2. Make sure there is no left-over water in the device.
3. If possible, store the device and accessories in a frost-free or frost-protected room. If not; suck in anti-freeze before you store it. Use the anti-freeze instead of water.


After winter / frost-free storage

WARNING



If the device freezes, have it inspected by an Eurom authorized professional before use.

CAUTION



Frost damage is not covered by warranty.

1. If applicable; clean the device.
2. Let the device thaw.
3. If applicable; remove anti-freeze.

Maintenance

WARNING



Do not repair or modify to this device.

WARNING



Always remove the plug from the socket before you start maintenance!

Repairs and inspections must be carried out by a EUROM authorized professional. If the device, electric cable and/or electric plug are damaged, they should be replaced by the manufacturer or its service employee or persons with similar qualifications to prevent risks.

Perform the following maintenance tasks after every use:

- Carefully remove dust, sand or other dirt from the connections (nozzle, extension lance, jet gun, high-pressure hose and water inlet).
- Remove the nozzle from the extension lance. Regularly clean the nozzle with the supplied pin. Flush it thoroughly (against the direction of the high-pressure jet).

Perform the following maintenance tasks regularly:

- Regularly Vaseline the O-rings of the connectors to prevent them from drying out.
- Clean the water inlet filter.

Vaseline O-rings

1. Remove the extension lance (Figure 5, pos. 2) from the jet gun (Figure 5, pos. 1).
2. Remove the nozzle (Figure 5, pos. 4 or 5) from the extension lance.
3. Apply Vaseline to the O-ring of the nozzle (Figure 14, pos. 1).



Figure 14

4. Apply Vaseline to the O-ring of the lance extension (Figure 15, pos. 1).




Figure 15

5. Apply Vaseline to the O-ring of the garden hose coupling (Figure 16, pos. 1).




Figure 16

Clean the water inlet filter



WARNING

Contact an EUROM authorized professional if the filter needs to be replaced.



CAUTION

Remove the filter with the help of pliers.

1. Make sure the device is off.
2. Remove the water supply.
3. Unscrew the garden hose coupling (Figure 17, pos. 2).
4. Pull out the filter (Figure 17, pos. 1).
5. Clean the filter under running water.
6. Put back the filter.
7. Put back the water garden hose coupling.



Figure 17

Clean the nozzle(s)

1. Make sure the device is off.
2. Remove the water supply.
3. Remove the nozzle (Figure 18, pos. 2) from the extension lance (Figure 5, pos. 2).
4. Clean the nozzle with the cleaning pin (Figure 18, pos. 1).
5. Flush it thoroughly (against the direction of the high-pressure jet).




Figure 18

Troubleshoot

CAUTION



Contact a EUROM authorized professional:

- in the event of regularly recurring errors;
- if the errors are not solved.

The following problems can occur:

Problem	Cause	Solution	Safety instruction
The device does not start.	Plug not in the power outlet.	Plug the power plug into the socket.	Make sure the device is off.
	Power outlet not working.	Use another power outlet.	Make sure the device is off.
	Extension cord broken.	Contact a EUROM authorized professional.	Do not use the device.
Fluctuating pressure.	Pump is sucking in air.	Contact a EUROM authorized professional.	Do not use the device.
	Valves are dirty, worn or broken.	Contact a EUROM authorized professional.	Do not use the device.
	Pump seal work.	Contact a EUROM authorized professional.	Do not use the device.
	The nozzle is partially blocked.	Clean the nozzle.	Make sure the device is off and drained.

Problem	Cause	Solution	Safety instruction
Device stops.	Blown fuse.	Contact a EUROM authorized professional.	Do not use the device.
	Active thermal safety.	Allow to cool and remove the cause of overheating.	Make sure the device is off. Do not use the device while cooling off.
	Nozzle is partially blocked.	Clean the nozzle.	Make sure the device is off and drained.
Blown fuse.	Electrical installation is too light.	Connect to an installation with a higher amperage.	Make sure the device is off when switching to another electrical installation.
		Do not use an extension cable.	Make sure the device is off when removing the extension cable.
Device vibrates.	Air in the water supply hose.	Allow it to escape by running water through the device while it is switched off.	Make sure the device is off.
	Problem with the water supply.	Do not use an excessively long or thin hose (min. 1/2").	Make sure the device is off and drained when changing a hose.
	The nozzle is partially blocked.	Clean the nozzle.	Make sure the device is off and drained.
	The water inlet filter is dirty.	Clean the water filter.	Make sure the device is off and drained.
	There is a kink in the hose.	Straighten the hose.	Make sure the device is off.
The device regularly starts and stops by itself.	Pump or jet lance are leaking.	Have them repaired or replaced.	Contact a EUROM authorized professional.
The device starts but does not supply water.	Pump, hose or accessories are frozen.	Allow them to thaw and check them.	Do not use the device.

Problem	Cause	Solution	Safety instruction
	No water supply.	Ensure that there is a water supply.	Make sure the device is off while checking the water supply.
	Filter blocked.	Clean the filter.	Make sure the device is off and drained.
	Nozzle blocked.	Clean the nozzle.	Make sure the device is off and drained.

Cleaning

CAUTION

Do not use:



- scouring pads;
- hard brushes;
- flammable, aggressive, or chemical cleaning products.

Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

It is recommended to clean the device every two weeks and prior to storage. Keep in mind that the water, weather, air pollution, salty environment, smoke, etc. will leave their marks on the device over time.

1. Wipe the device with a damp, clean, soft, lint-free cloth, or a soft brush.
2. Let the device dry completely prior to use and storage.

Disposal



At its end of life, discard the device according to the local laws and regulations, or deliver the device to your supplier.

Sicherheit

WARNUNG

- Die Maschine darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien, insbesondere Folien (Erstickungsgefahr), außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Anweisungen für an das Wassernetz angeschlossene Geräte: max. Eingangswasserdruck 7 bar oder 0,7 MPa.
- Fassen Sie zu keiner Zeit den Stecker oder die Steckdose mit nassen Händen an.
- Diese Maschine wurde für die Verwendung mit dem vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen Reinigungsmittel entwickelt. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder Chemikalien kann die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen. Bewahren Sie die Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Hochdruckstrahlen können bei Missbrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, unter Spannung stehende Elektrogeräte oder die Maschine selbst gerichtet werden.
- Bei der Verwendung von Hochdruckreinigern können Aerosole entstehen. Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitsschädlich sein.
- Verwenden Sie die Maschine nicht in Reichweite von Personen, es sei denn, Sie tragen Schutzkleidung.
- Richten Sie den Strahl nicht auf sich selbst oder andere, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.
- Alle stromführenden Gegenstände im Arbeitsbereich müssen vor Strahlwasser geschützt werden.
- Explosionsgefahr - Stoßen Sie unter keinen Umständen brennbare Flüssigkeiten aus, bei denen Explosionsgefahr besteht.
- Saugen Sie niemals Flüssigkeiten auf, die Lösungsmittel oder unverdünnte Säuren oder Lösungsmittel enthalten. Dazu gehören beispielsweise Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Strahlnebel ist sehr leicht entzündlich, explosiv und giftig. Verwenden Sie kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel; diese beschädigen die in der Maschine verwendeten Materialien.



- Hochdruckreiniger dürfen nicht von Kindern oder ungeschultem Personal verwendet werden.
- Hochdruckschläuche, Beschläge und Kupplungen sind für die Sicherheit der Maschine wichtig. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schläuche, Beschläge und Kupplungen.
- Um die Sicherheit der Maschine zu gewährleisten, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Wasser, das durch einen Rückflusschutz geflossen ist, ist nicht trinkbar.
- Während der Reinigung oder Wartung ist die Maschine von der Stromquelle zu trennen und beim Austausch von Teilen oder bei einem Umrüsten der Maschine auf eine andere Funktion muss immer der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn ein Netzkabel oder wichtige Teile der Maschine beschädigt sind, z. Sicherheitseinrichtungen, Hochdruckschläuche, Auslösepistole.
- Mangelhafte Verlängerungskabel können gefährlich sein. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für die Verwendung im Freien geeignet sein und die Verbindung muss trocken sein und über dem Boden gehalten werden. Es wird empfohlen, dies mit einer Kabeltrommel auszuführen, welche die Steckdose mindestens 60 mm über dem Boden hält.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Verlängerungskabel nicht beschädigt werden durch ein Darauftreten, Quetschen, Ziehen oder sonstiges. Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, Öl oder scharfen Kanten.
- Schalten Sie immer den Netztrennschalter aus, wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen.
- Je nach Anwendung können abgeschirmte Düsen für die Hochdruckreinigung verwendet werden, wodurch die Emission wasserhaltiger Aerosole drastisch reduziert wird. Nicht alle Anwendungen erlauben jedoch die Verwendung eines solchen Geräts. Wenn abgeschirmte Düsen zum Schutz vor Aerosolen nicht anwendbar sind, kann je nach Reinigungsumgebung eine Atemschutzmaske der Klasse FFP 2 oder gleichwertig erforderlich sein.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Mindestdurchmesser des Wasseranschlusses (Schlauch) beträgt 12,7 mm (1/2").
- Die Wasserversorgung muss mindestens den Wasserverbrauch des Gerätes (310 l/h) bereitstellen!
- Die Pumpe muss immer mit ausreichend Wasser versorgt werden. "Trockenbetrieb" verursacht Schäden.
- Die Wassertemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät nur sauberes Wasser. Verunreinigungen oder aggressive Chemikalien beschädigen das Gerät!

- Die auf dem Gerät angegebene Spannung und Frequenz muss mit der Steckdose übereinstimmen. Das elektrische System muss zugelassen (IEC 60364-1) und mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) abgesichert sein. Nehmen Sie zu keiner Zeit Änderungen an Stecker oder Steckdose vor, um diese anzupassen! Ein Defekt im elektrischen Anschluss kann zu einem Stromschlag führen!
- Beschädigte Komponenten (einschließlich Stecker, Elektrokabel, Schlauch und Strahlpistole) müssen sofort von einem dafür ausgebildeten Techniker oder einer Elektrofachkraft ersetzt werden. Achten Sie darauf, nur Originalteile zu verwenden; Schläuche und Anschlüsse sind für die Sicherheit ebenfalls wichtig. Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch.
- Nehmen Sie zu keiner Zeit Veränderungen an Gerät, Düse(n) oder anderen Teilen vor.
- Decken Sie zu keiner Zeit das Gerät, die Düse(n) oder andere Teile ab, wenn Sie das Gerät verwenden.

Sicherheit vor und während des Betriebs

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Hausgebrauch, wie z. B. zum Reinigen von Autos, Booten, Terrassen, Mauern, Gartengeräten usw.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch (inkl. Kabel, Stecker, Schlauch und Strahlpistole) auf sichtbare Schäden. Überprüfen Sie insbesondere das elektrische Kabel auf Fehler oder Risse. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät oder eines, das bei der letzten Verwendung nicht richtig funktioniert hat. Schicken Sie es Ihrem Lieferanten zur Reparatur oder zum Austausch.
- Rollen Sie das Kabel bei der Verwendung des Geräts vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn ein Verlängerungskabel unvermeidbar ist, verwenden Sie ein Kabel mit ausreichender Dicke: 3 x 2,5 mm². Mangelhafte Verlängerungskabel können gefährlich sein! Die Steckerbuchse muss wasserdicht sein und die Verbindung muss trocken gehalten werden. Fehlerhafte Verlängerungskabel sind gefährlich!
- Fahrzeugreifen und/oder Reifenventile können durch Hochdruckstrahlen beschädigt werden und herausspringen. Ein erstes Anzeichen dafür ist eine Verfärbung des Reifens. Bei beschädigten Fahrzeugreifen/Reifenventilen besteht Lebensgefahr. Nehmen Sie bei der Reinigung einen Mindeststrahlabstand von 30cm in Acht.
- Schalten Sie in Falle längerer Pausen das Gerät am Hauptschalter aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C.
- Es ist verboten, das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen oder unter Umständen, die zu einem Explosionsrisiko führen können, zu verwenden.
- Schalten Sie das Gerät bei Unfällen oder Stromausfall unverzüglich aus.
- Verwenden Sie nur sauberes Wasser. Wenn Sie Wasser verwenden, das beispielsweise Sand enthält (aus einem Brunnen oder ähnlichem), müssen Sie einen zusätzlichen Filter installieren.
- Das Gerät darf in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften nicht ohne Rückschlagventil an das Trinkwassernetz angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hauswassersystem, an das der Hochdruckreiniger angeschlossen ist, mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist.

- Berücksichtigen Sie das Gewicht des Geräts bei der Wahl des Lagerorts und während des Transports, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie den Restdruck ab, indem Sie den Auslöser leicht drücken, bevor Sie den Schlauch vom Produkt trennen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Gerätes und in regelmäßigen Abständen, ob alle Metallbefestigungen fest sitzen und ob die Bestandteile des Produktes in gutem Zustand sind. Überprüfen Sie alles auf defekte oder verschlissene Teile.

Persönliche Sicherheit

- Tragen Sie bei der Verwendung des Gerätes geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA): Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzkleidung.
- Tragen Sie Handschuhe, halten Sie Ihre Hände warm und machen Sie regelmäßig Pausen.
- In seltenen Fällen kann eine ununterbrochene Verwendung des Geräts über mehrere Stunden zu einer Unempfindlichkeit der Hände führen.
- Bevor Sie das Gerät bedienen, bewegen oder lagern, stellen Sie sicher, dass es auf einer festen, ebenen und waagerechten Fläche steht, um Unfälle zu vermeiden.
- Der Benutzer muss das Gerät in vernünftiger Weise verwenden. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und achten Sie bei diesen Tätigkeiten auf Personen in der Umgebung.
- Der durch das Hochdruckmundstück ausgestoßene Wasserstrahl erzeugt einen Rückschlag, der einen Effekt auf die Pistole hat. Achten Sie darauf, dass Sie sicher auf dem Boden stehen und halten Sie die Pistole und die Spülwanze gut fest.
- Besprühen Sie keine Gegenstände, die ungesunde Substanzen enthalten (z. B. Asbest).
- Es ist verboten, asbesthaltige Oberflächen zu reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem unzureichend belüfteten Bereich.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose *bevor* Sie es montieren, warten, lagern und transportieren oder wenn Sie die Funktion des Geräts ändern. Dies gilt auch, wenn Sie den Strahlkopf oder die Düse wechseln und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Ziehen Sie dazu den Stecker von Hand heraus. Verwenden Sie niemals den Stecker und/oder bedienen Sie das Gerät mit nassen Händen!
- Wasser aus dem Gerät, Schlauch oder der Strahlpistole ist nicht zum Verzehr geeignet.
- Seien Sie sich bewusst, dass es zu einem Rückschlag kommen kann. Halten Sie die Strahlwanze mit beiden Händen.

Zusätzliche Risiken

Auch wenn Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit allen Sicherheitsanforderungen verwenden, bestehen immer noch potenzielle Risiken in Bezug auf Verletzungen und Schaden. Die folgenden Gefahren können in Bezug auf die Struktur und das Design dieses Produkts auftreten:

- Gesundheitsschäden, die durch Erschütterungen entstehen, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum verwendet, unsachgemäß bedient und nicht ordnungsgemäß gewartet wird.
- Verletzungsgefahr und Sachschäden durch umherfliegende Gegenstände.
- Wunden und Sachschäden durch defektes Zubehör oder plötzliche Stöße durch verdeckte Gegenstände während des Gebrauchs.

Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitssysteme dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert werden.

- Der EIN-/AUS-Schalter verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen des Gerätes.
- Die Strahlpistole ist mit einer Sperre ausgestattet. Diese Sperre verriegelt die Pistole und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Geräts.
- Sobald der Auslöser der Strahlpistole gelöst wird, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab und der Hochdruckstrahl stoppt. Die Pumpe wird erneut aktiviert, wenn der Auslöser gedrückt wird.
- Der Motor ist mit einem Thermoschutz ausgestattet, der diesen bei Überhitzung abschaltet. Im Prinzip läuft der Motor nach ausreichender Abkühlung von selbst wieder an. Es ist jedoch besser, das Gerät auszuschalten und dann 5 Minuten zu warten, bevor Sie es erneut starten. Finden Sie heraus, warum das Gerät überhitzt ist, und beheben Sie das Problem. Wenn es erneut auftritt, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Händler/Service-Lieferanten.
- Der Motorschutz schaltet das Gerät bei hoher Stromaufnahme ab.

Sicherheitsaufkleber

Auf dem Gerät (Abbildung 1) finden Sie Aufkleber (Abbildung 2 und 3). Diese liefern wichtige Informationen über das Gerät.




Abbildung 1

Der Hochdruckstrahl (Abbildung 2) darf nicht gerichtet werden auf:

- Personen;
- Tiere;
- unter Spannung stehende Elektrogeräte;
- das Gerät selbst.




Abbildung 2

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses EUROM-Gerät entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsgerät gekauft, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden. Wenn Sie dieses Gerät mit Respekt und Sorgfalt verwenden, wird das Risiko von Personen- oder Sachschäden verringert.



VORSICHT

Es ist wichtig, dieses Benutzerhandbuch zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, installieren und verwenden.

Einführung

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss dem neuen Besitzer beim Weiterverkauf oder Austausch übergeben werden. Das Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, das Handbuch jederzeit zu verbessern und anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen. Verwenden Sie das Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport auf.

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsfragen und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen des Benutzers oder von Umstehenden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

Garantie

EUROM gewährt ab Kaufdatum eine Garantie von 24 Monaten auf dieses Gerät. Die Garantie deckt keine Abnutzung durch normalen Gebrauch ab. Die Garantie erlischt, wenn ein Defekt auf einen unbeabsichtigten oder unachtsamen Gebrauch des Geräts zurückzuführen ist. Der Hersteller, Importeur und Lieferant haften nicht für fehlerhafte Verbindungen.

Identifizierung



Abbildung 3

Spezifikationen

Typ:	Force 1401
Stromspannung:	AC 220-240V~50Hz
Energieverbrauch:	1400 W
max. Druck:	110 bar
Betriebsdruck:	75 bar
Min. Wasserzulaufverbrauch:	310 l/Std
Max. Druckwasseraufnahme:	7 bar
Wasserzulaufkupplung:	Gartenschlauchkupplung
Länge Hoch-druckschlauch:	5 m
Wassertemperatur:	0 – 40 °C
Automatischer Start-Stop:	Ja
Schutzklasse:	II <input checked="" type="checkbox"/>
Schutzlevel:	IPX5
Schallleistungspegel:	92 dB(A)
Vibrationswerte:	2.5 m/s ²
Abmessungen:	31.0 x 24.2 x 72.1 cm
Gewicht:	6 kg

Beschreibung

Dieses EUROM-Gerät ist ein einfach zu bedienender Hochdruckreiniger (Abbildung 4). Das Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert, wie z. B. die Reinigung von Fahrzeugen, Gebäuden, Terrassen, Fassaden und Gartengeräten.

Hauptkörper




Abbildung 4

- | | |
|--|--|
| 1. DüSENSPEICHER (2x) | 7. STROMKABEL |
| 2. SCHNEIDSCHRAUBE MIT KREUZKOPF ST4,8x16 (2x) | 8. STROMKABELHALTERUNG |
| 3. STRAHLPISTOLENHALTERUNG | 9. WASSERZULAUF (GARTENSCHLAUCHKUPPLUNG) |
| 4. VERLÄNGERUNGSLANZE LAGERUNG (3x) | 10. HAUPTKÖRPER |
| 5. HOCHDRUCKWASSERAUSGANG | 11. EIN(I) / AUS(0) SCHALTER |
| 6. HOCHDRUCKWASSER-AUSLASSKAPPE | 12. HOCHDRUCKSCHLAUCH-HALTERUNG |
| | 13. GRIFF |

Zubehör



VORSICHT

Das Zubehör ist nicht mit anderen Force-Geräten austauschbar.



VORSICHT

Verwenden Sie nur Originalzubehör.

Dieses Gerät enthält folgendes Zubehör (Abbildung 5):




Abbildung 5

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Stahlpistole | 4. Turbodüse |
| 2. Verlängerungslanze | 5. Verstellbare Strahldüse |
| 3. Reinigungsstift | 6. 5m PVC-Hochdruckschlauch |

Stahlpistole




Abbildung 6

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Hochdruckwasser-Kupplung | 4. Auslöser |
| 2. Auslöser Hochdruckwasser-Kupplung | 5. Kupplung der Verlängerungslanze |
| 3. Auslöser der Sicherheitssperre | |

Montage

Das Gerät ist in einem Karton verpackt. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport auf. Es ist eine geringfügige Montage erforderlich.

Griff

1. Befestigen Sie den Griff (Abbildung 7, Pos. 1) am Hauptkörper (Abbildung 7, Pos. 2) mit den Schneidschrauben (Abbildung 7, Pos. 3).




Abbildung 7

Halterungen

1. Schieben Sie die Stromkabelhalterung (Abbildung 8, Pos. 1) auf den Hauptkörper (Abbildung 8, Pos. 2).
2. Feste eindrücken, bis Sie ein „Klick“ hören.
3. Schieben Sie die Strahlpistolenhalterung (Abbildung 8, Pos. 4) auf den Hauptkörper (Abbildung 8, Pos. 3).
4. Feste eindrücken, bis Sie ein „Klick“ hören.




Abbildung 8

Installation



VORSICHT

Platzieren Sie den Reiniger so nah wie möglich an der Wasserversorgung.



VORSICHT

Der Reiniger muss **aufrecht** auf einer festen, ebenen und waagerechten Fläche (Griff oben) platziert werden.

Hauptkörper



VORSICHT

Der Wasserschlauch und die Wasserkupplungsbuchse sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter EIN(1)/AUS(0) in der Position AUS(0) befindet (Abbildung 9, Pos. 5).
3. Stecken Sie den Netzstecker (Abbildung 9, Pos. 3) in eine leicht zugängliche Steckdose.
4. Nur für den Erstgebrauch: Entfernen Sie die Schutzkappe vom Hochdruckwasserausgang (Abbildung 9, Pos. 1).
5. Schrauben Sie den Hochdruckschlauch (Abbildung 9, Pos. 2) an den Hochdruckwasserausgang.
6. Schließen Sie die Wasserversorgung an das Gerät an (Abbildung 9, Pos. 2).
7. Sie hören ein "Klicken" wenn die Wasserversorgung korrekt angeschlossen ist.




Abbildung 9

Stahlpistole

1. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitssperre unter dem Auslöser verriegelt ist (Abbildung 10, Pos. 2).
2. Schließen Sie den Hochdruckschlauch (Abbildung 10, Pos. 3) an Stahlpistole (Abbildung 10, Pos. 1) an.
3. Sie hören ein "Klicken" wenn der Hochdruckschlauch korrekt angeschlossen ist.




Abbildung 10

Verlängerungslanze und Düse

1. Richten Sie den Steg der Düse (Abbildung 11, Pos. 5) mit der Nute in der Verlängerungslanze (Abbildung 11, Pos. 4) aus.
2. Führen Sie die Düse (Abbildung 11, Pos. 6) in die Verlängerungslanze (Abbildung 11, Pos. 7) ein.
3. Sie hören ein „Klicken“, wenn die Düse richtig angeschlossen ist.
4. Richten Sie den Steg der Verlängerungslanze (Abbildung 11, Pos. 3) mit der Nute in der Strahlpistole (Abbildung 11, Pos. 3) aus.
5. Führen Sie die Verlängerungslanze (Abbildung 11, Pos. 7) in die Strahlpistole (Abbildung 11, Pos. 7) ein.
6. Drehen Sie die Verlängerungslanze um 90° Grad, um die Verlängerungslanze zu sichern.




Abbildung 11

Betrieb



WARNUNG

Lesen Sie vor dem Betrieb den Abschnitt Sicherheit.



WARNUNG

Ein Betrieb des Gerätes länger als 2 Minuten ohne Wasser führt zur Beschädigung der Hochdruckpumpe. Wenn das Gerät innerhalb von 2 Minuten keinen Druck aufbaut, schalten Sie das Gerät aus und gehen Sie gemäß den Anweisungen im Kapitel „Fehlerbehebung“ vor.



VORSICHT

Wird der Hebel der Strahlpistole losgelassen, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab und der Hochdruckstrahl stoppt. Die Pumpe schaltet sich wieder ein, wenn der Hebel gedrückt wird.

Start

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter EIN(I)/AUS(0) in der Position AUS(0) befindet (Abbildung 4, Pos. 11).
2. Öffnen Sie die externe Wasserzufuhr vollständig.
3. Entriegeln Sie die Sicherheitssperre unter dem Auslöser (Abbildung 3, Pos. 3).
4. Drücken Sie den Auslöser (Abbildung 3, Pos. 4) einige Sekunden lang, um die Luft aus dem Schlauch zu entfernen.
5. Schalten Sie das Gerät ein (Abbildung 4, Pos. 11).

Reinigung



WARNUNG

Achten Sie beim Drücken des Auslösers auf den Rückschlag.



VORSICHT

Wenn Sie vorübergehend stoppen:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Schließen Sie den externen Wasseranschluss.
- Entfernen Sie den Netzstecker.

1. Halten Sie die Strahlpistole (Abbildung 5, Pos. 1) mit beiden Händen.
2. Richten Sie die Strahlpistole auf das zu reinigende Objekt.
3. Drücken Sie den Auslöser (Abbildung 6, Pos. 4) und starten Sie die Reinigung.

Ändern Sie den Strahlwinkel



VORSICHT

Der Strahlwinkel kann nur an der verstellbaren Düse verändert werden. Die Turbodüse hat einen festen Strahlwinkel.

1. Gegebenenfalls den Auslöser betätigen (Abbildung 6, Pos. 4).
2. Verriegeln Sie die Sicherheitssperre unter dem Auslöser (Abbildung 6, Pos. 3).
3. Drehen Sie den Düsenkopf (Abbildung 12, Pos. 1), um den Strahlwinkel zu verändern:
 - für einen kleineren (stärkeren Strahl) im Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 12, Pos. 2).
 - für einen größeren (schwächeren Strahl) gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 12, Pos. 1).
4. Entriegeln Sie die Sicherheitssperre unter dem Auslöser.




Abbildung 12

Nach dem Betrieb

WARNUNG



Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Reste im Gerät noch stets unter hohem Druck stehen.

VORSICHT



- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in spitzen Winkeln auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

1. Betätigen Sie den Auslöser (Abbildung 6, Pos. 4).
2. Verriegeln Sie die Sicherheitssperre unter dem Auslöser (Abbildung 6, Pos. 3).
3. Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung 4, Pos. 11).
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (Abbildung 4, Pos. 7).
5. Wickeln Sie das Netzkabel.
6. Legen Sie das Netzkabel auf die Halterung (Abbildung 4, Pos. 8).
7. Schließen und trennen Sie die Wasserzufuhr.
8. Entriegeln Sie die Sicherheitssperre unter dem Auslöser.
9. Halten Sie die Strahlpistole mit beiden Händen.
10. Drücken Sie den Auslöser, um die Strahlpistole zu entleeren.
11. Schrauben Sie den Hochdruckschlauch (Abbildung 5, Pos. 6) vom Hochdruckwasserausgang (Abbildung 4, Pos. 5) ab;
12. Trennen Sie den Hochdruckschlauch von der Strahlpistole, indem Sie die Lasche (Abbildung 6, Pos. 2) nach vorne drücken.
13. Entleeren Sie den Hochdruckschlauch mindestens 1 Minute lang.
14. Entfernen Sie die Verlängerungslanze (Abbildung 5, Pos. 2) von der Strahlpistole, indem Sie diese um 90° drehen.
15. Entfernen Sie die Düse (Abbildung 13, Pos. 1), indem Sie den Auslöseknopf (Abbildung 13, Pos. 2) an der Verlängerungslanze drücken.
16. Platzieren Sie das gesamte Zubehör auf den dafür vorgesehenen Halterungen des Geräts (Abbildung 4).



Abbildung 13

Transport und Lagerung



WARNUNG

Entleeren Sie Gerät und Zubehör vollständig. Schützen Sie das Gerät vor Frost. Übriges Wasser kann gefrieren und das Gerät beschädigen.

- Bewegen Sie das Gerät mit dem Griff (Abbildung 4, Pos. 13).
- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es aufbewahren.
- Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Bereiten Sie eine Winter- / frostfreie Lagerung vor

1. Reinigen Sie das Gerät.
2. Stellen Sie sicher, dass sich kein Restwasser im Gerät befindet.
3. Lagern Sie Gerät und Zubehör möglichst in einem frostfreien oder frostgeschützten Raum. Falls dies nicht möglich ist, saugen Sie vor der Lagerung Frostschutzmittel ein. Verwenden Sie das Frostschutzmittel anstelle von Wasser.

Nach der Winter- / frostfreien Lagerung



WARNUNG

Wenn das Gerät gefriert, lassen Sie es vor der Verwendung von einem von Eurom autorisierten Fachmann überprüfen.



VORSICHT

Frostschäden fallen nicht unter die Garantie.

1. Reinigen Sie gegebenenfalls das Gerät.
2. Lassen Sie das Gerät auftauen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls das Frostschutzmittel.

Wartung



WARNUNG

Reparieren oder modifizieren Sie dieses Gerät nicht.



WARNUNG

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Wartung beginnen!

Reparaturarbeiten und Inspektionen müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Wenn das Gerät, das elektrische Kabel und/oder der elektrische Stecker beschädigt sind, sollten Sie sie vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeiter oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzen lassen, um Risiken zu vermeiden.

Führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Wartungsarbeiten durch:

- Entfernen Sie vorsichtig Staub, Sand oder andere Verschmutzungen von den Anschlüssen (Düse, Verlängerungslanze, Strahlpistole, Hochdruckschlauch und Wasserzulauf).
- Entfernen Sie die Düse von der Verlängerungslanze. Reinigen Sie die Düse regelmäßig mit dem mitgelieferten Stift. Spülen Sie sich gründlich durch (entgegen der Hochdruckstrahlrichtung).

Führen Sie die folgenden Wartungsaufgaben regelmäßig durch:

- Fetten Sie die O-Ringe der Steckverbinder regelmäßig mit Vaseline ein, um ein Austrocknen zu verhindern.
- Reinigen Sie den Wasserzulauffilter.

Vaseline O-Ringe

1. Entfernen Sie die Verlängerungslanze (Abbildung 5, Pos. 2) von der Strahlpistole (Abbildung 5, Pos. 7).
2. Entfernen Sie die Düse (Abbildung 5, Pos. 4 oder 5) von der Verlängerungslanze.
3. Tragen Sie Vaseline auf den O-Ring der Düse (Abbildung 14, Pos. 1) auf.



Abbildung 14

4. Tragen Sie Vaseline auf den O-Ring der Verlängerungslanze (Abbildung 15, Pos. 1) auf.




Abbildung 15

- Tragen Sie Vaseline auf den O-Ring der Gartenschlauchkupplung (Abbildung 16, Pos. 1) auf.




Abbildung 16

Reinigen Sie den Wasserzulauffilter



WARNUNG

Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.



VORSICHT

Entfernen Sie den Filter mit Hilfe einer Drahtzange.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Wasserversorgung.
- Schrauben Sie die Gartenschlauchkupplung (Abbildung 17, Pos. 2) ab.
- Ziehen Sie den Filter (Abbildung 17, Pos. 1) heraus.
- Reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser.
- Setzen Sie den Filter wieder ein.
- Bringen Sie die Gartenschlauchkupplung wieder an.



Abbildung 17

Reinigen Sie die Düse(n)

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Wasserversorgung.
3. Entfernen Sie die Düse (Abbildung 18, Pos. 2) von der Verlängerungslanze (Abbildung 5, Pos. 2).
4. Reinigen Sie die Düse mit dem Reinigungsstift (Abbildung 18, Pos. 1).
5. Spülen Sie sich gründlich durch (entgegen der Hochdruckstrahlrichtung).




Abbildung 18

Fehlerbehebung

VORSICHT



Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann:

- wenn Fehler regelmäßig wiederkehren;
- wenn die Fehler nicht behoben werden.

Die folgenden Probleme können auftreten:

Problem	Ursache	Lösung	Sicherheitshinweise
Das Gerät startet nicht.	Stecker ist nicht in die Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
	Steckdose funktioniert nicht.	Verwenden Sie eine andere Steckdose.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
	Verlängerungskabel defekt.	Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann.	Verwenden Sie das Gerät nicht.
Schwankender Druck.	Pumpe saugt Luft an.	Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann.	Verwenden Sie das Gerät nicht.
	Ventile sind verschmutzt, verschlissen oder kaputt.	Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann.	Verwenden Sie das Gerät nicht.

Problem	Ursache	Lösung	Sicherheitshinweise
	Pumpendichtungsarbeiten.	Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann.	Verwenden Sie das Gerät nicht.
	Die Düse ist teilweise verstopft.	Reinigen Sie die Düse.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist.
Gerät stoppt.	Durchgebrannte Sicherung.	Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann.	Verwenden Sie das Gerät nicht.
	Aktive thermische Sicherheit.	Abkühlen lassen und die Ursache der Überhitzung beseitigen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Abkühlens.
	Die Drüse ist teilweise verstopft.	Reinigen Sie die Düse.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist.
Durchgebrannte Sicherung.	Elektroinstallation ist zu beleuchten.	An eine Installation mit höherer Amperezahl anschließen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie zu einer anderen Elektroinstallation wechseln.
		Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie das Verlängerungskabel entfernen.
Gerät vibriert.	Luft im Wasserversorgungsschlauch.	Lassen Sie diese entweichen, indem Sie bei ausgeschaltetem Gerät Wasser durch das Gerät laufen lassen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Problem	Ursache	Lösung	Sicherheitshinweise
	Problem mit der Wasserversorgung.	Verwenden Sie keinen übermäßig langen oder dünnen Schlauch (min. 1/2 Zoll).	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und entleert ist, wenn Sie einen Schlauch auswechseln.
	Die Düse ist teilweise verstopft.	Reinigen Sie die Düse.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist.
	Der Wasserzulauffilter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Wasserfilter.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist.
	Der Schlauch hat einen Knick.	Biegen Sie den Schlauch gerade.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Das Gerät startet und stoppt regelmäßig von selbst.	Pumpe oder Strahlrohr sind leck.	Lassen Sie sie reparieren oder ersetzen.	Wenden Sie sich an einen von EUROM autorisierten Fachmann.
Das Gerät startet, liefert aber kein Wasser.	Pumpe, Schlauch oder Zubehör sind eingefroren.	Lassen Sie sie auftauen und überprüfen Sie sie.	Verwenden Sie das Gerät nicht.
	Keine Wasserversorgung.	Stellen Sie sicher, dass eine Wasserversorgung vorhanden ist.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, während Sie die Wasserversorgung überprüfen.
	Filter blockiert.	Filter reinigen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist.
	Düse blockiert.	Reinigen Sie die Düse.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und geleert ist.

Reinigung

VORSICHT

Bitte nicht verwenden:

- Scheuerpads;
 - harte Bürsten;
 - brennbare, aggressive oder chemische Reinigungsmittel.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Es wird empfohlen, das Gerät alle zwei Wochen und vor der Lagerung zu reinigen. Denken Sie daran, dass Wasser, Witterung, Luftverschmutzung, salzhaltige Umgebungen, Rauch usw. mit der Zeit ihre Spuren auf dem Gerät hinterlassen.

1. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, sauberen, weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
2. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch und Lagerung vollständig trocknen.

Abfallentsorgung



Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften oder liefern Sie es an Ihren Lieferanten.

Sécurité

AVERTISSEMENT

- L'utilisation de cette machine est interdite aux personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez tous les matériaux d'emballage, en particulier le film (risque d'étouffement), hors de portée des enfants.
- Instructions pour les appareils raccordés au réseau d'eau : pression d'entrée maximale 7 bars ou 0,7 MPa.
- Ne touchez jamais la fiche ou la prise avec des mains mouillées.
- Cette machine a été conçue pour être utilisée avec l'agent nettoyant fourni ou recommandé par le fabricant. L'utilisation d'autres agents nettoyants ou produits chimiques peut nuire à la sécurité de la machine. Conservez les agents nettoyants hors de portée des enfants.
- Les jets à haute pression peuvent être dangereux en cas d'utilisation abusive. Le jet à haute pression ne doit pas être dirigé vers des personnes, des animaux, des équipements électriques actifs ou l'appareil lui-même.
- Des aérosols peuvent se former pendant l'utilisation de nettoyeurs à haute pression, L'inhalation d'aérosols peut être dangereuse pour la santé.
- N'utilisez pas la machine à proximité directe de personnes, sauf si celles-ci portent des vêtements de protection.
- Ne dirigez pas le jet vers vous ou d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou des chaussures.
- Tous les objets conducteurs de courant se trouvant dans la zone de travail doivent être protégés contre les jets d'eau.
- Risque d'explosion – Ne dirigez pas le jet vers des liquides inflammables et dans des circonstances présentant un risque d'explosion.
- N'aspirez jamais des liquides contenant des solvants ou des acides ou solvants non dilués. Cela inclut (par exemple) de l'essence, du diluant pour peinture ou du mazout. Le brouillard du jet est très légèrement inflammable, explosif et toxique. N'utilisez pas d'acétone, d'acides ou de solvants non dilués ; ceux-ci endommagent les matériaux utilisés dans la machine.



- Les nettoyeurs à haute pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou du personnel non formé.
- Les tuyaux, raccords et coupleurs à haute pression sont importants pour la sécurité de la machine. Utilisez uniquement les tuyaux, raccords et coupleurs recommandés par le fabricant.
- Pour garantir la sécurité de la machine, utilisez uniquement des pièces de rechange originales du fabricant ou approuvées par le fabricant.
- L'eau qui s'est écoulée à travers les dispositifs anti-refoulement est considérée comme non potable.
- La machine doit être débranchée de sa source d'alimentation pendant le nettoyage ou l'entretien. Lors du remplacement de pièces ou de la conversion de la machine à une autre fonction, retirez toujours la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez pas la machine si le cordon d'alimentation ou des pièces importantes de la machine (dispositifs de sécurité, tuyaux à haute pression, pistolet à gâchette, etc.) sont endommagés.
- Des rallonges inadéquates peuvent être dangereuses. Si une rallonge est utilisée, elle doit être adaptée à une utilisation en extérieur et la connexion doit être maintenue au sec et en hauteur. À cet effet, il est recommandé de prévoir un enrouleur de cordon maintenant à au moins 60 mm au-dessus du sol.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la rallonge ne présentent pas de dommages dus au fait que des personnes ont marché dessus, les ont tordus, les ont trainés par terre ou les ont manipulés d'une manière similaire. Évitez d'exposer le cordon d'alimentation à de la chaleur, de l'huile ou des bords tranchants.
- Coupez toujours le commutateur de l'alimentation secteur lorsque la machine est laissée sans surveillance.
- En fonction de l'application, des buses blindées peuvent être utilisées pour réduire drastiquement l'émission d'aérosols hydratés pendant le nettoyage à haute pression. Néanmoins, toutes les applications ne permettent pas l'utilisation d'un tel dispositif. Si des buses blindées ne peuvent pas être utilisées pour la protection contre les aérosols, un masque respiratoire de classe FFP 2 ou équivalent peut être nécessaire, en fonction l'environnement de nettoyage.



Instructions générales de sécurité

- Le diamètre minimum du raccord d'eau (tuyau) est de 12,7 mm (1/2").
- L'alimentation en eau doit fournir au moins le volume en eau consommé par l'appareil (310 l/h) !
- La pompe doit toujours recevoir une quantité suffisante d'eau. Un fonctionnement « à sec » endommage l'appareil.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C.
- Utilisez uniquement de l'eau propre pour cet appareil. Une eau contaminée ou contenant des produits chimiques agressifs endommage l'appareil !

- La tension et la fréquence indiquées sur l'appareil doivent correspondre à celles de la prise. L'installation électrique doit être approuvée (CEI 60364-1) et sécurisée par un disjoncteur de fuite à la terre (max. 30 mA). N'intervenez jamais sur la fiche ou la prise pour les modifier ! Tout défaut au niveau de la connexion électrique peut entraîner un choc !
- Tout composant endommagé (fiche, câble électrique, tuyau, pistolet à jet) doit être immédiatement remplacé par un technicien formé à cet effet ou un électricien qualifié. Utilisez uniquement des pièces d'origine ; les tuyaux et les raccords sont également importants pour la sécurité. N'effectuez jamais les réparations vous-même.
- Ne modifiez jamais l'appareil, la ou les buses ou toute autre pièce.
- Ne couvrez jamais l'appareil, la ou les buses ou toute autre pièce lorsque vous utilisez l'appareil.

Sécurité avant et pendant l'utilisation

- Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, comme le nettoyage de voitures, bateaux, terrasses, murs, équipements de jardin, etc.
- Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil (ainsi que le câble, la fiche, le tuyau et le pistolet à jet) ne présente aucun dommage visible. Vérifiez en particulier que le câble électrique n'est pas défectueux ou fissuré. N'utilisez pas un appareil endommagé ou qui n'a pas fonctionné correctement lors de sa dernière utilisation. Confiez-le à votre fournisseur pour réparation ou remplacement.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez entièrement le câble pour éviter tout risque de surchauffe. Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, utilisez un câble d'une épaisseur adéquate : 3x2,5 mm². Des rallonges inadéquates peuvent être dangereuses ! La fiche femelle doit être étanche et la connexion doit être maintenue au sec. Des rallonges défectueuses sont dangereuses !
- Les pneus de véhicules et/ou les valves des pneus peuvent se détériorer et se détacher sous l'effet des jets à haute pression. Le signe avant-coureur est une décoloration du pneu. Des pneus /valves endommagés présentent un risque de mort. Observez une distance de jet minimale de 30 cm pendant le nettoyage.
- En cas de pauses prolongées, éteignez l'appareil à l'aide du commutateur principal ou retirez la fiche de la prise.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones ou des circonstances présentant un risque d'explosion.
- En cas d'accident ou de panne de courant, éteignez immédiatement l'appareil.
- Utilisez uniquement de l'eau propre. Si vous utilisez de l'eau contenant, par exemple, du sable (provenant d'un puits ou autre), vous devez installer un filtre supplémentaire.
- Conformément aux réglementations en vigueur, l'appareil ne peut pas être raccordé au réseau d'eau potable sans un clapet anti-retour. Assurez-vous que le système d'eau potable auquel est raccordé le nettoyeur à haute pression est équipé d'un clapet anti-retour.
- Tenez compte du poids de l'appareil lors du choix du lieu de stockage et pendant le transport afin d'éviter tout risque d'accident et de blessure.

- Relâchez la pression restante en appuyant légèrement sur la gâchette avant de débrancher le tuyau du produit.
- Vérifiez avant chaque utilisation de l'appareil et à intervalles réguliers que toutes les fixations métalliques sont bien en place et que les composants du produit sont en bon état ; assurez-vous que des pièces ne sont pas cassées ou usées.

Sécurité personnelle

- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lorsque vous utilisez l'appareil : protection de l'audition, lunettes de sécurité et vêtements de protection.
- Portez des gants, gardez vos mains au chaud et prenez régulièrement une pause.
- Dans de rares cas, l'utilisation ininterrompue de l'appareil pendant plusieurs heures peut provoquer une insensibilité des mains.
- Avant d'utiliser, de déplacer ou de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il repose sur une surface solide, plane et horizontale afin d'éviter tout risque d'accident.
- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de manière raisonnable. Tenez compte des conditions sur place et faites attention aux personnes présentes aux alentours lorsque vous utilisez l'appareil.
- La projection du jet d'eau par l'embout à haute pression provoque un recul au niveau du pistolet. Tenez-vous fermement debout et tenez fermement en main le pistolet et la lance à jet.
- Ne pulvérisez pas vers des objets contenant des substances dangereuses pour la santé (par exemple de l'amiante).
- Il est interdit de nettoyer des surfaces contenant de l'amiante.
- N'utilisez pas l'appareil dans une zone mal ventilée.
- Éteignez toujours l'appareil et retirez la fiche de la prise *avant* d'assembler, d'entretenir, de stocker et de transporter l'appareil ou lorsque vous changez la fonction de l'appareil. Ces précautions valent également lorsque vous changez la tête de jet ou la buse et lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Dans ce dernier cas, retirez la fiche à la main. Ne touchez jamais la fiche et/ou n'utilisez jamais l'appareil les mains mouillées !
- L'eau provenant de l'appareil, du tuyau ou du pistolet à jet ne convient pas à la consommation.
- Faites attention au recul ; tenez la lance à jet à deux mains.

Risques supplémentaires

Même si vous utilisez ce produit en respectant toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels peuvent encore survenir (risques de blessures et de dommages). Les dangers suivants peuvent survenir en rapport avec la structure et la conception de ce produit :

- Des problèmes de santé résultant de vibrations si le produit est utilisé pendant de longues périodes, est mal utilisé et n'est pas entretenu correctement.
- Risque de blessures et de dommages matériels dus à la projection d'objets.
- Blessures et dommages matériels suite à la rupture d'accessoires ou à un impact soudain d'objets dissimulés pendant l'utilisation.

Dispositions en matière de sécurité

Les systèmes de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur et ne doivent pas être modifiés.

- Le commutateur MARCHE/ARRÊT empêche tout fonctionnement involontaire de l'appareil.
- Le pistolet à jet est équipé d'un verrouillage. Ce verrouillage bloque le pistolet et empêche l'engagement involontaire de l'appareil.
- Dès que la gâchette du pistolet à jet est relâchée, le pressostat arrête la pompe et le jet à haute pression s'arrête. La pompe se remet en marche lorsque la gâchette est enfoncée.
- Le moteur est équipé d'une protection contre la surchauffe, qui l'éteint automatiquement en cas de surchauffe. En principe, le moteur redémarre tout seul après avoir suffisamment refroidi. Néanmoins, il est préférable d'éteindre l'appareil et d'attendre 5 minutes avant de le redémarrer. Déterminez la raison de la surchauffe de l'appareil, puis résolvez le problème. Si le problème survient à nouveau, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez votre fournisseur/prestataire de services.
- La protection du moteur éteint l'appareil si la consommation électrique est élevée.

Autocollants de sécurité

L'appareil (figure 1) comporte un certain nombre d'autocollants (figures 2 et 3). Ces autocollants incluent des informations importantes sur l'appareil.




Figure 1

Le jet à haute pression (figure 2) ne doit pas être dirigé vers :

- des personnes ;
- des animaux ;
- des équipements électriques sous tension ;
- l'appareil lui-même.



Figure 2

Merci d'avoir choisi cet appareil EUROM. Vous avez acheté un appareil de qualité dont vous profiterez pendant de nombreuses années. Une utilisation respectueuse et responsable de cet appareil réduit le risque de blessures ou de dommages matériels.



PRUDENCE

Il est important de lire et comprendre ce manuel d'instructions avant d'assembler, installer et utiliser l'appareil.

Introduction

Ce manuel décrit comment utiliser cet appareil de manière correcte et sûre. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil et doit être remis au nouveau propriétaire en cas de revente ou d'échange. Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Nous nous réservons néanmoins le droit d'améliorer et d'adapter ce manuel à tout moment. Les images utilisées peuvent être différentes du produit lui-même. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur. Conservez l'emballage pour un rangement et un transport sûrs.

Les symboles et termes suivants sont utilisés dans ce manuel pour attirer l'attention du lecteur sur les aspects de la sécurité et diverses informations importantes :



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes et des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



PRUDENCE

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Garantie

EUROM accorde une garantie de 24 mois sur cet appareil à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale. La garantie est exclue si un défaut est le résultat d'une utilisation abusive ou négligente de l'appareil. Le fabricant, l'importateur et le fournisseur ne sont pas responsables de raccordements incorrects.

Identification




Figure 3

Spécifications

Type :	Force 1401
Tension :	AC 220-240 V~50 Hz
Puissance absorbée :	1400 W
Pression max. :	110 bars
Pression de fonctionnement :	75 bars
Consommation min. entrée d'eau :	310 l/h
Pression max. prise d'eau :	7 bars
Raccord entrée d'eau :	Raccord tuyau de jardin
Longueur tuyau haute-pression :	5 m
Température eau :	0 – 40 °C
Démarrage-Arrêt automatique :	Oui
Classe de protection :	II
Niveau de protection :	IPX5
Niveau sonore :	92 dB(A)
Valeurs de vibration :	2,5 m/s ²
Dimensions :	31,0 x 24,2 x 72,1 cm
Poids :	6 kg

Description

Cet appareil EUROM est un nettoyeur à haute pression facile à utiliser (figure 4). L'appareil est conçu pour un usage domestique, tel que le nettoyage de véhicules, bâtiments, terrasses, façades et équipements de jardin.

Partie principale




Figure 4

1. Rangement buse (2x)
2. Vis autotaraudeuse à tête Philips ST4,8x16 (2x)
3. Support pistolet à jet
4. Rangement rallonge lance (3x)
5. Sortie eau haute pression
6. Couvercle sortie eau haute pression
7. Cordon d'alimentation
8. Support cordon d'alimentation
9. Entrée d'eau (raccord tuyau de jardin)
10. Partie principale
11. Commutateur MARCHE(I) / ARRÊT(O)
12. Support tuyau haute pression
13. Poignée

Accessoires



PRUDENCE

Les accessoires ne sont pas interchangeables avec d'autres appareils Force.



PRUDENCE

Utilisez uniquement des accessoires d'origine.

Cet appareil inclut les accessoires suivants (figure 5) :




Figure 5

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Pistolet à jet | 4. Buse turbo |
| 2. Rallonge lance | 5. Buse réglable |
| 3. Tige de nettoyage | 6. Tuyau haute pression PVC 5 m : |

Pistolet à jet




Figure 6

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Raccord eau haute pression | 4. Gâchette |
| 2. Raccord libération eau haute pression | 5. Raccord rallonge lance |
| 3. Gâchette verrouillage de sécurité | |

Assemblage

L'appareil est emballé dans une boîte. Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur. Conservez l'emballage pour un rangement et un transport sûrs. Un assemblage limité est nécessaire.

Poignée

- Fixez la poignée (figure 7, pos. 1) à la partie principale (figure 7, pos. 2) à l'aide des vis autotaraudeuses (figure 7, pos. 3).




Figure 7

Supports

1. Faites coulisser le support du cordon d'alimentation (figure 8, pos. 2) sur la partie principale (figure 8, pos. 2).
2. Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
3. Faites coulisser le support du pistolet à jet (figure 8, pos. 4) sur la partie principale (figure 8, pos. 3).
4. Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».




Figure 8

Installation



PRUDENCE

Placez le nettoyeur aussi près que possible de l'alimentation en eau.



PRUDENCE

Le nettoyeur doit être placé en position **verticale** sur une surface solide, plate et horizontale (poignée sur le dessus).

Partie principale



PRUDENCE

Le tuyau d'eau et le raccord d'eau femelle ne sont pas inclus.

1. Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé.
2. Assurez-vous que le commutateur MARCHE(1) / ARRÊT(0) est en position ARRÊT(0) (figure 9, pos. 5).
3. Insérez la fiche d'alimentation (figure 9, pos. 3) dans une prise reliée à la terre et facilement accessible.
4. Uniquement pour la première utilisation : retirez le couvercle protecteur de sortie d'eau à haute pression (figure 9, pos. 1).
5. Vissez le tuyau haute pression (figure 9, pos. 2) à la sortie d'eau haute pression.
6. Raccordez l'alimentation en eau à l'appareil (figure 9, pos. 4).
7. Vous entendez un « clic » lorsque l'alimentation en eau est correctement raccordée.




Figure 9

Pistolet à jet

1. Assurez-vous que le verrouillage de sécurité sous la gâchette est bloqué (figure 10, pos. 2).
2. Raccordez le tuyau haute pression (figure 10, pos. 3) au pistolet à jet (figure 10, pos. 1).
3. Vous entendez un « clic » lorsque le tuyau haute pression est correctement raccordé.




Figure 10

Rallonge de lance et buse

1. Faites coïncider le rebord de la buse (figure 11, pos. 5) avec la rainure de la rallonge de la lance (figure 11, pos. 4).
2. Insérez la buse (figure 11, pos. 6) dans la rallonge de la lance (figure 11, pos. 7).
3. Vous entendez un « clic » lorsque la buse est correctement raccordée.
4. Faites coïncider le rebord de la rallonge de la lance (figure 11, pos. 3) avec la rainure dans le pistolet à jet (figure 11, pos. 2).
5. Insérez la rallonge de la lance (figure 11, pos. 7) dans le pistolet à jet (figure 11, pos. 1).
6. Tournez la rallonge de 90 degrés pour la verrouiller.




Figure 11

Fonctionnement



AVERTISSEMENT

Consultez la section Sécurité avant toute utilisation de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Faire fonctionner l'appareil à sec (sans eau) pendant plus de 2 minutes endommage la pompe à haute pression. Si l'appareil n'accumule pas de pression dans les 2 minutes, éteignez l'appareil et procédez conformément aux instructions du chapitre « Dépannage ».



PRUDENCE

Si le levier du pistolet à jet est relâché, le pressostat éteint la pompe et le jet à haute pression s'arrête. La pompe se remet en marche lorsque vous appuyez sur le levier.

Démarrage

- Assurez-vous que le commutateur MARCHE(I) / ARRÊT(0) est en position ARRÊT(0) (figure 4, pos. 11).
- Ouvrez entièrement l'alimentation en eau externe.
- Débloquez le verrouillage de sécurité sous la gâchette (figure 3, pos. 3).
- Appuyez sur la gâchette (figure 3, pos. 4) pendant plusieurs secondes pour évacuer l'air du tuyau.
- Allumez l'appareil (figure 4, pos. 11).

Nettoyage



AVERTISSEMENT

Faites attention au recul lorsque vous appuyez sur la gâchette.



PRUDENCE

Lorsque vous vous arrêtez temporairement :

- éteignez l'appareil.
- fermez le raccord d'eau externe.
- retirez la fiche du cordon d'alimentation.

- Tenez le pistolet à jet (figure 5, pos. 1) à deux mains.
- Dirigez le pistolet à jet vers l'objet à nettoyer.
- Appuyez sur la gâchette (figure 6, pos. 4) et commencez à nettoyer.

Changement de l'angle du jet



PRUDENCE

Seul l'angle du jet de la buse réglable peut être modifié. La buse turbo a un angle de jet fixe.

- Le cas échéant, relâchez la gâchette (figure 6, pos. 4).
- Bloquez le verrouillage de sécurité sous la gâchette (figure 6, pos. 3).
- Tournez la tête de la buse (figure 12, pos. 1) pour modifier l'angle du jet :
 - pour un angle inférieur (plus puissant), tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre (figure 12, pos. 2).
 - pour un angle supérieur (plus puissant), tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (figure 12, pos. 1).
- Débloquez le verrouillage de sécurité sous la gâchette.




Figure 12

Après utilisation



AVERTISSEMENT

Si l'appareil est éteint, le reste d'eau présent dans l'appareil peut encore être sous haute pression.

PRUDENCE



- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil.
- N'enroulez pas trop fermement le cordon d'alimentation et ne le disposez pas le long d'angles aigus.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

1. Relâchez la gâchette (figure 6, pos. 4).
2. Bloquez le verrouillage de sécurité sous la gâchette (figure 6, pos. 3).
3. Éteignez l'appareil (figure 4, pos. 11).
4. Retirez la fiche d'alimentation de la prise (figure 4, pos. 7).
5. Enroulez le cordon d'alimentation.
6. Placez le cordon d'alimentation sur le support (figure 4, pos. 8).
7. Fermez et débranchez l'alimentation en eau.
8. Débloquez le verrouillage de sécurité sous la gâchette.
9. Tenez le pistolet à jet à deux mains.
10. Appuyez sur la gâchette pour vider le pistolet à jet.
11. Débranchez le tuyau haute pression (figure 5, pos. 6) de la sortie haute pression (figure 4, pos. 5).
12. Débranchez le tuyau haute pression du pistolet à jet en appuyant sur la languette (figure 6, pos. 2) vers l'avant.
13. Videz le tuyau haute pression pendant au moins 1 minute.
14. Retirez la rallonge de la lance (figure 5, pos. 2) du pistolet à jet en la tournant de 90°.
15. Retirez la buse (figure 13, pos. 1) en appuyant sur la touche de déblocage (figure 13, pos. 2) de la rallonge de la lance.
16. Placez tous les accessoires sur les supports de l'appareil prévus à cet effet (figure 4).



Figure 13

Transport et rangement



AVERTISSEMENT

Videz entièrement l'appareil et les accessoires. Protégez l'appareil du gel. L'eau restante peut geler et endommager l'appareil.

- Déplacez l'appareil par la poignée (figure 4, pos. 13).
- Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et sans poussière.

Préparation pour stockage hivernal / à l'abri du gel

1. Nettoyez l'appareil.
2. Assurez-vous qu'il ne reste plus d'eau dans l'appareil.
3. Si possible, rangez l'appareil et les accessoires dans un local à l'abri du gel ou protégé du gel. À défaut, aspirez de l'antigel avant de le ranger. Utilisez de l'antigel et non de l'eau.

Après le stockage hivernal / à l'abri du gel



AVERTISSEMENT

Si l'appareil est gelé, faites-le inspecter par un professionnel autorisé par EUROM avant de l'utiliser.



PRUDENCE

Les dommages dus au gel ne sont pas couverts par la garantie.

1. Le cas échéant, nettoyez l'appareil.
2. Laissez l'appareil dégeler.
3. Retirez l'antigel éventuel.

Entretien



AVERTISSEMENT

N'effectuez aucune réparation ou modification sur cet appareil.



AVERTISSEMENT

Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant de procéder à l'entretien !

Les réparations et inspections doivent être effectuées par un professionnel autorisé par EUROM. Si l'appareil, le cordon d'alimentation et/ou la fiche électrique sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, par son technicien SAV ou par toute autre personne ayant des qualifications similaires afin de prévenir les risques éventuels.

Procédez aux interventions d'entretien suivantes après chaque utilisation :

- Enlevez soigneusement la poussière, le sable ou toute autre salissure au niveau des raccords (buse, rallonge de lance, pistolet à jet, tuyau haute pression et entrée d'eau).
- Retirez la buse de la rallonge de la lance. Nettoyez régulièrement la buse avec la tige accompagnant le produit. Rincez-la soigneusement (dans le sens opposé à celui du jet à haute pression).

Procédez régulièrement aux interventions d'entretien suivantes :

- Passez régulièrement de la vaseline sur les joints toriques des raccords pour éviter qu'ils ne se dessèchent.
- Nettoyez le filtre d'entrée d'eau.

Vaseline sur les joints toriques

1. Retirez la rallonge de la lance (figure 5, pos. 2) du pistolet à jet (figure 5, pos. 1).
2. Retirez la buse (figure 5, pos. 4 ou 5) de la rallonge de la lance.
3. Passez de la vaseline sur le joint torique de la buse (figure 14, pos. 1).



Figure 14

4. Passez de la vaseline sur le joint torique de la rallonge de la lance (figure 15, pos. 1).




Figure 15

- Passez de la vaseline sur le joint torique du raccord du tuyau de jardin (figure 16, pos. 1).




Figure 16

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau



AVERTISSEMENT

Contactez un professionnel autorisé par EUROM si le filtre doit être remplacé.



PRUDENCE

Retirez le filtre à l'aide d'une pince.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Retirez l'alimentation en eau.
- Dévissez le raccord du tuyau de jardin (figure 17, pos. 2).
- Retirez le filtre (figure 17, pos. 1).
- Nettoyez le filtre sous l'eau courante.
- Remettez en place le filtre.
- Remontez le raccord du tuyau de jardin.



Figure 17

Nettoyage de la ou des buse(s)

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Retirez l'alimentation en eau.
3. Retirez la buse (figure 18, pos. 2) de la rallonge de la lance (figure 12, pos. 2).
4. Nettoyez la buse à l'aide de la tige de nettoyage (figure 18, pos. 1).
5. Rincez-la soigneusement (dans le sens opposé à celui du jet à haute pression).




Figure 18

Dépannage



PRUDENCE

Contactez un professionnel autorisé par EUROM :

- en cas d'erreurs récurrentes ;
- si les erreurs ne sont pas résolues.

Les problèmes suivants peuvent se produire :

Problème	Cause	Solution	Consigne de sécurité
L'appareil ne démarre pas.	La fiche n'est pas raccordée à la prise de courant.	Insérez la fiche dans la prise.	Assurez-vous que l'appareil est éteint.
	La prise de courant ne fonctionne pas.	Utilisez une autre prise de courant.	Assurez-vous que l'appareil est éteint.
	La rallonge est défectueuse.	Contactez un professionnel autorisé par EUROM.	N'utilisez pas l'appareil.
Fluctuations de pression.	La pompe aspire de l'air.	Contactez un professionnel autorisé par EUROM.	N'utilisez pas l'appareil.
	Des clapets sont sales, usés ou défectueux.	Contactez un professionnel autorisé par EUROM.	N'utilisez pas l'appareil.

Problème	Cause	Solution	Consigne de sécurité
	Défaut d'étanchéité de la pompe.	Contactez un professionnel autorisé par EUROM.	N'utilisez pas l'appareil.
	La buse est partiellement bloquée.	Nettoyez la buse.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé.
L'appareil s'arrête.	Fusible grillé.	Contactez un professionnel autorisé par EUROM.	N'utilisez pas l'appareil.
	Sécurité thermique activée.	Laissez refroidir et éliminez la cause de la surchauffe.	Assurez-vous que l'appareil est éteint. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il refroidit.
	Buse partiellement bloquée.	Nettoyez la buse.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé.
Fusible grillé.	L'installation électrique est insuffisante.	Branchez l'appareil sur une installation avec un ampérage plus élevé.	Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le branchez sur une autre installation électrique.
		N'utilisez pas de rallonge.	Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous retirez la rallonge.
L'appareil vibre.	De l'air est présent dans le tuyau d'alimentation en eau.	Laissez l'air s'échapper en faisant couler de l'eau dans l'appareil alors qu'il est éteint.	Assurez-vous que l'appareil est éteint.
	Problème d'alimentation en eau.	N'utilisez pas un tuyau excessivement long ou fin (min. 1/2").	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé lorsque vous changez le tuyau.
	La buse est partiellement bloquée.	Nettoyez la buse.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé.

Problème	Cause	Solution	Consigne de sécurité
	Le filtre d'entrée d'eau est sale.	Nettoyez le filtre d'eau.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé.
	Le tuyau est plié.	Disposez le tuyau de manière bien droite.	Assurez-vous que l'appareil est éteint.
L'appareil démarre et s'arrête automatiquement à plusieurs reprises.	La pompe ou la lance à jet fuit.	Faites-les réparer ou remplacer.	Contactez un professionnel autorisé par EUROM.
L'appareil démarre mais ne donne pas d'eau.	La pompe, le tuyau ou des accessoires sont gelés.	Laissez-les dégeler et vérifiez-les.	N'utilisez pas l'appareil.
	Pas d'arrivée d'eau.	Assurez-vous qu'il y a un raccordement à l'eau.	Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous vérifiez l'alimentation en eau.
	Filtre obstrué.	Nettoyez le filtre.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé.
	Buse obstruée.	Nettoyez la buse.	Assurez-vous que l'appareil est éteint et vidé.

Nettoyage

PRUDENCE



N'utilisez pas :

- de tampons à récurer ;
- de brosses dures ;
- de produits de nettoyage inflammables, agressifs ou chimiques.

Évitez que de l'eau ne puisse pénétrer dans l'appareil. N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil toutes les deux semaines et avant tout stockage. N'oubliez pas que l'eau, les conditions météorologiques, la pollution atmosphérique, les environnements salins, la fumée, etc. laissent des traces sur l'appareil au fil du temps.

1. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, propre, doux et non pelucheux ou une brosse douce.
2. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger.

Élimination



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux lois et réglementations locales ou confiez l'appareil à votre fournisseur.

VAROVÁNÍ

- Není vhodné, aby toto zařízení používaly osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí (včetně dětí).
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
- Veškeré obalové materiály, zejména fólie (nebezpečí udušení), uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokyny pro spotřebiče připojené k vodovodnímu řádu: Max. vstupní tlak vody je 7 barů nebo 0,7 MPa.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky nebo zásuvky mokrýma rukama.
- Toto zařízení bylo navrženo pro použití s čisticím prostředkem dodaným nebo doporučeným výrobcem. Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikalií může nepříznivě ovlivnit bezpečnost zařízení. Uchovávejte čisticí prostředky mimo dosah dětí.
- Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném použití nebezpečné. Proud nesmí směřovat na osoby, elektrická zařízení pod napětím ani na samotné zařízení.
- Při používání vysokotlakých čističů se mohou tvořit aerosoly. Vdechování aerosolů může být zdraví nebezpečné.
- Nepoužívejte zařízení v dosahu osob, pokud na sobě nemají ochranný oděv.
- Nemířte proudem proti sobě nebo jiným osobám za účelem čištění oděvů nebo obuvi.
- Všechny vodivé předměty v pracovní oblasti musí být chráněny proti tryskající vodě.
- Nebezpečí výbuchu – Nestříkejte hořlavými kapalinami a nepoužívejte zařízení za okolností, kdy hrozí výbuch.
- Nikdy nevysávejte tekutiny, které obsahují rozpouštědla nebo nezředěné kyseliny/rozpuštědla. Patří sem například benzín, ředitlo barev nebo topný olej. Trysková mlha je velmi lehce hořlavá, výbušná a toxicická. Nepoužívejte aceton, neředěné kyseliny a rozpouštědla; poškozují materiály použité v zařízení.



- Vysokotlaké čističe by neměly používat děti nebo neproškolený personál.
- Vysokotlaké hadice, příslušenství a přípojky jsou důležité pro bezpečnost zařízení. Používejte pouze hadice, příslušenství a přípojky doporučené výrobcem.
- Pro zajištění bezpečnosti zařízení používejte pouze originální náhradní díly od výrobce nebo schválené výrobcem.
- Voda, která protekla zpětnými klapkami, je považována za nepitnou.
- Zařízení musí být během čištění nebo údržby odpojeno od zdroje napájení a při výměně dílů nebo úpravě zařízení na jinou funkci vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo důležité části zařízení, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, tlaková pistole.
- Nevhodné prodlužovací kably mohou být nebezpečné. Pokud použijete prodlužovací kabel, musí být vhodný pro venkovní použití. Připojení musí být udržováno v suchu a nesmí být na zemi. Je vhodné použít naviják, který udrží zásuvku alespoň 60 mm nad zemí.
- Ujistěte se, že nedochází k poškozování přívodní šňůry nebo prodlužovacího kabelu šlapáním, mačkáním, taháním nebo něčím podobným. Chraňte kabel před horkem, olejem nebo ostrými hranami.
- Když necháváte zařízení bez dozoru, vždy vypněte hlavní vypínač.
- V závislosti na účelu lze pro vysokotlaké čištění použít stíněné trysky, které zásadně sníží šíření vodních aerosolů. Ne všechny účely však umožňují použití takového příslušenství. Pokud pro ochranu před aerosoly nelze použít stíněné trysky, může být v závislosti na prostředí zapotřebí dýchací maska třídy FFP 2 nebo ekvivalentní.



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Minimální průměr vodní přípojky (hadice) je 12,7 mm (1/2").
- Přívod vody musí odpovídat minimálně spotřebě vody zařízení (310 l/h)!
- Čerpadlo musí být vždy zásobováno dostatečným množstvím vody. „Provoz na sucho“ způsobí poškození.
- Teplota vody nesmí překročit 40 °C.
- S tímto zařízením používejte pouze čistou vodu. Nečistoty nebo agresivní chemikálie zařízení poškozují!
- Napětí a frekvence uvedené na zařízení musí odpovídat napětí a frekvenci zásuvky. Elektrický systém musí být schválený (IEC 60364-1) a zabezpečený ochranným spínačem (max. 30 mA). Nikdy neprovádějte žádné změny na zástrčce nebo zásuvce za účelem jejich seřízení! Závada v elektrickém připojení může způsobit úraz elektrickým proudem!
- Poškozené součásti (včetně zástrčky, elektrického kabelu, hadice a tlakové pistole) musí okamžitě vyměnit výškolený technik nebo kvalifikovaný elektrikář. Ujistěte se, že používáte pouze originální díly; hadice a spoje jsou pro bezpečnost také důležité. Nikdy neprovádějte opravy sami.
- Nikdy neprovádějte žádné změny na zařízení, nástavcích ani jiných částech.
- Při používání zařízení nikdy nezakrývejte zařízení, nástavce ani jiné části.

Bezpečnost před provozem / během provozu

- Zařízení používejte pouze pro domácí použití, jako je čištění aut, lodí, teras, zdí, zahradní techniky atd.
- Před každým použitím zkонтrolujte, zda není zařízení viditelně poškozené (včetně kabelu, zástrčky, hadice a tlakové pistole). Zkontrolujte zejména elektrický kabel, zda není vadný nebo prasklý. Nepoužívejte poškozené zařízení nebo zařízení, které při posledním použití nefungovalo správně. Předejte jej svému dodavateli k opravě nebo výměně.
- Při používání zařízení úplně rozvíjte kabel, abyste zabránili jeho přehřátí. Pokud je použití prodlužovacího kabelu nevyhnutelné, použijte kabel přiměřené tloušťky: $3 \times 2,5$ mm². Nevhodné prodlužovací kably mohou být nebezpečné! Zástrčka musí být vodotěsná a připojení musí být udržováno v suchu. Vadné prodlužovací kably jsou nebezpečné!
- Pneumatiky vozidla a/nebo ventily pneumatik se mohou vysokotlakými tryskami poškodit a ventily mohou vyskočit. Prvním příznakem poškození je změna barvy pneumatiky. Poškozené pneumatiky/ventily pneumatik představují ohrožení života. Při čištění dodržujte minimální vzdálenost trysek 30 cm.
- V případě dlouhých přestávek vypněte zařízení hlavním vypínačem nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení při teplotách pod 0 °C.
- Je zakázáno používat zařízení v oblastech nebo za podmínek s nebezpečím výbuchu.
- V případě nehody nebo výpadku elektřiny zařízení okamžitě vypněte.
- Používejte pouze čistou vodu. Pokud používáte vodu, která obsahuje např. písek (ze studny nebo podobně), musíte navíc nainstalovat filtr.
- V souladu s platnými předpisy nesmí být zařízení připojeno k síti pitné vody bez zpětného ventilu. Ujistěte se, že je váš domácí vodovodní systém, ke kterému je vysokotlaký čistič připojen, vybavený zpětným ventilem.
- Při výběru místa pro skladování a při přepravě zohledňte hmotnost zařízení, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Před odpojením hadice od zařízení uvolněte zbytkový tlak mírným stisknutím spouště.
- Před každým použitím zařízení a v pravidelných intervalech zkонтrolujte, zda všechny kovové spojovací prvky dobře sedí a zda jsou součásti výrobku v dobrém stavu; zkонтrolujte, zda nejsou některé součásti poškozené nebo opotřebované.

Osobní bezpečnost

- Při používání zařízení používejte vhodné prostředky pro osobní ochranu (OOP): ochranu sluchu, ochranné brýle a ochranný oděv.
- Noste rukavice, udržujte ruce v teple a dělejte si pravidelné přestávky.
- Ve vzácných případech může nepřerušované používání zařízení po dobu několika hodin způsobit necitlivost rukou.
- Před používáním, přemístováním nebo skladováním zařízení se ujistěte, že zařízení stojí na pevném, rovném a vodorovném povrchu, abyste předešli nehodám.
- Uživatel musí zařízení používat přiměřeným způsobem. Zohledňte místní podmínky a při provádění těchto činností dávejte pozor na osoby v okolí.
- Proud vody proudící přes vysokotlaký náustek má za následek zpětný ráz, který má vliv na pistoli. Ujistěte se, že máte stabilní postoj a pistoli a nástavec držíte pevně.

- Nestříkejte na předměty, které obsahují nezdravé látky (např. azbest).
- Je zakázáno čistit povrchy obsahující azbest.
- Nepoužívejte zařízení v nedostatečně větraných prostorách.
- Před montáží, údržbou, skladováním, přepravou nebo změnou funkce zařízení vždy vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. To platí i tehdy, když měníte hlavici nebo trysku a když zařízení nepoužíváte. Za tímto účelem vytáhněte zástrčku rukou. Nikdy nepoužívejte zástrčku ani neobsluhujte zařízení mokrýma rukama!
- Voda ze zařízení, hadice ani tlakové pistole není vhodná ke konzumaci.
- Pamatujte na zpětný ráz; držte pistoli s nástavcem oběma rukama.

Další rizika

I když budete tento výrobek používat v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, stále existují potenciální rizika zranění nebo škody. S ohledem na konstrukci a design tohoto produktu mohou nastat následující rizika:

- Zdravotní problémy, které jsou důsledkem vibrací, pokud je výrobek používán po dlouhou dobu, je nevhodně provozován a není řádně udržován.
- Nebezpečí zranění a věcných škod vzniklé odletujícími předměty.
- Zranění a poškození majetku během používání v důsledku rozbitého příslušenství nebo náhlého nárazu do skrytých předmětů.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní systémy slouží k ochraně uživatele a nelze je měnit.

- Vypínač ON/OFF zabraňuje nechtěnému provozu zařízení.
- Tlaková pistole je vybavena zámkem. Tento zámek zablokuje pistoli a zabrání nechtěnému použití zařízení.
- Jakmile se uvolní spoušť tlakové pistole, tlakový spínač vypne čerpadlo a vysokotlaký proud se zastaví. Pumpy se po stisknutí spouště znova zapne.
- Motor je vybavený tepelnou ochranou, která v případě přehřátí vypne motor. Motor se pak po dostatečném ochlazení sám restartuje. Je však lepší zařízení vypnout a poté počkat 5 minut, než jej znova spustíte. Zjistěte, proč se zařízení přehřálo, a poté problém opravte.
- Pokud se problém opakuje, nepokračujte v používání zařízení a kontaktujte svého dodavatele/poskytovatele služeb.
- Ochrana motoru zařízení při vysoké spotřebě energie vypne.

Bezpečnostní nálepky

Na zařízení (obr. 1) najdete nálepky (obr. 2 a 3). Tyto nálepky poskytují důležité informace o zařízení.



Obrázek 1

Vysokotlaký proud (obr. 2) nesmí směřovat na:

- osoby;
- zvířata;
- elektrická zařízení pod napětím;
- samotný spotřebič.



Obrázek 2

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení EUROM. Zakoupili jste kvalitní zařízení, ze kterého budete mít radost mnoha let. Pokud se bude toto zařízení používat ohleduplně a opatrně, sníží se riziko zranění osob nebo vzniku materiálních škod.



UPOZORNĚNÍ

Před montáží, instalací a použitím zařízení je důležité si přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jí.

Úvod

V této příručce je popsáno správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uschovějte si tuto příručku pro budoucí použití. Příručka je podstatnou součástí zařízení a musí se při jeho odprodeji nebo výměně předat novému majiteli. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Nicméně si vyhrazujeme právo tuto příručku kdykoliv zlepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit. Pokud je zařízení poškozené (včetně kabelu nebo zástrčky), nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Obal si ponechejte pro bezpečné uskladnění a přepravu výrobku.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, které čtenáře upozorňují na bezpečnostní problémy a důležité informace:



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést ke zranění uživatele nebo blízko stojících osob, lehkému nebo střednímu poškození zařízení nebo okolního prostředí.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést k lehkému nebo střednímu poškození výrobku nebo okolního prostředí.

Záruka

Společnost EUROM poskytuje na toto zařízení záruku na dobu 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození způsobené běžným používáním. Záruka pozbývá platnosti v případě, že je defekt způsobený nedbalým nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel nenesou odpovědnost za nesprávné připojení.

Označení

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Force 1401

Art. nr. 135671

Batch. BB0450

110 bar max. 420 l/h max. 40°C

230V~50Hz 1400 Watt

IPX5



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC -
GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Obrázek 3


Technické parametry

Typ:	Force 1401
Napětí:	AC 220-240 V~ 50 Hz
Příkon:	1400 W
Max. tlak:	110 barů
Provozní tlak:	75 barů
Min. přívod vody:	310 l/h
Max. tlak přívodu vody:	7 barů
Přípojka přívodu vody:	Přípojka zahradní hadice
Délka -vysokotlaké hadice:	5 m
Teplota vody:	0–40 °C
Automatické zapnutí-/vypnutí:	Ano
Třída ochrany:	II
Úroveň ochrany:	IPX5
Úroveň hluku:	92 dB(A)
Hodnota vibrací:	2,5 m/s ²
Rozměry:	31,0 × 24,2 × 72,1 cm
Hmotnost:	6 kg

Popis

Toto zařízení EUROM je jednoduchý vysokotlaký čistič (obr. 4). Zařízení je určeno pro použití v domácnosti, například pro čištění vozidel, budov, teras, fasád a zahradní techniky.

Hlavní část



Obrázek 4

- 1. Úložiště trysky (2x)
- 2. Samovrtný šroub s hlavou Philips ST4,8x16 (2x)
- 3. Držák tlakové pistole
- 4. Úložiště prodlužovacího nástavce (3x)
- 5. Vysokotlaký vývod vody
- 6. Uzávěr vysokotlakého výstupu vody
- 7. Napájecí kabel
- 8. Držák napájecího kabelu
- 9. Přívod vody (přípojka zahradní hadice)
- 10. Hlavní část
- 11. Spínač ZAP (I) / VYP (0)
- 12. Držák vysokotlaké hadice
- 13. Rukojet'

Příslušenství



UPOZORNĚNÍ


Příslušenství není zaměnitelné s jinými zařízeními Force.



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální příslušenství.


Toto zařízení zahrnuje následující příslušenství (obr. 5):



Obrázek 5

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Tlaková pistole | 4. Turbo tryska |
| 2. Prodlužovací nástavec | 5. Nastavitelná tryska |
| 3. Čisticí kolík | 6. 5m PVC vysokotlaká hadice |

Tlaková pistole



Obrázek 6


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Vysokotlaká vodní přípojka | 4. Spoušť |
| 2. Odjišťovač vysokotlaké vodní přípojky | 5. Přípojka prodlužovacího nástavce |
| 3. Spoušť bezpečnostního zámku | |

Montáž

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Všechn balicí materiál odstraňte a zkontrolujte, jestli není zařízení poškozené. Pokud je zařízení poškozené nebo funguje nesprávně, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Obal si ponechejte pro bezpečné uskladnění a přepravu výrobku. Je potřeba drobná montáž.

Rukojet'


- Připevněte rukojet' (obr. 7, poz. 1) k hlavní časti (obr. 7, poz. 2) oběma šrouby (obr. 7, poz. 3).



Obrázek 7

Držáky

1. Nasuňte držák napájecího kabelu (obr. 8, poz. 1) na hlavní část (obr. 8, poz. 2).
2. Pevně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Nasuňte držák tlakové pistole (obr. 8, poz. 4) na hlavní část (obr. 8, poz. 3).
4. Pevně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Obrázek 8

Instalace



UPOZORNĚNÍ

Umístěte čistič co nejblíže k přívodu vody.



UPOZORNĚNÍ

Čistič musí být umístěný **nastojato** na pevném, rovném a vodorovném povrchu (rukoujet nahore).


Hlavní část



UPOZORNĚNÍ

Vodní hadice a vodní přípojka (samice) nejsou součástí balení.


1. Ujistěte se, že je zařízení správně smontováno.
2. Ujistěte se, že je spínač ZAP (I) / VYP (0) (obr. 9, poz. 5) v poloze Vypnuto (0).
3. Zasuňte zástrčku (obr. 9, poz. 3) do zásuvky, která je snadno přístupná.
4. Při prvním použití: sejměte ochranný uzávěr z vysokotlakého vývodu vody (obr. 9, poz. 1).
5. Našroubujte vysokotlakou hadici (obr. 9, poz. 2) na vysokotlaký vývod vody.
6. Připojte přívod vody k zařízení (obr. 9, poz. 4).
7. Když přívod vody správně připojíte, uslyšíte cvaknutí.



Obrázek 9

Tlaková pistole


1. Ujistěte se, že bezpečnostní zámek pod spouští je uzamčený (obr. 10, poz. 2).
2. Našroubujte vysokotlakou hadici (obr. 10, poz. 3) na tlakovou pistoli (obr. 10, poz. 1).
3. Když je vysokotlaká hadice správně připojená, uslyšíte cvaknutí.



Obrázek 10

Prodlužovací nástavec a tryska

1. Srovnejte hřbet trysky (obr. 11, poz. 5) s drážkou na prodlužovacím nástavci (obr. 11, poz. 4).
2. Nasuňte trysku (obr. 11, poz. 6) do prodlužovacího nástavce (obr. 11, poz. 7).
3. Když trysku správně připojíte, uslyšíte cvaknutí.
4. Srovnejte hřbet prodlužovacího nástavce (obr. 11, poz. 3) s drážkou na tlakové pistoli (obr. 11, poz. 2).
5. Nasuňte prodlužovací nástavec (obr. 11, poz. 7) do tlakové pistole (obr. 11, poz. 1).
6. Otočte prodlužovací nástavec o 90°, abyste ho zajistili.



Obrázek 11

Provoz



VAROVÁNÍ

Před uvedením do provozu si přečtěte část Bezpečnost.



VAROVÁNÍ

Provoz zařízení bez vody déle než 2 minuty vede k poškození vysokotlakého čerpadla. Pokud se ve spotřebiči do 2 minut nevytvoří tlak, vypněte jej a postupujte podle pokynů v kapitole „Řešení potíží“.



UPOZORNĚNÍ

Po uvolnění páky tlakové pistole tlakový spínač vypne čerpadlo a vysokotlaký proud se zastaví. Po stisknutí páky se čerpadlo opět zapne.

Zapnutí

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP (I) / VYP (0) (obr. 4, poz. 11) v poloze Vypnuto (0).
2. Zcela otevřete externí přívod vody.
3. Odemkněte bezpečnostní zámek pod spoušť (obr. 3, poz. 3).
4. Na několik sekund stiskněte spoušť (obr. 3, poz. 4), abyste odstranili vzduch z hadice.
5. Zařízení zapněte (obr. 4, pos. 11).

Čistění



VAROVÁNÍ

Dávejte pozor na zpětný ráz při mačkání spouště.



UPOZORNĚNÍ

Když dočasně přerušíte práci:

- vypněte zařízení;
- uzavřete externí přívod vody;
- vytáhněte zástrčku.

1. Uchopte tlakovou pistoli (obr. 5, poz. 1) oběma rukama.
2. Namiřte tlakovou pistoli na předmět, který chcete vyčistit.
3. Stiskněte spoušť (obr. 6, poz. 4) a začněte čistit.


Úprava sklonu trysky



UPOZORNĚNÍ

Sklon trysky lze změnit pouze u nastavitelné trysky. Turbo tryska má pevný sklon.

1. V případě potřeby uvolněte spoušť (obr. 6, poz. 4).
2. Odemkněte bezpečnostní zámek pod spoušť (obr. 6, poz. 3).
3. Otočením hlavice trysky (obr. 12, poz. 1) změňte sklon trysky:
 - v případě menší (výkonnější trysky) otočte hlavici ve směru hodinových ručiček (obr. 12, poz. 2).
 - v případě větší (méně výkonné trysky) otočte hlavici proti směru hodinových ručiček (obr. 12, poz. 1).
4. Odjistěte bezpečnostní zámek pod spouští.



Obrázek 12

Ukončení provozu



VAROVÁNÍ

Pokud je zařízení vypnuto, části zařízení mohou být stále pod vysokým tlakem.

UPOZORNĚNÍ



- Nepoužívejte napájecí kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo přenášení zařízení.
- Nesvinujte kabel příliš těsně nebo do ostrých smyček.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Uvolněte spoušť (obr. 6, poz. 4).
2. Odemkněte bezpečnostní zámek pod spouští (obr. 6, poz. 3).
3. Zařízení vypněte (obr. 4, pos. 11).
4. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (obr. 4, poz. 7).
5. Stočte napájecí kabel.
6. Umístěte napájecí kabel na držák (obr. 4, poz. 8).
7. Uzavřete a odpojte přívod vody.
8. Odjistěte bezpečnostní zámek pod spouští.
9. Držte tlakovou pistoli oběma rukama.
10. Stiskněte spoušť, abyste z tlakové pistole vypustili vodu.
11. Odšroubujte vysokotlakou hadici (obr. 5, poz. 6) od vysokotlakého vývodu vody (obr. 4, poz. 5).
12. Odpojte vysokotlakou hadici od tryskové pistole stlačením jazýčku dopředu (obr. 6, poz. 2) dopředu.
13. Vypouštějte vysokotlakou hadici po dobu alespoň 1 minuty.
14. Odejměte z tlakové pistole prodlužovací nástavec (obr. 5, poz. 2) jeho otočením o 90°.
15. Odejměte trysku (obr. 13, poz. 1) stisknutím uvolňovacího tlačítka (obr. 13, poz. 2) na prodlužovacím nástavci.
16. Umístěte veškeré příslušenství na určené držáky na zařízení (obr. 4).



Obrázek 13

Přeprava a skladování



VAROVÁNÍ

Zcela vyprázdněte zařízení a příslušenství. Chraňte zařízení před mrazem.
Zbytky vody mohou zamrzout a poškodit zařízení.

- Zařízení přemísťujte pomocí rukojeti (obr. 4, poz. 13).
- Před uskladněním zařízení očistěte.
- Zařízení skladujte v původním balení na suchém a bezprašném místě.

Proveďte přípravu na skladování během zimy / v nemrznoucích podmínkách

1. Vyčistěte zařízení.
2. Ujistěte se, že v zařízení nezůstala žádná voda.
3. Pokud je to možné, skladujte zařízení a příslušenství v místnosti, kde nemrzne nebo která je chráněna před mrazem. Pokud to není možné, před uskladněním nasajte do zařízení nemrznoucí směs. Použijte nemrznoucí směs, nikoli vodu.

Skladování mimo mrznoucí podmínky



VAROVÁNÍ

Pokud zařízení zamrzne, nechte jej před použitím zkontrolovat autorizovaným odborníkem Eurom.



UPOZORNĚNÍ

Na poškození mrazem se nevztahuje záruka.

1. V případě potřeby zařízení vyčistěte.
2. Nechte zařízení rozmrznout.
3. V případě potřeby odstraňte nemrznoucí směs.

Údržba



VAROVÁNÍ

Zařízení neopravujte ani neupravujte.



VAROVÁNÍ

Před zahájením údržby vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM. Pokud dojde k poškození zařízení, elektrického kabelu nebo zástrčky, měl by ji vyměnit výrobce nebo zaměstnanec servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se eliminovala rizika.

Po každém použití provedte následující úkony údržby:

- Opatrně odstraňte prach, písek nebo jiné nečistoty z přípojek (tryska, prodlužovací nástavec, tlaková pistole, vysokotlaká hadice a přívod vody).
- Odejměte trysku z prodlužovacího nástavce. Trysku pravidelně čistěte dodaným kolíkem. Důkladně ji propláchněte (proti směru vysokotlaké trysky).

Pravidelně provádějte následující úkony údržby:

- Pravidelně nanášejte vazelínu na těsnění přípojek, abyste zabránili jejich vysychání.
- Vyčistěte vstupní filtr vody.


Mazání těsnění

1. Odejměte prodlužovací nástavec (obr. 5, poz. 2) z tlakové pistole (obr. 5, poz. 1).
2. Odejměte trysku (obr. 5, poz. 4 nebo 5) z prodlužovacího nástavce.
3. Naneste vazelínu na těsnění trysky (obr. 14, poz. 1).




Obrázek 14

4. Naneste vazelínu na těsnění prodlužovacího nástavce (obr. 15, poz. 1).



Obrázek 15

- Naneste vazelínu na gumové těsnění přípojky zahradní hadice (obr. 16, poz. 1).



Obrázek 16

Vyčistěte vstupní filtr vody



VAROVÁNÍ


Pokud je nutné vyměnit filtr, obraťte se na odborníka autorizovaného společností EUROM.



UPOZORNĚNÍ

Vyjměte filtr pomocí kleští.


- Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
- Odpojte přívod vody.
- Odšroubujte přípojku zahradní hadice (obr. 17, poz. 2).
- Vytáhněte filtr (obr. 17, poz. 1).
- Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.
- Vraťte filtr zpět.
- Nasaďte zpět přípojku zahradní hadice na vodu.



Obrázek 17

Vyčistěte trysku/trysky

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
2. Odpojte přívod vody.
3. Odejměte trysku (obr. 18, poz. 2) z prodlužovacího nástavce (obr. 5, poz. 2).
4. Vyčistěte trysku čisticím kolíkem (obr. 18, poz. 1).
5. Důkladně ji propláchněte (proti směru vysokotlaké trysky).



Obrázek 18

Řešení potíží



UPOZORNĚNÍ

Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM:

- v případě pravidelně se opakujících chyb;
- pokud chyby nelze vyřešit.

Mohou nastat následující problémy:

Problém	Příčina	Řešení	Bezpečnostní pokyny
Zařízení se nespustí.	Zástrčka není zapojena do elektrické zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
	Zásuvka nefunguje.	Použijte jinou zásuvku.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
	Nefunkční prodlužovací šňůra.	Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM.	Nepoužívejte zařízení.
Kolísavý tlak.	Čerpadlo nasává vzduch.	Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM.	Nepoužívejte zařízení.
	Ventily jsou špinavé, opotřebované nebo rozbité.	Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM.	Nepoužívejte zařízení.

Problém	Příčina	Řešení	Bezpečnostní pokyny
	Opotřebované těsnění čerpadla.	Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM.	Nepoužívejte zařízení.
	Tryska je částečně ucpaná.	Vyčistěte trysku.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vyprázdněné.
Zařízení přestane fungovat.	Spálená pojistka.	Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM.	Nepoužívejte zařízení.
	Aktivní tepelná bezpečnost.	Nechte vychladnout a odstraňte příčinu přehřátí.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Zařízení během chlazení nepoužívejte.
	Tryska je částečně ucpaná.	Vyčistěte trysku.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vyprázdněné.
Spálená pojistka.	Elektroinstalace je příliš slabá.	Připojte k elektroinstalaci s vyšší kapacitou.	Při přechodu na jinou elektroinstalaci se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
		Nepoužívejte prodlužovací kabel.	Při odpojování prodlužovacího kabelu se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
Zařízení vibruje.	Vzduch v přívodní hadici vody.	Propláchněte vypnuté zařízení proudem vody.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
	Problém s přívodem vody.	Nepoužívejte příliš dlouhou nebo tenkou hadici (min. 1/2").	Při výměně hadice se ujistěte, že je zařízení vypnuté a vypuštěné.
	Tryska je částečně ucpaná.	Vyčistěte trysku.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vyprázdněné.
	Vstupní filtr je znečištěný.	Vyčistěte vodní filtr.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vyprázdněné.

Problém	Příčina	Řešení	Bezpečnostní pokyny
	Hadice je zalomená.	Narovnejte hadici.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
Zařízení se pravidelně samo spouští a vypíná.	Pumpa nebo tryska netěsní.	Nechte je opravit nebo vyměnit.	Kontaktujte odborníka pověřeného společností EUROM.
Zařízení se spustí, ale nestříká.	Čerpadlo, hadice nebo příslušenství jsou zamrzlé.	Nechte je rozmrznout a zkontrolujte je.	Nepoužívejte zařízení.
	Není k dispozici přívod vody.	Zajistěte přívod vody.	Při kontrole přívodu vody se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
	Filtr je zablokován.	Vyčistěte filtr.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a vyprázdněné.
	Tryska je zablokována.	Vyčistěte trysku.	Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a vyprázdněné.

Čistění

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do výrobku. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Doporučuje se zařízení vyčistit každé dva týdny a před uskladněním. Pamatujte, že voda, počasí, znečištění ovzduší, slané prostředí, kouř atd. časem ovlivní stav zařízení.

1. Otřete zařízení vlhkým, čistým, měkkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, nebo měkkým kartáčkem.
2. Před použitím nebo uskladněním nechejte zařízení řádně oschnout.

Likvidace



Výrobek na konci jeho životnosti zlikvidujte podle místních zákonů a předpisů nebo jej doručte zpět dodavateli.

Bezpečnosť

UPOZORNENIE

- Stroj nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Všetky obalové materiály, najmä fóliu (nebezpečenstvo udusenia), uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pokyny pre spotrebiče pripojené k vodovodnej sieti: Max. tlak vstupnej vody 7 bar alebo 0,7 MPa.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky alebo zásuvky mokrými rukami.
- Tento stroj bol navrhnutý na použitie s čistiacim prostriedkom dodávaným alebo odporúčaným výrobcom. Použitie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť stroja. Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vysokotlakové trysky môžu byť nebezpečné, ak sa nesprávne používajú. Prúd nesmie smerovať na osoby, elektrické zariadenia pod napäťím ani na samotný stroj.
- Počas používania vysokotlakových čističov sa môžu vytvárať aerosóly. Vdychovanie aerosólov môže byť zdraviu nebezpečné.
- Nepoužívajte stroj v dosahu osôb, pokiaľ nemajú na sebe ochranný odev.
- Prúd nesmerujte proti sebe alebo iným, aby ste mohli vyčistiť odev alebo obuv.
- Všetky vodivé predmety v pracovnom priestore musia byť chránené pred prúdom vody.
- Nebezpečenstvo výbuchu - Nestriekajte horľavé kvapaliny a za okolností s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nikdy nevysávajte tekutiny, ktoré obsahujú rozpúšťadlá alebo nezriedené kyseliny. Patrí sem napríklad benzín, riedidlo alebo vykurovací olej. Trysková hmla je veľmi ľahko horľavá, výbušná a toxická. Nepoužívajte acetón, neriedené kyseliny a rozpúšťadlá; tieto poškodzujú materiály použité v stroji.



- Vysokotlakové čističe nesmú používať deti ani nezaškolený personál.
- Vysokotlakové hadice, armatúry a spojky sú dôležité pre bezpečnosť stroja. Používajte iba hadice, armatúry a spojky odporúčané výrobcom.
- Na zaistenie bezpečnosti stroja používajte iba originálne náhradné diely od výrobcu alebo výrobcom schválené.
- Voda, ktorá pretiekla cez spätné klapky, sa považuje za nepitnú.
- Počas čistenia alebo údržby a pri výmene dielov alebo pri prestavbe stroja na inú funkciu musí byť stroj odpojený od zdroja napájania vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Stroj nepoužívajte, ak je poškodený prívodný kábel alebo dôležité časti stroja, napr. bezpečnostné zariadenia, vysokotlakové hadice, spúšťová pištoľ.
- Nevhodné predĺžovacie káble môžu byť nebezpečné. Ak sa používa predĺžovací kábel, musí byť vhodný na vonkajšie použitie a pripojenie musí byť udržiavané v suchu a mimo zeme. Odporuča sa to urobiť pomocou cievky, ktorá udrží zásuvku aspoň 60 mm nad zemou.
- Uistite sa, že linkový a predĺžovací kábel nie sú poškodené šliapaním, stláčaním, ľaháním alebo niečím podobným. Chráťte šnúru pred teplom, olejom alebo ostrými hranami.
- Keď nechávate stroj bez dozoru, vždy vypnite hlavný vypínač.
- V závislosti od aplikácie je možné na vysokotlakové čistenie použiť tienené trysky, ktoré výrazne znížia emisie vodných aerosólov. Nie všetky aplikácie však umožňujú používanie takého zariadenia. Ak tienené trysky nie sú použiteľné na ochranu pred aerosólmi, môže byť potrebná dýchacia maska ekvivalentnej triedy FFP 2, v závislosti od prostredia čistenia.



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Minimálny priemer vodovodnej prípojky (hadice) je 12,7 mm (1/2").
- Prívod vody musí zásobovať minimálne spotrebu vody zariadenia (310 l/h)!
- Čerpadlo musí byť vždy zásobované dostatočným množstvom vody. „Prevádzka nasucho“ spôsobuje poškodenie.
- Teplota vody nesmie presiahnuť 40 °C.
- S týmto zariadením používajte iba čistú vodu. Nečistoty alebo agresívne chemikálie prístroj poškodzujú!
- Napätie a frekvencia uvedené na zariadení musia zodpovedať napätiu a frekvencii zásuvky. Elektrický systém musí byť schválený (IEC 60364-1) a zabezpečený uzemňovacím spínačom (max. 30 mA). Nikdy nevykonávajte žiadne zmeny na zástrčke alebo zásuvke za účelom ich nastavenia! Chyba v elektrickom spojení môže viesť k úrazu elektrickým prúdom!
- Poškodené súčasti (vrátane zástrčky, elektrického kábla, hadice a prúdovej pištole) musí okamžite vymeniť technik vyškolený na tento účel alebo kvalifikovaný elektrikár. Uistite sa, že používate iba originálne diely; hadice a prípojky sú tiež dôležité pre bezpečnosť. Nikdy nevykonávajte opravy sami.
- Nikdy nevykonávajte žiadne zmeny na zariadení, tryske (tryskách) ani iných častiach.
- Pri používaní zariadenia nikdy nezakrývajte zariadenie, trysku (trysky) ani iné časti.

Bezpečnosť pred a počas prevádzky

- Prístroj používajte len na domáce použitie, ako je čistenie áut, lodí, terás, múrov, záhradnej techniky a pod.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie (vrátane kábla, zástrčky, hadice a prúdovej pištole), či nie je viditeľne poškodené. Skontrolujte najmä elektrický kábel, či nie je poškodený alebo prasknutý. Nepoužívajte poškodené zariadenie alebo zariadenie, ktoré pri poslednom použití nefungovalo správne. Odovzdajte ho svojmu dodávateľovi na opravu alebo výmenu.
- Pri používaní zariadenia úplne rozvíňte kábel, aby ste zabránili prehriatiu. Ak je predlžovací kábel nevyhnutný, použite kábel primeranej hrúbky: $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné! Zásuvka musí byť vodotesná a spojenie musí byť udržiavané v suchu. Chybne predlžovacie káble sú nebezpečné!
- Pneumatiky vozidla a/alebo ventily pneumatík sa môžu poškodiť vysokotlakovými tryskami a môžu vyskočiť. Prvým znakom je zmena farby pneumatiky. Poškodené pneumatiky/ventily pneumatík predstavujú riziko ohrozenia života. Pri čistení dodržujte minimálnu vzdialenosť trysiek 30 cm.
- V prípade dlhých prestávok vypnite prístroj hlavným vypínačom alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie nepoužívajte pri teplotách pod 0°C .
- Je zakázané používať zariadenie v priestoroch alebo v podmienkach s nebezpečenstvom výbuchu.
- V prípade nehody alebo výpadku elektriny zariadenie okamžite vypnite.
- Používajte iba čistú vodu. Ak používate vodu, ktorá obsahuje napríklad piesok (zo studne alebo niečo podobného), musíte nainštalovať extra filter.
- V súlade s platnými predpismi nesmie byť zariadenie pripojené na sieť pitnej vody bez spätného ventilu. Uistite sa, že váš domáci vodný systém, ku ktorému je vysokotlakový čistič pripojený, je vybavený spätným ventilom.
- Pri výbere miesta uskladnenia a pri preprave berte do úvahy hmotnosť zariadenia, aby ste predišli nehodám a zraneniam.
- Uvoľnite zvyškový tlak tak, že trochu stlačíte spúšť predtým, ako odpojíte hadicu od výrobku.
- Pred každým použitím zariadenia a v pravidelných intervaloch skontrolujte, či všetky kovové spojovacie prvky dobre sedia a či sú komponenty výrobku v dobrom stave; skontrolujte, či nie sú poškodené alebo opotrebované časti.

Osobná bezpečnosť

- Pri používaní zariadenia neste vhodný ochranný odev (OOP): chrániče sluchu, ochranné okuliare a ochranný odev.
- Noste rukavice, majte ruky v teple a robte si pravidelné prestávky.
- V zriedkavých prípadoch môže neprerušované používanie zariadenia niekoľko hodín spôsobiť necitlivosť rúk.
- Pred použitím zariadenia, jeho premiestňovaním alebo skladovaním sa uistite, že stojí na pevnom, rovnom a vodorovnom povrchu, aby ste predišli nehodám.
- Používateľ musí používať zariadenie primeraným spôsobom. Berte do úvahy miestne podmienky a pri vykonávaní týchto činností dávajte pozor na ľudí v okolí.
- Prúd vody cez vysokotlakový náustok má za následok spätný ráz, ktorý má vplyv na pištoľ. Uistite sa, že stojíte pevne a pevne držíte aj pištoľ a trysku.
- Nestriekajte predmety, ktoré obsahujú nezdravé látky (napr. azbest).
- Je zakázané čistiť povrchy, ktoré obsahujú azbest.
- Zariadenie nepoužívajte v nedostatočne vetracom priestore.
- Prístroj vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky *pred* pred montážou, údržbou, skladovaním a prepravou alebo pri zmene funkcie prístroja. To platí aj vtedy, keď meníte tryskovú hlavu alebo trysku a keď prístroj nepoužívate. Na tento účel vytiahnite zástrčku rukou. Nikdy nepoužívajte zástrčku a/alebo neobsahujuje prístroj mokrými rukami!
- Voda z prístroja, hadice alebo prúdovej pištole nie je vhodná na konzumáciu.
- Dávajte pozor na spätný ráz; držte trysku oboma rukami.

Ďalšie riziká

Aj keď tento výrobok používate v súlade so všetkými bezpečnostnými požiadavkami, stále existujú potenciálne riziká súvisiace so zraneniami a škodami. V súvislosti so štruktúrou a dizajnom tohto produktu sa môžu vyskytnúť nasledujúce nebezpečenstvá:

- Zdravotné nedostatky, ktoré vyplývajú z vibrácií, ak sa výrobok používa dlhší čas, nevhodne sa obsluhuje a nie je správne udržiavaný.
- Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd odletujúcimi predmetmi.
- Zranenia a škody na majetku v dôsledku rozbitého príslušenstva alebo náhleho nárazu skrytých predmetov počas používania.


Bezpečnostné ustanovenia

Bezpečnostné systémy slúžia na ochranu používateľa a nesmú sa meniť.

- Vypínač ON/OFF zabraňuje neúmyselnej prevádzke zariadenia.
- Trysková pištoľ je vybavená zámkom. Tento zámok zablokuje pištoľ a zabráni neúmyselnému zapojeniu zariadenia.
- Akonáhle sa uvolní spúšť prúdovej pištole, tlakový spínač vypne čerpadlo a vysokotlakový prúd sa zastaví. Po stlačení spúšťe sa čerpadlo opäť zapne.
- Motor je vybavený tepelnou ochranou, ktorá vypne motor v prípade prehriatia. V zásade sa motor po dostatočnom vychladnutí sám reštartuje. Pred opäťovným spustením je však lepšie zariadenie vypnúť a počkať 5 minút. Zistite, prečo sa zariadenie prehrialo, a potom problém odstráňte. Ak sa to opakuje, nepokračujte v používaní zariadenia a kontaktujte svojho dodávateľa/poskytovateľa služieb.
- Ochrana motora vypne zariadenie, ak je spotreba energie vysoká.

Bezpečnostné nálepky

Na zariadení (Obrázok 1) nájdete nálepky (Obrázok 2 a 3). Tieto poskytujú dôležité informácie o zariadení.



Obrázok 1

Vysokotlakový prúd (Obrázok 2) nesmie smerovať na:

- osoby;
- zvieratá;
- elektrické zariadenia pod napäťím;
- samotný spotrebič.



Obrázok 2

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre toto zariadenie EUROM. Zakúpili ste si kvalitné zariadenie, ktoré budete môcť využívať mnoho rokov. Vhodným a opatrným používaním tohto zariadenia sa zníži riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálu.



VÝSTRAHA

Pred montážou, inštaláciou a používaním zariadenia je dôležité prečítať si túto príručku a pochopiť ju.

Úvod

Tento návod popisuje správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Tento návod je súčasťou zariadenia a v prípade opäťovného predaja alebo výmeny sa musí odovzdať novému vlastníkovi. Tento návod bol pripravený mimoriadne dôsledne. Avšak vyhľadujeme si právo kedykoľvek tento návod zlepšiť a upraviť. Použité obrázky sa môžu lísiť. Zariadenie nepoužívajte (vrátane kábla a zástrčky), ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy.

Nasledujúce symboly a termíny sa používajú v tomto návode na to, aby používateľa upozornili na bezpečnostné problémy a dôležité situácie:



UPOZORNENIE

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dojsť k zraneniam používateľa alebo osôb v okolí zariadenia, k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.



VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dojsť k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

Záruka

Spoločnosť EUROM poskytuje 24-mesačnú záruku na toto zariadenie od dátumu zakúpenia. Záruka nepokrýva opotrebovanie vyplývajúce z normálneho používania. Záruka stráca platnosť v prípade, že dojde k chybe kvôli neúmyselnému alebo nedbalému používaniu zariadenia. Výrobca, dovozca ani dodávateľ nie sú zodpovední za nesprávne pripojenie.

Identifikácia

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Force 1401

Art. nr. 135671

Batch. BB0450

110 bar max. 420 l/h max. 40°C

230V~50Hz 1400 Watt

IPX5



EUROM - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC -
GENEMUIDEN - NETHERLANDS

Obrázok 3


Špecifikácie

Typ:	Force 1401
Napätie:	AC 220-240V~50Hz
Spotreba energie:	1400W
Max. tlak:	110 bar
Prevádzkový tlak:	75 bar
Min. spotreba vody na vstupe:	310 l/h
Max. tlakový prívod vody:	7 bar
Spojka prívodu vody:	Spojka na záhradnú hadicu
Dĺžka vysokotlakovej-hadic:	5 m
Teplota vody:	0 – 40 °C
Automatický štar-stop:	Áno
Trieda ochrany:	II
Úroveň ochrany:	IPX5
Hladina akustického výkonu:	92 dB(A)
Hodnoty vibrácií:	2,5 m/s ²
Rozmery:	31,0 x 24,2 x 72,1 cm
Hmotnosť:	6 kg

Opis

Toto zariadenie EUROM je ľahko použiteľný vysokotlakový čistič (Obrázok 4). Zariadenie je určené na použitie v domácnosti, ako je čistenie vozidiel, budov, terás, fasád a záhradnej techniky.

Hlavná časť



Obrázok 4

1. Úložný priestor trysky (2x)
2. Samorezná skrutka s hlavou Philips ST4.8x16 (2x)
3. Držiak prúdovej pištole
4. Úložný priestor predlžovacej tyče (3x)
5. Vysokotlakový výstup vody
6. Vysokotlakový výstupný uzáver vody
7. Napájací kábel
8. Držiak napájacieho kábla
9. Prívod vody (spojka na záhradnú hadicu)
10. Hlavná časť
11. Prepínač ON (I)/OFF (0).
12. Držiak vysokotlakovej hadice
13. Rukoväť

Príslušenstvo



VÝSTRAHA


Príslušenstvo nie je zameniteľné s inými zariadeniami Force.



VÝSTRAHA

Používajte iba originálne príslušenstvo.


Toto zariadenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo (Obrázok 5):



Obrázok 5

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Trysková pištoľ | 4. Turbo tryska |
| 2. Predlžovacia tyč | 5. Nastaviteľná tryska |
| 3. Čistiaci kolík | 6. 5 m PVC vysokotlaková hadica |

Trysková pištoľ



Obrázok 6


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Vysokotlaková vodná spojka | 4. Spúšť |
| 2. Uvoľnite vysokotlakovú vodnú spojku | 5. Spojka predlžovacej tyče |
| 3. Spúšť bezpečnostného zámku | |

Montáž

Zariadenie je zabalené v jednej škatuli. Odstráňte všetky obalové materiály a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy. Je potrebná menšia montáž.

Rukoväť


- Pripojte rukoväť (Obrázok 7, poz. 1) k hlavnej časti (Obrázok 7, poz. 2) pomocou samorezných skrutiek (Obrázok 7, poz. 3).



Obrázok 7

Konzoly

1. Nasuňte držiak napájacieho kábla (Obrázok 8, poz. 1) na hlavnú časť (Obrázok 8, poz. 2).
2. Pevne zatlačte, kým nebudete počuť „cvaknutie“.
3. Nasuňte držiak tryskovej pištole (Obrázok 8, poz. 4) na hlavnú časť (Obrázok 8, poz. 3).
4. Pevne zatlačte, kým nebudete počuť „cvaknutie“.



Obrázok 8

Inštalácia



VÝSTRAHA

Umiestnite čistič čo najbližšie k prívodu vody.



VÝSTRAHA

Čistič musí byť umiestnený **zvisle** na pevnom, rovnom a vodorovnom povrchu (rukoväť hore).


Hlavná časť



VÝSTRAHA

Vodná hadica a vodná spojka nie sú súčasťou dodávky.


1. Skontrolujte, či je zariadenie správne zostavené.
2. Uistite sa, že prepínač ON (I)/OFF (0) je v polohe OFF (0) (Obrázok 9, poz. 5).
3. Zasuňte zástrčku (Obrázok 9, poz. 3) do ľahko dostupnej zásuvky.
4. Len na prvé použitie: odstráňte ochranný uzáver z výstupu vysokotlakovej vody (Obrázok 9, poz. 1).
5. Naskrutkujte vysokotlakovú hadicu (Obrázok 9, poz. 2) k výstupu vysokotlakovej vody.
6. Pripojte prívod vody k zariadeniu (Obrázok 9, poz. 4).
7. Keď bude prívod vody správne pripojený, budete počuť „kliknutie“.



Obrázok 9

Trysková pištol'


1. Uistite sa, že bezpečnostný zámok pod spúšťou je uzamknutý (Obrázok 10, poz. 2).
2. Pripojte vysokotlakovú hadicu (Obrázok 10, poz. 3) k prúdovej pištolí (Obrázok 10, poz. 1).
3. Keď bude vysokotlaková hadica správne pripojená, budete počuť „kliknutie“.



Obrázok 10

Predlžovacia tyč a tryska

1. Zarovnajte hrebeň trysky (Obrázok 11, poz. 5) s drážkou v predlžovacej násadke (Obrázok 11, poz. 4).
2. Vložte trysku (Obrázok 11, poz. 6) do predlžovacej násadky (Obrázok 11, poz. 7).
3. Keď bude tryska správne pripojená, budete počuť „kliknutie“.
4. Zarovnajte hrebeň predlžovacej násadky (Obrázok 11, poz. 3) s drážkou v prúdovej pištole (Obrázok 11, poz. 2).
5. Vložte predlžovaciu násadku (Obrázok 11, poz. 7) do prúdovej pištole (Obrázok 11, poz. 1).
6. Otočte predlžovaciu násadku o 90°, aby ste ju zaistili.



Obrázok 11

Prevádzka



UPOZORNENIE

Pred uvedením do prevádzky si pozrite časť Bezpečnosť.



UPOZORNENIE

Prevádzka zariadenia dlhšie ako 2 minúty bez vody vedie k poškodeniu vysokotlakového čerpadla. Ak zariadenie nevytvorí tlak do 2 minút, vypnite ho a postupujte podľa pokynov v kapitole „Riešenie problémov“.



VÝSTRAHA

Ak sa páka prúdovej pištole uvoľní, tlakový spínač vypne čerpadlo a vysokotlakový prúd sa zastaví. Po stlačení páky sa čerpadlo opäť zapne.

Spustenie

1. Uistite sa, že prepínač ON (I)/OFF (0) je v polohe OFF (0) (Obrázok 4, poz. 11).
2. Úplne otvorte externý prívod vody.
3. Odomknite bezpečnostný zámok pod spúšťou (Obrázok 3, poz. 3).
4. Stlačte spúšť (Obrázok 3, poz. 4) na niekoľko sekúnd, aby ste odstránili vzduch z hadice.
5. Zapnite zariadenie (Obrázok 4, poz. 11).

Čistenie



UPOZORNENIE

Dávajte pozor na spätný ráz pri stlačení spúšte.

VÝSTRAHA



Ked' dočasne zastavíte:

- vypnite zariadenie.
- zatvorte externú vodovodnú prípojku.
- odpojte napájaciu zástrčku.

1. Držte prúdovú pištoľ (Obrázok 5, poz. 1) oboma rukami.
2. Namierte prúdovú pištoľ na predmet, ktorý je potrebné vyčistiť.
3. Stlačte spúšť (Obrázok 6, poz. 4) a začnite čistiť.


Zmenť uhol prúdu



VÝSTRAHA

Uhlos prúdu je možné zmeniť iba nastaviteľou tryskou. Turbo tryska má pevný uhlos prúdu.

1. V prípade potreby uvoľnite spúšť (Obrázok 6, poz. 4).
2. Uzamknite bezpečnostný zámok pod spúšťou (Obrázok 6, poz. 3).
3. Otočením hlavy trysky (Obrázok 12, poz. 1) zmenťte uhlos trysky:
 - pre menší (výkonnejší prúd) otočte v smere hodinových ručičiek (Obrázok 12, poz. 2).
 - pre väčší (menej výkonný prúd) otočte proti smeru hodinových ručičiek (Obrázok 12, poz. 1).
4. Odomknite bezpečnostný zámok pod spúšťou.



Obrázok 12

Po ukončení používania

UPOZORNENIE

Ak je zariadenie vypnuté, zvyšky v zariadení môžu byť stále pod vysokým tlakom.

VÝSTRAHA

- Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel.
- Napájací kábel nenavíjajte príliš tesne alebo v ostrých uhloch.
- Napájací kábel neobmotávajte okolo zariadenia.

1. Uvoľnite spúšť (Obrázok 6, poz. 4).
2. Uzamknite bezpečnostný zámok pod spúšťou (Obrázok 6, poz. 3).
3. Vypnite zariadenie (Obrázok 4, poz. 11).
4. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (Obrázok 4, poz. 7).
5. Stočte napájací kábel.
6. Umiestnite napájací kábel na držiak (Obrázok 4, poz. 8).
7. Zatvorte a odpojte prívod vody.
8. Odomknite bezpečnostný zámok pod spúšťou.
9. Držte prúdovú pištoľ oboma rukami.
10. Stlačte spúšť, aby ste vypustili prúdovú pištoľ.
11. Odskrutkujte vysokotlakovú hadicu (Obrázok 5, poz. 6) z vysokotlakového výstupu (Obrázok 4, poz. 5).
12. Odpojte vysokotlakovú hadicu od prúdovej pištole stlačením jazýčka (Obrázok 6, poz. 2) dopredu.
13. Vypúšťajte vysokotlakovú hadicu aspoň 1 minútu.
14. Odstráňte predĺžovaciu násadku (Obrázok 5, poz. 2) z prúdovej pištole jej otočením o 90°.
15. Odstráňte trysku (Obrázok 13, poz. 1) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (Obrázok 13, poz. 2) na predĺžovacej násadke.
16. Umiestnite všetko príslušenstvo na určené držiaky zariadenia (Obrázok 4).



Obrázok 13

Preprava a skladovanie

UPOZORNENIE

Úplne vyprázdnite zariadenie a príslušenstvo. Chráňte prístroj pred mrazom.
Zvyšky vody môžu zamrznúť a poškodiť zariadenie.

- Presuňte zariadenie za rukoväť (Obrázok 4, poz. 13).
- Zariadenie pred uskladnením očistite.
- Zariadenie skladujte v pôvodnom obale na suchom a bezprašnom mieste.

Pripravte sa na zimné/bezmrazové uskladnenie

1. Vyčistite zariadenie.
2. Uistite sa, že v zariadení nezostala žiadna voda.
3. Ak je to možné, skladujte prístroj a príslušenstvo v miestnosti chránenej pred mrazom.
Ak nie; pred uskladnením nasajte nemrznúcu zmes. Namiesto vody použite nemrznúcu zmes.

Po zime/bez mrazu uskladnenie

UPOZORNENIE

Ak zariadenie zamrzne, pred použitím ho nechajte skontrolovať odborníkom autorizovaným spoločnosťou Eurom.

VÝSTRAHA

Na poškodenie mrazom sa nevzťahuje záruka.

1. V prípade potreby; vyčistite zariadenie.
2. Nechajte prístroj rozmraziť.
3. V prípade potreby; odstráňte nemrznúcu zmes.

Údržba

UPOZORNENIE

Toto zariadenie neopravujte ani neupravujte.

UPOZORNENIE

Pred začatím údržby vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

Opravy a kontroly musí vykonávať autorizovaný odborník spoločnosti EUROM. Ak je poškodený elektrický kábel a/alebo elektrická zástrčka zariadenia, musí ich vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Po každom použití vykonajte nasledujúce úkony údržby:


- Opatrne odstráňte prach, piesok alebo iné nečistoty z prípojok (tryska, predlžovacia násadka, prúdová pištoľ, vysokotlaková hadica a prívod vody).
- Vyberte trysku z predlžovacej násadky. Trysku pravidelne čistite pomocou dodaného kolíka. Dôkladne ju prepláchnite (proti smeru vysokotlakového prúdu).

Pravidelne vykonávajte nasledujúce úlohy údržby:

- O-krúžky konektorov pravidelne natierajte vazelinou, aby ste zabránili ich vysychaniu.
- Vyčistite filter prívodu vody.


O-krúžky natierajte vazelinou

1. Odstráňte predlžovaciu násadku (Obrázok 5, poz. 2) z prúdovej pištole (Obrázok 5, poz. 1).
2. Odstráňte trysku (Obrázok 5, poz. 4 alebo 5) z predlžovacej násadky.
3. Otočením hlavy trysky (Obrázok 14, poz. 1) zmeňte uhol trysky:




Obrázok 14

4. Naneste vazelinu na O-krúžok predlžovacej násadky (Obrázok 15, poz. 1).



Obrázok 15

- Naneste vazelinu na O-krúžok spojky záhradnej hadice (Obrázok 16, poz. 1).



Obrázok 16

Vyčistite filter prívodu vody



UPOZORNENIE

Ak je potrebné filter vymeniť, obráťte sa na odborníka autorizovaného spoločnosťou EUROM.



VÝSTRAHA

Filter vyberte pomocou kliešťí.


- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Odstráňte prívod vody.
- Odskrutujte spojku záhradnej hadice (Obrázok 17, poz. 2).
- Vytiahnite filter (Obrázok 17, poz. 1).
- Filter vyčistite pod tečúcou vodou.
- Nasaďte filter späť.
- Nasaďte späť spojku vodnej záhradnej hadice.



Obrázok 17

Vyčistite trysku(y)

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Odstráňte prívod vody.
3. Odstráňte trysku (Obrázok 18, poz. 2) z predĺžovacej násadky (Obrázok 5, poz. 2).
4. Vyčistite trysku čistiacim kolíkom (Obrázok 18, poz. 1).
5. Dôkladne ju prepláchnite (proti smeru vysokotlakového prúdu).



Obrázok 18

Riešenie problémov



VÝSTRAHA

- Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM:
- v prípade pravidelne sa opakujúcich chýb;
 - ak sa chyby neodstránia.

Môžu sa vyskytnúť tieto problémy:

Problém	Príčina	Riešenie	Bezpečnostné pokyny
Zariadenie sa nespustí.	Nezapájajte do elektrickej zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
	Nefunguje elektrická zásuvka.	Použite inú zásuvku.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
	Predĺžovací kábel zlomený.	Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM.	Zariadenie nepoužívajte.
Kolísavý tlak.	Čerpadlo nasáva vzduch.	Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM.	Zariadenie nepoužívajte.

Problém	Príčina	Riešenie	Bezpečnostné pokyny
	Ventily sú znečistené, opotrebované alebo zlomené.	Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM.	Zariadenie nepoužívajte.
	Práca na tesnení čerpadla.	Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM.	Zariadenie nepoužívajte.
	Tryska je čiastočne zablokovaná.	Vyčistite trysku.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypustené.
Zariadenie sa zastaví.	Vypálená poistka.	Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM.	Zariadenie nepoužívajte.
	Aktívna tepelná bezpečnosť.	Nechajte vychladnúť a odstráňte príčinu prehriatia.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Zariadenie nepoužívajte počas chladenia.
	Tryska je čiastočne zablokovaná.	Vyčistite trysku.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypustené.
Vypálená poistka.	Elektroinštalačia je na osvetlenie.	Pripojte k inštalácii s vyššou intenzitou prúdu.	Pri prechode na inú elektrickú inštaláciu sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
		Nepoužívajte predlžovací kábel.	Pri odpájaní predlžovacieho kabla sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
Zariadenie vibruje.	Vzduch v prívodnej hadici vody.	Nechajte ho uniknúť tečúcou vodou cez zariadenie, keď je vypnuté.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
	Problém s prívodom vody.	Nepoužívajte príliš dlhé alebo tenkú hadicu (min. 1/2").	Pri výmene hadice sa uistite, že je zariadenie vypnuté a vypustené.

Problém	Príčina	Riešenie	Bezpečnostné pokyny
	Tryska je čiastočne zablokovaná.	Vyčistite trysku.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypustené.
	Filter prívodu vody je znečistený.	Vyčistite vodný filter.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypustené.
	Hadica je zalomená.	Narovnajte hadicu.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
Zariadenie sa pravidelne spúšťa a zastavuje samo.	Pumpa alebo tryska sú netesné.	Nechajte ich opraviť alebo vymenit.	Kontaktujte odborníka schváleného spoločnosťou EUROM.
Zariadenie sa spustí, ale nedodáva vodu.	Čerpadlo, hadica alebo príslušenstvo sú zamrznuté.	Nechajte ich rozmraziť a skontrolujte ich.	Zariadenie nepoužívajte.
	Bez prívodu vody.	Uistite sa, že je k dispozícii prívod vody.	Pri kontrole prívodu vody sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
	Filter je zablokovaný.	Vyčistite filter.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypustené.
	Tryska je zablokovaná.	Vyčistite trysku.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypustené.

Čistenie

VÝSTRAHA

Nepoužívajte:

- drôtenky,
- tvrdé kefy;
- horľavé, agresívne alebo chemické čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Zariadenie sa odporúča čistiť každé dva týždne a pred uskladnením. Majte na pamäti, že voda, počasie, znečistenie ovzdušia, slané prostredie, dym a pod. časom zanechajú na zariadení svoje stopy.

1. Zariadenie utrite vlhkou, čistou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo mäkkou kefkou.
2. Pred používaním a uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Likvidácia



Na konci životnosti zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonomi a predpismi alebo ho doručte svojmu dodávateľovi.

EU Declaration of Conformity

We,

Company name: Euromac BV
Postal address: Kokosstraat 20
Postcode: 8281 JC
City: Genemuiden
Country: The Netherlands

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Product: High pressure cleaner
Brand name: Eurom
Model: Force 1401
Item number: 135671

The object of declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization legislation:

Machinery Directive: 2006/42/EC
Electromagnetic compatibility Directive: EMC 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances RoHS Directive: 2011/65/EU&(EU)2015/863

and that the product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Signed for and on behalf of Euromac BV:

Genemuiden, 06-12-2022

W.J. Bakker, alg. Dir.



Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model: Force 1401

Date: 16/01/2024

Version: v3.0

EUROM®

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974