

Universeelcement CEM I 32,5 R 5KG

Toepassing

Mineraal bindmiddel van de cementvastheidsklasse CEM I 32.5 R voor de aanmaak van mortel, pleister, beton en zandcement dekvloeren e.d. door toevoeging van zand, grind, kalk, water enz..

Eigenschappen

- normaal verhardend, hydraulisch afbindend
- watervast

Verwerking

SAKRETE Universeelcement afhankelijk van de toepassing met zand, grind, kalk enz. mengen en met water aanmaken tot een gebruiksklare specie.

Opslag

Droog en vrij van de grond in afgesloten originele verpakking.

Tips

- cement is alkalisch zie gevaaraanwijzing.
- kuipen, werktuigen enz. direct na gebruik met water reinigen, omdat reiniging in uitgeharde toestand enkel nog mechanisch kan gebeuren.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten.

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.



Maart 2016

GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P301+P330+P310+NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaalarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 12 maanden, t.h.t. zie zijkant zak

