




1A




1B




1C




2A




2B




2C




Uniclic




Binnenhoek




3A




3B




3C




Benodigheden



Gebruik douchebak



Buitenhoek



Afwerkprofiel



Handleiding profielen

Vorbereiding en plaatsing van Unovia® SPC-tegels

Unovia® SPC-tegels zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis. Zorg ervoor dat de tegels altijd worden opgeslagen en geplaatst in een verwarmde ruimte. Laat de tegels vóór het leggen minimaal 48 uur wennen aan de ruimte waarin ze worden geplaatst. De ideale temperatuur ligt tussen de 18°C en 24°C. De tegels zijn geschikt voor vloerverwarming. Plaats de vloer echter niet in ruimtes waar langdurig hoge temperaturen kunnen ontstaan, zoals een serre of andere sterk opwarmende ruimtes.

Controleer de tegels vóór het leggen zorgvuldig op zichtbare beschadigingen of afwijkingen. Gebruik geen tegels met zichtbare fouten. Na het plaatsen van de vloer kunnen eventuele klachten hierover helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Montage-instructies Unovia® SPC-tegels (Uniclic)

Vorbereiding van de ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stabiel en schoon is. Verwijder stof, vuil en losse delen. Controleer of de vloer of wand vlak is: onder een rechte lat van 1 meter mogen hoogteverschillen maximaal 3mm bedragen. Indien nodig dient de ondergrond eerst geëgaliseerd te worden.

Bestaande tegelvoegen mogen maximaal 6mm breed zijn. Wanneer een klikverbinding precies boven een voeg uitkomt, moet deze voeg vooraf worden geëgaliseerd om een goede aansluiting te garanderen.

Legpatronen

De tegels kunnen op verschillende manieren worden geplaatst:

- Recht onder elkaar (alleen bij wandmontage!).
- Halfsteensverband.
- Wildverband.

Houd aan alle zijden een dilatatievoeg van minimaal 2mm aan. **LET OP:** Bij toepassing van profielen (zie afbeeldingen) kunnen afwijkende afstanden gelden (9mm). Raadpleeg hiervoor de installatie handleiding voor profielen.

Plaatsen van de tegels algemeen (Uniclic)

Plaats een volgende tegel eerst aan de kopse zijde onder een hoek van ongeveer 30° in de vorige tegel. Laat de tegel vervolgens zakken en druk deze onder een hoek van 10°-20° door tot de klikverbinding volledig is gesloten. Indien nodig kan een aanslagblok worden gebruikt om de tegel voorzichtig in de klikverbinding te tikken. Plaats alle tegels van de eerste rij op dezelfde manier. Werk rij voor rij en zorg ervoor dat de kopse naden van opeenvolgende rijen minimaal 20 cm ten opzichte van elkaar verspringen.

! Belangrijk bij volledig verlijmen !

Wanneer u kiest voor volledig verlijmen, is het belangrijk om altijd een volledige rij in één keer af te werken. Als de lijm tussentijds begint te drogen, kan de volgende tegel niet meer onder de juiste hoek geklikt worden.

Tegels op maat maken

De tegels kunnen eenvoudig op maat worden gemaakt met een stanleymes. Snijd de tegel in en breek deze vervolgens langs de snijlijn.

Plaatsing op de vloer

Volvlaks verlijmen (Afbeelding 1A – 1C)

Bij volvlaks verlijmen dient een MS-polymeer lijm te worden gebruikt. Breng de lijm gelijkmatig aan met een lijmkam. Ontvet vooraf zowel de ondergrond als de achterzijde van de tegels voor een optimale hechting.

Zwevend leggen (Afbeelding 2A – 2C)

Bij zwevende plaatsing moet een ondervloer geschikt voor SPC/LVT-vloeren worden toegepast met een minimale druksterkte van 400 kPa.

Om te voorkomen dat de eerste tegel verschuift, kan deze tijdelijk worden verzwaard met enkele pakken tegels.

Algemene plaatsingsrichtlijnen

- Het maximale vloeroppervlak zonder dilatatievoegen bedraagt 12 x 8 meter.
- Fixeer de eerste rij met afstandswiggen van 3mm langs de muur.
- Leg de eerste rij de tegels met de tand aan de lange zijde naar de muur.

Toepassing in vochtige ruimtes

Bij plaatsing in een badkamer of andere vochtige ruimte moet de vloer altijd volvlaks verlijmd worden. Na plaatsing dient de vloer rondom, langs wanden en vaste aansluitingen, te worden afgekit met een waterdichte siliconenkit. Dit voorkomt dat vocht onder de vloer kan doordringen.

LET OP! De tegels zijn niet geschikt voor plaatsing in de douchehoek. Gebruik in deze zones altijd een afzonderlijke douchebak of gelijkwaardige waterdichte oplossing.

Plaatsing op de muur

Vorbereiding

Voor een optimale hechting moeten zowel de muur als de achterzijde van de tegels eerst goed worden ontvet.

Lijmen van de tegels (3A-3B)

Breng de MS-polymeer lijm aan met een kitpistool. Verdeel de lijm met enkele horizontale en verticale rillen over de muur, op de plek waar de tegel wordt geplaatst. Druk de tegel stevig aan en houd deze ongeveer 5 seconden vast zodat de lijm goed kan hechten.

Houd tijdens het werken een reinigingsmiddel bij de hand om eventuele lijmresten direct te verwijderen.

Startpositie en werkrichting

- Werk je van links naar rechts, dan dien je bij de eerste hele tegel van een rij, aan de linkerkant de groef te verwijderen
- Werk je van rechts naar links, dan dien je bij de eerste hele tegel van een rij, aan de rechterkant de tand te verwijderen.

Plaatsing en uitlijning

Controleer na elke geplaatste rij of:

- De naden goed aansluiten en recht uitgelijnd zijn. (3C)
- De tegels waterpas staan.

Doe deze controle voordat de lijm begint te drogen, zodat correcties eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Bij montage op een gipsplaatwand of tegelwand is het belangrijk dat de voegen van de tegels niet samenvallen met de voegen tussen de gipsplaten of de tegels.

Afwerking en onderhoud

Afwerking

Voor een nette afwerking dient gebruik te worden gemaakt van vochtbestendige siliconenkit of een afwerkprofiel.

Moeten er openingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld buizen, boor deze dan vooraf in de tegels met een gatenzaag.

Bij toepassing in een douche of rondom een wastafel moet **altijd** een vochtbestendige siliconenkit worden aangebracht tussen de tegelwand en de douchebak of het sanitair. Dit voorkomt dat water achter de tegels kan komen.


Onderhoud en reiniging

De vloer of wand kan eenvoudig worden gereinigd met:


- Een zachte bezem.
- Een stofzuiger met een zuigmond voor harde vloeren.
- Licht vochtig dweilen met een doek geschikt voor harde vloeren.

Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen zoals; schuurmiddelen of schuursponsjes, olie, was of vernis, chloorhoudende producten, staalwol, bijtende middelen of reinigers met agressieve bestanddelen.


Het gebruik van een stoomreiniger wordt afgeraden, omdat deze het oppervlak kan beschadigen.




1A




1B




1C




2A




2B




2C




Uniclic




Inneneckprofil




3A




3B




3C




Benodigdheden



Duschwanne benutzen



Außeneckprofil



Abschlussprofil



Profilanleitung

Vorbereitung und Verlegung von Unovia® SPC-Fliesen

Unovia® SPC-Fliesen sind für den Innenbereich bestimmt. Stellen Sie sicher, dass die Fliesen stets in einem beheizten Raum gelagert und verlegt werden. Lassen Sie die Fliesen vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden in dem Raum akklimatisieren, in dem sie verlegt werden sollen. Die ideale Temperatur liegt zwischen 18°C und 24°C. Die Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet. Verlegen Sie den Boden jedoch nicht in Räumen, in denen dauerhaft hohe Temperaturen entstehen können, wie beispielsweise in einem Wintergarten oder anderen stark aufheizenden Räumen.

Kontrollieren Sie die Fliesen vor dem Verlegen sorgfältig auf sichtbare Beschädigungen oder Abweichungen. Verwenden Sie keine Fliesen mit sichtbaren Mängeln. Nach der Verlegung des Bodens können eventuelle Reklamationen hierzu leider nicht mehr bearbeitet werden.

Verlegeanleitung Unovia® SPC-Fliesen (Uniclic)

Vorbereitung des Untergrunds

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, stabil und sauber ist. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Überprüfen Sie, ob der Boden oder die Wand eben ist: unter einer geraden Richtlatte von 1 Meter dürfen Höhenunterschiede maximal 3mm betragen. Falls erforderlich, muss der Untergrund zunächst ausgeglichen werden.

Bestehende Fliesenfugen dürfen maximal 6mm breit sein. Wenn eine Klickverbindung genau über einer Fuge zu liegen kommt, muss diese Fuge vorab ausgeglichen werden, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.

Verlegemuster

Die Fliesen können auf verschiedene Arten verlegt werden:

- Im geraden Verband (nur bei Wandmontage!).
- Im Halbverband.
- Im Wildverband.

Halten Sie an allen Seiten eine Dehnungsfuge von mindestens 2mm ein.

ACHTUNG: Bei Verwendung von Profilen (siehe Abbildungen) können abweichende Abstände gelten (9 mm). Konsultieren Sie hierfür die Installationsanleitung für Profile.

Verlegung der Fliesen allgemein (Uniclic)

Setzen Sie die nächste Fliese zunächst an der Stirnseite in einem Winkel von etwa 30° in die vorherige Fliese ein. Senken Sie die Fliese anschließend ab und drücken Sie diese in einem Winkel von 10°-20° durch, bis die Klickverbindung vollständig geschlossen ist. Falls erforderlich, kann ein Schlagklotz verwendet werden, um die Fliese vorsichtig in die Klickverbindung zu klopfen. Verlegen Sie alle Fliesen der ersten Reihe auf dieselbe Weise. Arbeiten Sie Reihe für Reihe und achten Sie darauf, dass die Stirnfugen aufeinanderfolgender Reihen mindestens 20 cm zueinander versetzt sind.

! Wichtig bei vollflächiger Verklebung !

Wenn Sie sich für eine vollflächige Verklebung entscheiden, ist es wichtig, stets eine vollständige Reihe in einem Arbeitsgang fertigzustellen. Sollte der Klebstoff zwischenzeitlich zu trocknen beginnen, lässt sich die nächste Fliese nicht mehr im korrekten Winkel einklicken.

Fliesen nach Maß anfertigen

Die Fliesen können einfach mit einem Cuttermesser auf Maß zugeschnitten werden. Ritzen Sie die Fliese ein und brechen Sie diese anschließend entlang der Schnittlinie.

Aufstellung auf dem Boden

Vollflächenverklebung (Abbildung 1A – 1C)

Bei vollflächiger Verklebung ist ein MS-Polymer-Klebstoff zu verwenden. Tragen Sie den Klebstoff gleichmäßig mit einem Kleberkamm auf. Entfetten Sie vorab sowohl den Untergrund als auch die Rückseite der Fliesen für eine optimale Haftung.

Schwimmende Verlegung (Abbildung 2A – 2C)

Bei schwimmender Verlegung muss eine für SPC/LVT-Böden geeignete Unterlage mit einer Mindestdruckfestigkeit von 400 kPa verwendet werden.

Allgemeine Platzierungsrichtlinien

- Die maximale Bodenfläche ohne Dehnungsfugen beträgt 12 x 8 Meter.
- Befestigen Sie die erste Reihe mit 3 mm Abstandskeilen entlang der Wand.
- Verlegen Sie die erste Reihe der Fliesen mit der Nut an der Längsseite zur Wand hin.

Anwendung in Feuchträumen

Bei der Verlegung in einem Badezimmer oder anderen Feuchträumen muss der Boden stets vollflächig verklebt werden. Nach der Verlegung ist der Boden rundum, entlang der Wände und festen Anschlüsse, mit einer wasserdichten Silikonfuge abzudichten. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit unter den Boden eindringen kann.

ACHTUNG! Die Fliesen sind nicht für die Verlegung in der Duschecke geeignet. Verwenden Sie in diesen Bereichen stets eine separate Duschwanne oder eine gleichwertige wasserdichte Lösung.

Wandmontage

Vorbereitung

Für eine optimale Haftung müssen sowohl die Wand als auch die Rückseite der Fliesen zunächst gründlich entfettet werden.

Verkleben der Fliesen (3A-3B)

Tragen Sie den MS-Polymer-Kleber mit einer Kartuschenpistole auf. Verteilen Sie den Kleber mit einigen horizontalen und vertikalen Rillen auf der Wand an der Stelle, an der die Fliese angebracht werden soll. Drücken Sie die Fliese fest an und halten Sie diese etwa 5 Sekunden lang fest, damit der Kleber gut haften kann. Halten Sie während der Arbeit ein Reinigungsmittel bereit, um eventuelle Kleberreste sofort zu entfernen.

Startposition und Arbeitsrichtung

- Wenn Sie von links nach rechts arbeiten, müssen Sie bei der ersten ganzen Fliese einer Reihe die Nut auf der linken Seite entfernen.
- Wenn Sie von rechts nach links arbeiten, müssen Sie bei der ersten ganzen Fliese einer Reihe die Nase an der rechten Seite entfernen.

Platzierung und Ausrichtung

Überprüfen Sie nach jeder verlegten Reihe, ob:

- Die Nähte schließen gut an und sind gerade ausgerichtet. (3C)
- Die Fliesen stehen waagrecht.

Führen Sie diese Kontrolle durch, bevor der Klebstoff zu trocknen beginnt, damit Korrekturen problemlos vorgenommen werden können.

Bei der Montage an einer Gipskartonwand oder Fliesenwand ist es wichtig, dass die Fugen der Fliesen nicht mit den Fugen zwischen den Gipskartonplatten oder den Fliesen zusammenfallen.

Verarbeitung und Wartung

Fertigstellung

Für eine saubere Verarbeitung ist feuchtigkeitsbeständiges Silikonkit oder ein Abschlussprofil zu verwenden.


Müssen Öffnungen für beispielsweise Rohre gemacht werden, bohren Sie diese vorab in die Fliesen mit einer Lochsäge. Bei Anwendung in einer Dusche oder rund um ein Waschbecken muss **immer** Es sollte eine feuchtigkeitsbeständige Silikonfuge zwischen der Fliesenwand und der Duschwanne oder den Sanitäranlagen angebracht werden. Dies verhindert, dass Wasser hinter die Fliesen gelangen kann.

Wartung und Reinigung


Der Boden oder die Wand kann einfach gereinigt werden mit:

- Eine weiche Besen.
- Ein Staubsauger mit einer Saugdüse für Hartböden.
- Mit einem für Hartböden geeigneten Tuch leicht feucht wischen.


Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel wie Scheuermittel oder Scheuerschwämme, Öl, Wachs oder Lack, chlorhaltige Produkte, Stahlwolle, ätzende Mittel oder Reiniger mit aggressiven Bestandteilen. Die Verwendung eines Dampfreinigers wird nicht empfohlen, da dieser die Oberfläche beschädigen kann.




1A




1B




1C




2A




2B




2C




Uniclic




Internal corner profile




3A




3B




3C




Requirements



Use shower tray.



External corner profile



Finishing profile



Profile installation manual

Preparation and installation of Unovia® SPC tiles

Unovia® SPC tiles are intended for indoor use. Ensure that the tiles are always stored and installed in a heated environment. Allow the tiles to acclimate to the room in which they will be installed for at least 48 hours prior to installation. The ideal temperature range is between 18°C and 24°C.

The tiles are suitable for use with underfloor heating. However, do not install the floor in areas where prolonged high temperatures may occur, such as conservatories or other spaces subject to excessive heat buildup.

Before installation, carefully inspect the tiles for any visible damage or defects. Do not use tiles with visible imperfections. After installation, any complaints related to such issues can unfortunately no longer be accepted.

Installation instructions for Unovia® SPC tiles (Uniclic)

Subfloor preparation

Ensure that the subfloor is dry, stable, and clean. Remove dust, dirt, and any loose particles. Check that the floor or wall is level: height differences may not exceed 3mm when measured under a 1-meter straightedge. If necessary, the subfloor must be leveled in advance.

Existing tile joints may be no wider than 6mm. If a click joint aligns directly above a joint, this joint must be leveled beforehand to ensure a proper fit.

Laying patterns

The tiles can be installed in various patterns::

- Straight alignment (only for wall installation).
- Half-bond pattern.
- Random pattern.

Maintain an expansion joint of at least 2mm on all sides. **PLEASE NOTE:** When using profiles (see images), different clearances may apply (9mm). For this, please refer to the profile installation manual.

General tile installation (Uniclic)

Insert the next tile at the short end into the previous tile at an angle of approximately 30°. Then lower the tile and push it through at an angle of 10°–20° until the click connection is fully engaged. If necessary, a tapping block may be used to gently tap the tile into the click joint. Install all tiles in the first row in the same manner.

Work row by row and ensure that the short-end joints of adjacent rows are staggered by at least 20 cm.

! Important: fully bonded installation !

When opting for a fully bonded installation, it is important to always complete an entire row in one continuous process. If the adhesive begins to dry in between, the next tile can no longer be clicked in at the correct angle..

Cutting tiles to size

The tiles can easily be cut to size using a utility knife. Score the tile and then snap it along the cut line.

Floor installation

Full-surface bonding (Figures 1A–1C)

For full-surface bonding, an MS polymer adhesive must be used. Apply the adhesive evenly using a notched trowel. Degrease both the subfloor and the back of the tiles in advance to ensure optimal adhesion.

Floating installation (Figures 2A–2C)

For floating installation, an underlay suitable for SPC/LVT floors must be used, with a minimum compressive strength of 400 kPa.

To prevent the first tile from shifting, it can be temporarily weighted down with several packs of tiles.

General installation guidelines

- The maximum floor area without expansion joints is 12 x 8 meters.
- Secure the first row using 3mm spacers along the wall.
- Install the first row of tiles with the tongue on the long side facing the wall.

Use in wet areas

When installed in a bathroom or other wet area, the floor must always be fully bonded. After installation, the floor must be sealed all around—along walls and fixed connections—using a waterproof silicone sealant. This prevents moisture from penetrating beneath the floor.

PLEASE NOTE: The tiles are not suitable for installation in the shower area. In these zones, always use a separate shower tray or an equivalent waterproof solution.

Wall installation

Preparation

For optimal adhesion, both the wall and the back of the tiles must be thoroughly degreased beforehand..

Bonding the tiles (Figures 3A–3B)

Apply the MS polymer adhesive using a cartridge gun. Distribute the adhesive over the wall at the location where the tile will be installed, using several horizontal and vertical beads. Press the tile firmly into place and hold it for approximately 5 seconds to allow the adhesive to bond properly.

Keep a cleaning agent at hand during installation to immediately remove any adhesive residues.

Starting position and working direction

- When working from left to right, remove the groove on the left side of the first full tile in a row.
- When working from right to left, remove the tongue on the right side of the first full tile in a row. aan de rechterzijde de tand te verwijderen.

Installation and alignment

After each installed row, check whether:

- The joints fit tightly and are properly aligned. (Figure 3C)
- The tiles are level.

Carry out this check before the adhesive begins to cure, so that any corrections can be made easily.

When installing on a plasterboard wall or a tiled wall, it is important that the tile joints do not align with the joints between the plasterboards or the tiles.

Finishing and maintenance

Finishing

For a neat finish, use moisture-resistant silicone sealant or a finishing profile. If openings are required for, for example, pipes, drill these in advance using a hole saw.

When used in a shower area or around a washbasin, a moisture-resistant silicone sealant must **always** be applied between the tiled wall and the shower tray or sanitary fixtures. This prevents water from penetrating behind the tiles.


Maintenance and cleaning

The floor or wall can be easily cleaned using:


- A soft broom.
- A vacuum cleaner fitted with a nozzle suitable for hard floors.
- Lightly damp mopping with a cloth suitable for hard floors.

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, such as abrasive powders or scouring pads, oil, wax or varnish, chlorine-based products, steel wool, corrosive substances, or cleaners containing aggressive components.


The use of a steam cleaner is not recommended, as it may damage the surface.




1A




1B




1C




2A




2B




2C




Uniclic




Profil d'angle intérieur




3A




3B




3C




Matériel nécessaire



Utilisation du receveur de douche



Profil d'angle extérieur



Profil de finition



Manuel des profils

Préparation et pose des carreaux SPC Unovia®

Les carreaux SPC Unovia® sont destinés à une utilisation en intérieur. Veillez à ce que les carreaux soient toujours stockés et posés dans un espace chauffé. Avant la pose, laissez les carreaux s'acclimater pendant au moins 48 heures dans la pièce où ils seront installés. La température idéale se situe entre 18 °C et 24 °C. Les carreaux sont compatibles avec un chauffage par le sol. Toutefois, n'installez pas le revêtement dans des espaces susceptibles d'être exposés à des températures élevées sur de longues périodes, tels qu'une véranda ou d'autres pièces fortement exposées à la chaleur.

Contrôlez soigneusement les carreaux avant la pose afin de vérifier l'absence de dommages visibles ou d'anomalies. N'utilisez pas de carreaux présentant des défauts apparents. Après la pose du revêtement, toute réclamation à ce sujet ne pourra malheureusement plus être prise en considération.

Instructions de montage des carreaux SPC Unovia® (Uniclic)

Préparation du support

Assurez-vous que le support est sec, stable et propre. Éliminez la poussière, les saletés et les parties non adhérentes. Vérifiez que le sol ou le mur est bien plan: sous une règle droite de 1 mètre, les différences de niveau ne doivent pas dépasser 3 mm. Si nécessaire, le support doit être préalablement nivelé. Les joints de carrelage existants ne doivent pas dépasser 6 mm de largeur. Lorsqu'un système de clic se situe exactement au-dessus d'un joint, celui-ci doit être nivelé au préalable afin de garantir un ajustement correct.

Schémas de pose

Les carreaux peuvent être posés de différentes manières:

- Aligné verticalement (uniquement pour une pose murale!).
- Pose en demi-brique.
- Pose à joints décalés (pose aléatoire).

Prévoyez un joint de dilatation d'au moins 2 mm sur tous les côtés.

ATTENTION: en cas d'utilisation de profils (voir illustrations), des espacements différents peuvent s'appliquer (9 mm). Veuillez consulter la notice d'installation des profils à cet effet.

Pose générale des carreaux (Uniclic)

Insérez la tuile suivante d'abord par le côté court, sous un angle d'environ 30°, dans la tuile précédente. Abaissez ensuite la tuile et exercez une pression sous un angle de 10° à 20° jusqu'à ce que le système de clic soit entièrement verrouillé. Si nécessaire, un bloc de frappe peut être utilisé pour emboîter délicatement la tuile dans le système de clic. Posez toutes les tuiles de la première rangée de la même manière.

Travaillez rangée par rangée et veillez à ce que les joints en bout des rangées successives soient décalés d'au moins 20 cm les uns par rapport aux autres.

! Points importants en cas de collage intégral !

Lorsque vous optez pour un collage intégral, il est essentiel de toujours finaliser une rangée complète en une seule fois. Si la colle commence à sécher entre-temps, la tuile suivante ne pourra plus être encliquetée sous l'angle correct.

Découpe des carreaux

Les carreaux peuvent être facilement découpés à l'aide d'un cutter. Incisez le carreau, puis cassez-le le long de la ligne de coupe.

Pose au sol

Collage en plein (illustrations 1A – 1C)

En cas de collage en plein, il convient d'utiliser une colle MS polymère. Appliquez la colle de manière uniforme à l'aide d'une spatule crantée. Dégraissez préalablement le support ainsi que l'arrière des carreaux afin d'assurer une adhérence optimale.

Pose flottante (illustrations 2A – 2C)

En cas de pose flottante, il convient d'utiliser une sous-couche adaptée aux sols SPC/LVT, avec une résistance à la compression minimale de 400 kPa

Directives générales de pose

- La surface de sol maximale sans joints de dilatation est de 12 x 8 mètres.
- Fixez la première rangée à l'aide de cales de 3 mm le long du mur.
- Posez la première rangée de carreaux avec la languette du grand côté orientée vers le mur.

Application dans les pièces humides

En cas de pose dans une salle de bains ou toute autre pièce humide, le sol doit toujours être collé en plein. Après la pose, le sol doit être jointoyé sur tout son pourtour, le long des murs et des raccordements fixes, à l'aide d'un mastic silicone étanche. Cela empêche l'humidité de s'infiltrer sous le revêtement.

ATTENTION! Les carreaux ne sont pas adaptés à une pose dans l'espace douche. Dans ces zones, utilisez toujours un receveur de douche distinct ou une solution équivalente parfaitement étanche.

Pose murale

Préparation

Pour une adhérence optimale, il est nécessaire de bien dégraisser au préalable le mur ainsi que l'arrière des carreaux.

Collage des carreaux (illustrations 3A–3B)

Appliquez la colle MS polymère à l'aide d'un pistolet à cartouche. Répartissez la colle sur le mur, à l'endroit où le carreau sera posé, en formant quelques cordons horizontaux et verticaux. Pressez fermement le carreau et maintenez-le en place pendant environ 5 secondes afin d'assurer une bonne adhérence.

Pendant la pose, gardez un produit de nettoyage à portée de main afin d'éliminer immédiatement tout résidu de colle.

Position de départ et sens de pose

- Si vous travaillez de gauche à droite, vous devez retirer la rainure sur le côté gauche de la première tuile complète de la rangée.
- Si vous travaillez de droite à gauche, vous devez retirer la languette sur le côté droit de la première tuile complète de la rangée.

Pose et alignement

Vérifiez après chaque rangée posée que:

- Les joints soient correctement ajustés et parfaitement alignés (illustration 3C).
 - Les carreaux soient posés de niveau.
- Effectuez ce contrôle avant que la colle ne commence à sécher, afin que les corrections puissent être effectuées facilement.

Lors d'une pose sur une cloison en plaques de plâtre ou sur un mur carrelé, il est important que les joints des carreaux ne coïncident pas avec les joints entre les plaques de plâtre ou les carreaux existants.

Finition et entretien

Finition

Pour une finition soignée, il convient d'utiliser un mastic silicone résistant à l'humidité ou un profil de finition.

Si des ouvertures doivent être réalisées, par exemple pour des tuyaux, percez-les au préalable dans les carreaux à l'aide d'une scie-cloche.

En cas d'application dans une douche ou autour d'un lavabo, un mastic silicone résistant à l'humidité doit **toujours** être appliqué entre le mur carrelé et le receveur de douche ou les éléments sanitaires. Cela permet d'éviter que l'eau ne s'infilte derrière les carreaux.


Entretien et nettoyage

Le sol ou le mur peut être facilement nettoyé avec:


- Un balai doux.
- Un aspirateur équipé d'un suceur pour sols durs.
- Un nettoyage légèrement humide à l'aide d'un chiffon adapté aux sols durs.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs tels que des poudres ou éponges abrasives, de l'huile, de la cire ou du vernis, des produits contenant du chlore, de la laine d'acier, des agents corrosifs ou des nettoyants contenant des composants agressifs.


L'utilisation d'un nettoyeur vapeur est déconseillée, car celui-ci peut endommager la surface.




1A




1B




1C




2A




2B




2C




Uniclic




Internal corner profile




3A




3B




3C




Requirements



Use shower tray.



External corner profile



Finishing profile



Profile installation manual

Svenska

För en korrekt och fullständig installationsanvisning på svenska hänvisar vi till onlinehandboken som är tillgänglig via QR-koden. Där hittar du de senaste instruktionerna för montering av SPC väggplattor.




Română

Pentru un ghid de instalare corect și complet în limba română, vă rugăm să consultați manualul online disponibil prin intermediul codului QR. Aici veți găsi cele mai recente instrucțiuni pentru montajul plăcilor de perete SPC.



Čeština

Pro správný a úplný montážní návod v českém jazyce naskenujte prosím QR kód a přejděte na online příručku. Najdete zde aktuální pokyny pro instalaci SPC obkladových panelů na stěnu.



Italiano

Per una guida di installazione corretta e completa in lingua italiana, consulta il manuale online disponibile tramite il codice QR. Qui troverai le istruzioni aggiornate per la posa delle piastrelle murali SPC.



Slovenčina

Pre správný a kompletný návod na montáž v slovenskom jazyku si prosím pozrite online príručku dostupnú prostredníctvom QR kódu. Obsahuje aktuálne pokyny na inštaláciu SPC stenových obkladov.

